


ENČHEN

Maszynka do golenia ENCHEN Z3

Instrukcja obsługi




* Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania akumulatora produktu pozostaje niski podczas transportu. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt!

Opis produktu




Osłona ochronna




Siatka na ostrza golarki

Zespół ostrza golarki



Kabel ładujący



Przycisk zasilania

Wskaźnik ładowania

Port ładowania



Szczoteczka do czyszczenia

WAŻNE UWAGI

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków zapobiegawczych.

Ostrzeżenie

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci lub osoby niedołążne o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub rozumowania, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez odpowiedzialną osobę w zakresie korzystania z golarki w celu zapewnienia, że mogą z niej bezpiecznie korzystać.
2. Niniejszy produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.
3. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony dla zwierząt domowych.
4. Nie należy ładować produktu w wodzie ani w wilgotnym otoczeniu. Po użyciu golarkę należy pozostawić do wyschnięcia.



* Odpowiedni symbol oznacza, że golarka może być używana w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.

5. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
6. Nie należy upuszczać ani uderzać produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upuszczenia lub uderzenia, nie należy używać go ponownie.
7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować produktu.

Uwaga

1. Po każdym użyciu należy prawidłowo założyć osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu siatki golarki. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy używać produktu, jeśli siatka lub ostrze wewnętrzne są uszkodzone.
2. Ostrze golarki ma określoną żywotność. Aby zachować dobry efekt golenia, zaleca się regularną wymianę ostrza.
3. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy ładować go co najmniej raz na sześć miesięcy.
4. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy przesać go do sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.
5. Ten produkt ma zastosowanie wyłącznie do zarostu na twarzy, więc nie należy go stosować do innych części ciała.
6. Nie należy zbyt mocno przyciskać produktu do ust lub innych części twarzy i nie należy bezpośrednio dotykać siatką ostrzy golarki blizn lub uszkodzonej skóry.

KROKI UŻYTKOWANIA

Lekkie podrażnienie skóry jest normalne podczas pierwszego golenia z użyciem produktu. Zaleca się regularne używanie golarki (co najmniej 3 razy w tygodniu) przez 3 tygodnie w celu szybkiej adaptacji.

Krok 1

Zdejmij osłonę ochronną i naciśnij włącznik/wyłącznik, aby włączyć gólarke elektryczną.

Krok 2

Gół się zgodnie z kierunkiem wzrostu zarostu na skórze, wykonując ruchy proste i okrężne.

- Gólenie twarzy na sucho będzie lepsze. Zaleca się używanie produktu przed myciem twarzy lub po dłuższym myciu twarzy.



* Zapewnia 60 minut bezprzewodowego gólenia po 1 godzinie ładowania.

Krok 3

Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby wyłączyć gólarke elektryczną i załóź osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza golarki.

Uwaga:

Niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować uszkodzenie ostrza, przed użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest w dobrym stanie. Jeśli ostrze jest uszkodzone, należy zaprzestać korzystania z golarki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć golarkę.
2. Obróć zespół głowicy golącej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zdjąć, i wyczyść miejsce gromadzenia się zarostu za pomocą szczoteczki do czyszczenia.
3. Zespół głowicy golącej można umyć pod bieżącą wodą.
4. Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy golącej do całkowitego wyschnięcia.

Uwaga:

1. Podczas czyszczenia należy upewnić się, że interfejs ładowania jest suchy.
2. Po wyschnięciu należy ponownie prawidłowo zamontować zespół głowicy golącej.

ŁADOWANIE GOLARKI

1. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyłączyć golarkę. W przypadku braku zasilania czerwony wskaźnik ładowania miga, przypominając o ładowaniu.
2. Podłącz kabel ładujący typu C do golarki i zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego 100-240 V AC.
*Należy użyć zasilacza 5 V/1 A.
3. Podczas ładowania świeci się czerwony wskaźnik ładowania, przypominając o ładowaniu golarki.
4. Golarka może zostać w pełni naładowana po 1 godzinie ładowania, a biały wskaźnik ładowania zaświeci się.

Uwaga:

Jeśli golarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ładować ją do pełna co najmniej raz na pół roku.

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa produktu: Golarka elektryczna

Model: Z3

Napięcie wejściowe: 5V

Moc znamionowa: 3 W

Czas ładowania: 1 godzina

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Producent:

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103, 3th Bid, No.320 Donglan Rd, Minhang District, Shanghai, Chiny

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.