

1. Device installation:

- 1.1** Connect USB-C plug to a device (i.e. laptop, smartphone or tablet) compatible with DisplayPort Alternate Mode or Thunderbolt 3.
- 1.2** Connect one plug of HDMI cable to HDMI female port in the adapter, second plug of HDMI cable to the device.

Attention: Please make sure that the device that will be connected via USB-C plug is compatible with DisplayPort Alternate Mode or Thunderbolt 3, otherwise the cable will not work.

2. Safety conditions:

- Use the product in accordance with its intended use, as improper use may damage the product.
 - Do not expose the device to moisture, heat or sunlight, do not use the product in a dusty environment.
 - The device should be cleaned only with a dry cloth.
 - Independent repairs and modification result automatic loss of the warranty.
 - Hitting or dropping may damage the product.
-

**Information of the utilization
of electrical and electronic equipment**

■ This symbol indicates that electrical appliances should not be discarded with other household waste. Used equipment should be handed over to a local collection point for this type of waste or to a recycling center. Please contact your local authorities for information about disposal methods available in your area. Waste electrical equipment may contain hazardous substances (e.g. mercury, lead, cadmium, chromium, phthalates) which can get into air, soil and groundwater when leaking from used appliances. Environmental pollution with these substances leads to their bioaccumulation, causing lesion of disease in living organisms, which would pose a risk to human and animal health or life. Households may contribute to environmental protection by proper waste collection. In such way, hazardous substances from the equipment are neutralized and valuable secondary raw materials are reused for production of new equipment.

1. Instalacja urządzenia:

- 1.1** Podłącz złącze USB-C do urządzenia (np. laptopa, smartfona lub tableta) kompatybilnego z DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt 3.
- 1.2** Podłącz jedno złącze kabla HDMI do żeńskiego gniazda HDMI w adapterze, drugie złącze kabla HDMI do urządzenia.

Uwaga: Należy upewnić się, że urządzenie, które będzie podłączone poprzez wtyk USB-C jest kompatybilne z DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt 3, w innym wypadku kabel nie będzie działać.

2. Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonym otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.



Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia należy przekazywać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Zniszczony sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne (m. in. rtęć, ołów, kadm, chrom, ftalany), które wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do powietrza, gleby i wód gruntowych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego tymi substancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobowe w organizmach żywych, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska poprzez prawidłową zbiórkę odpadów. W taki sposób niebezpieczne substancje ze sprzętu zostają zneutralizowane, a cenne surowce wtórne wykorzystane do produkcji nowych urządzeń.