

Klawiatura Membranowa Gamingowa Havit KB877L

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Typ interfejsu: USB

Wymiary: 292*102*41mm

Ilość klawiszy: 61

Napięcie robocze: 5V +/- 0.5V

Prąd roboczy: 350mA

Żywotność kliknięć: 50 000 000 razy

Długość kabla: 1800 mm

Kompatybilność z Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Łączenie z komputerem

1. Włącz komputer.

2. Podłącz interfejs USB klawiatury do portu USB komputera (lepiej wybrać port USB znajdujący się z tyłu obudowy, a nie z przodu).

3. Odczekaj 1 minutę, a klawiatura zostanie automatycznie odczytana przez komputer bez konieczności instalowania dodatkowego sterownika.

(Uwaga: Jest to klawiatura typu plug&play, nie wymagająca żadnych sterowników).

Wskaźnik stanu: Caps Lock, Win lock

Regulacja podświetlenia LED

FN+|\\: 20 przełączników trybów podświetlenia

FN+<: Przełączanie kolorów podświetlenia

FN+Spacja: Przywrócenie ustawień fabrycznych klawiatury (długie naciśnięcie przez 3 sekundy)

FN+]}: Zwiększenie jasności podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni jasności podświetlenia

FN+[{: Zmniejszanie jasności podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni jasności podświetlenia

FN+": Zwiększenie prędkości ruchu podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni prędkości ruchu podświetlenia



FN+;: Zmniejszanie prędkości ruchu podświetlenia, dostępnych jest 5 stopni prędkości ruchu podświetlenia

Obsługa dwóch systemów

Gdy przełącznik systemowy jest ustawiony na MAC, jest to system Apple, gdy jest ustawiony na WIN, jest to system Microsoft.



MAC OS		WIN	
Skróty klawiszowe	Funkcje	Skróty klawiszowe	Funkcje
FN+ 	Zmniejszenie jasności ekranu	FN+ 	F1
FN+ 	Zwiększenie jasności ekranu	FN+ 	F2
FN+ 	Otwarcie kontroli zadań	FN+ 	F3
FN+ 	Otwarcie płyty startowej	FN+ 	F4
FN+ 	F5	FN+ 	F5
FN+ 	F6	FN+ 	F6
FN+ 	Poprzedni	FN+ 	F7
FN+ 	Play/Pauza	FN+ 	F8
FN+ 	Następny	FN+ 	F9
FN+ 	Wyciszenie	FN+ 	F10
FN+ 	Głośność -	FN+ 	F11

 FN+	Głośność +	 FN+	F12
 FN+	Delete	 FN+	Delete
 Ctrl	kontrola	 Ctrl	Ctrl
 Win	opcja	 Win	Win
 Alt	polecenie	 Alt	Alt

FN+I: 4 klawisze kierunkowe i odpowiadająca im funkcja klawisza zamieniają się miejscami, a jednokrotne naciśnięcie przywraca pierwotną funkcję klawisza.

Funkcja blokady klawiatury

Fn + Win blokują/odblokowują klawisz Win (klawisz WIN jest zablokowany, gdy podświetlenie jest białe)

Aby uzyskać więcej funkcji, wpisz "<http://www.havit.hk/downloads/>", aby pobrać sterownik.

Uwaga:

1. Sterownik obsługuje rytm muzyczny (klawiatura i komputer pasują do siebie, w sterowniku ustawionym na tryb rytmu muzycznego, światła klawiatury będą poruszać się w rytm muzyki w komputerze)
2. Model oprogramowania sterownika to "KB877L"

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.