

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania akcesorium dla Audio i HiFi.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem akcesorium.
- **Przeznaczenie:** Używaj akcesorium tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, np. kable do przesyłu sygnału, podstawki antywibracyjne do tłumienia drgań.
- **Kompatybilność:** Upewnij się, że akcesorium jest kompatybilne z Twoim sprzętem audio i Hi-Fi.

2. Bezpieczeństwo elektryczne (dotyczy akcesoriów zasilanych)

- **Oryginalne zasilacze:** Używaj tylko oryginalnych zasilaczy dołączonych do akcesorium lub zalecanych przez producenta.
- **Wilgoć:** Unikaj kontaktu akcesoriów z wilgocią, która może prowadzić do zwarcia i uszkodzenia sprzętu.
- **Przewody:** Sprawdzaj regularnie stan przewodów zasilających. Uszkodzone przewody wymień na nowe.
- **Odłączanie od zasilania:** Odłącz akcesorium od zasilania przed czyszczeniem lub dokonywaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji systemu audio.

3. Bezpieczeństwo mechaniczne

- **Stabilność:** Upewnij się, że podstawki antywibracyjne są stabilnie ustawione i nie stwarzają ryzyka przewrócenia sprzętu.
- **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla podstawek lub uchwytów.
- **Ostre krawędzie:** Uważaj na ostre krawędzie niektórych akcesoriów, np. kołców antywibracyjnych.
- **Kable:** Poprowadź kable w sposób uporządkowany, aby uniknąć potknięć i uszkodzeń.

4. Zagrożenia związane z czyszczeniem

- **Odlaczanie:** Przed czyszczeniem odłącz akcesorium od zasilania (jeśli dotyczy) i od sprzętu audio.
- **Środki czyszczące:** Używaj tylko delikatnych, suchych ściereczek do czyszczenia akcesoriów. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- **Wilgoć:** Unikaj wnikania wilgoci do wnętrza akcesoriów podczas czyszczenia.

5. Środowisko pracy

- **Temperatura:** Używaj akcesoriów w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta. Unikaj ekstremalnych temperatur.
- **Wilgotność:** Używaj akcesoriów w suchym środowisku. Wysoka wilgotność może uszkodzić niektóre komponenty.
- **Bezpośrednie światło słoneczne:** Unikaj wystawiania akcesoriów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, które mogą powodować odbarwienia i uszkodzenia.

6. Przechowywanie

- **Suche miejsce:** Przechowuj akcesoria w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- **Oryginalne opakowanie:** Jeśli to możliwe, przechowuj akcesoria w oryginalnym opakowaniu, aby chronić je przed uszkodzeniami.
- **Kable:** Przechowuj kable zwinięte w sposób niepowodujący załamań i uszkodzeń.

7. Utylizacja

- **Odpady elektroniczne:** Zużyte akcesoria elektroniczne utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów elektronicznych.
- **Opakowania:** Opakowania utylizuj w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.