

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania golarki męskiej.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem golarki.
- **Przeznaczenie:** Używaj golarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do golenia zarostu. Nie używaj jej do innych celów.
- **Dzieci:** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę golarką. Przechowuj golarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Osoby z ograniczeniami:** Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych powinny używać golarki pod nadzorem lub po przeszkoleniu.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie używaj golarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj golarki mokrymi rękami, zwłaszcza gdy jest podłączona do zasilania.
- **Zasilanie:** Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami golarki.
- **Woda:** Nie używaj golarki w pobliżu wody (np. w wannie, umywalce), chyba że golarka jest wyraźnie oznaczona jako wodoodporna. Nawet wtedy zachowaj ostrożność.
- **Gniazdko:** Wyjmuj wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem golarki.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Ostrza:** Zachowaj ostrożność podczas wymiany, czyszczenia i smarowania ostrzy.
- **Podrażnienia:** Nie używaj golarki na podrażnionej, uszkodzonej lub chorej skórze.
- **Higiena:** Używaj golarki tylko przez jedną osobę.
- **Kosmetyki:** Używaj tylko kosmetyków (pianki, żele), które są przeznaczone do użytkowania z golarką.
- **Golenie na sucho/mokro:** Dostosuj sposób golenia (na sucho lub na mokro) do zaleceń producenta i własnych preferencji.

4. Bezpieczeństwo przegrzania

- **Przegrzanie:** Nie używaj golarki przez dłuższy czas bez przerwy, aby uniknąć przegrzania.
- **Otwory wentylacyjne:** Nie blokuj otworów wentylacyjnych golarki, jeśli są obecne.

5. Bezpieczeństwo baterii i ładowania

- **Oryginalna ładowarka:** Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczonej przez producenta.
- **Ładowanie:** Nie ładuj golarki w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
- **Przeładowanie:** Unikaj przeładowania akumulatora – odłącz ładowarkę po zakończeniu ładowania.
- **Ekstremalne temperatury:** Nie wystawiaj golarki ani baterii na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą spowodować eksplozję baterii.
- **Wyjmowanie akumulatora:** Nie otwieraj urządzenia w celu wyjęcia akumulatora. Nigdy nie rozłamuj akumulatora, nie rób zwarcia i nie wrzucaj go do ognia. Przy niewłaściwej manipulacji występuje niebezpieczeństwo wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Odłączenie od zasilania:** Zawsze odłącz golarkę od sieci zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia.
- **Czyszczenie:** Czyść golarkę regularnie zgodnie z instrukcją producenta.
- **Smarowanie:** Smaruj ostrza, jeśli jest to zalecane przez producenta.
- **Wilgoć:** Upewnij się, że golarka jest sucha przed przechowywaniem.

7. Przechowywanie

- **Miejsce przechowywania:** Przechowuj golarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- **Etui:** Używaj etui ochronnego do przechowywania golarki, aby chronić ją przed uszkodzeniami.

8. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, podrażnień skóry, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi konkretnej golarki męskiej.