




Bezprzewodowy głośnik QCY SP7

Instrukcja obsługi




Przed użyciem należy pobrać aplikację QCY, aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania.

Schemat urządzenia



Funkcje produktu




X1 Naciśnij raz

X2 Naciśnij dwukrotnie

 Naciśnij i przytrzymaj

 Naciśnij i przytrzymaj



Użycie

Włączanie/wyłączanie i ładowanie



Wł. zasilania 2s



Ładowanie



Pełne

naładowanie

● Stały biały

● Stały czerwony

● Stały biały

Wejście Bluetooth



Niebieskie światło miga (głośnik łączy się z urządzeniem)



● Stały niebieski (połączenie zostało nawiązane pomyślnie)

Uwaga: Naciśnij przycisk Bluetooth, aby odłączyć głośnik od urządzenia.



Wejście karty TF:




● Stały niebieski (autoodtworzenie)

Tryb TWS


Tryb
Bluetooth:



Tryb karty TF:



Wyjście z trybu TWS:




Uwaga:

1. Głośnik wybrany jako główny zostanie zapamiętany, a po ponownym włączeniu oba głośniki zostaną ze sobą automatycznie sparowane.
2. Ta funkcja obsługuje tylko dwa głośniki przenośne QCY SP7.
3. Po sparowaniu dwóch głośników obsługa jednego z nich będzie zsynchronizowana z drugim.

Połączenie wielopunktowe:


1. Włącz głośnik, a automatycznie włączy się możliwość połączenia. Na urządzeniu A wyszukaj QCY SP7 i dotknij, aby nawiązać połączenie. Wyłącz Bluetooth na urządzeniu A, a głośnik automatycznie włączy się ponownie.
2. Na urządzeniu B wyszukaj QCY SP7 i dotknij, aby połączyć.
3. Na urządzeniu A ponownie dotknij QCY SP7, aby zakończyć połączenie wielopunktowe.



Uwaga: Jeśli głośnik jest podłączony do dwóch urządzeń i konieczne jest podłączenie go do trzeciego, należy wykonać powyższe kroki. Po podłączeniu do trzeciego urządzenia dotknij QCY SP7 na urządzeniu A/B, aby zakończyć połączenie wielopunktowe.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciskaj przycisk Bluetooth przez 8 sekund lub do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.



Automatyczne wyłączenie

1. Ta funkcja jest ustawiona domyślnie w celu ochrony akumulatora głośnika. Jeśli przez 20 minut nie będzie odtwarzana muzyka ani nie zostanie wykryta żadna operacja, głośnik wyłączy się automatycznie.
2. Jeśli chcesz dostosować czas, zrób to za pomocą aplikacji QCY.

Wyłączanie/włączanie funkcji

Aby wyłączyć/włączyć tę funkcję, naciskaj przyciski wielofunkcyjny i głośności -, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Można to również zrobić za pomocą aplikacji QCY.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeśli głośnik jest wyciszony?

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź wejście źródła dźwięku.
3. Spróbuj zwiększyć głośność zarówno głośnika, jak i urządzenia.
4. Odłącz głośnik i uruchom go ponownie.

Co zrobić, jeśli nie mogę połączyć głośnika z urządzeniem?

1. Upewnij się, że głośnik wszedł w tryb Bluetooth i nawiązał połączenie (naciśnij przycisk Bluetooth, jeśli jest teraz połączony z innym urządzeniem).
2. Upewnij się, że głośnik znajduje się w zasięgu działania wynoszącym 10 m.
3. Spróbuj podłączyć go do innego urządzenia.

Co zrobić, jeśli podczas odtwarzania przez Bluetooth występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku?

Sprawdź, czy głośnik znajduje się w zasięgu 10 m lub czy między głośnikiem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w dobrym stanie.
2. Należy używać wyłącznie akcesoriów wyznaczonych przez producenta.
3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.
4. Zaleca się używanie tego produktu w temperaturze od 0°C do 35°C. Wydajność akumulatora może spaść poniżej 5°C.
5. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia produktu, aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem.
6. Nie używaj tego produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać produktu w cieczy ani dopuszczać do jej rozlania.
7. Nie instaluj ani nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, urządzenia grzewcze i kuchenki.
8. Nie umieszczać na produkcie pojemników z wodą ani otwartego ognia (np. zapalanej świecy).
9. Nie zatykaj żadnego otworu (np. wentylacyjnego) tego produktu, aby uniknąć pożaru i porażenia prądem.
10. Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń wokół produktu w celu utrzymania dobrej wentylacji (co najmniej 5 cm).
11. Nie należy wkładać wtyczki do portu przed sprawdzeniem, czy port jest zablokowany, czy wtyczka i port są kompatybilne i czy kierunek jest prawidłowy.
12. Wszystkie akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci, które mogą je zjeść.
13. Ten produkt nie jest zabawką, więc dzieci w wieku poniżej 14 lat muszą być nadzorowane przez osoby dorosłe.
14. Nie należy rozbierać produktu w celu naprawy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub inne zagrożenia.
15. Ten produkt, uszkodzony z powodu wadliwego przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub wystawienia na działanie deszczu lub wilgoci, lub nieprawidłowego działania, musi zostać naprawiony przez profesjonalnego inżyniera.
16. Przed wycieraniem lub czyszczeniem suchą szmatką należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
17. Nie używaj silnych kwasów lub zasad, benzyny, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych do wycierania produktu. Jeśli jest to konieczne, należy użyć neutralnego rozpuszczalnika lub wody.
18. Krótkofalowe sygnały radiowe emitowane przez ten produkt mogą wpływać na inne urządzenia elektroniczne i sprzęt medyczny. Należy wyłączyć ten produkt w miejscach, w których jest to zabronione.



Wysoka głośność może spowodować uszkodzenie słuchu, dlatego należy ją zmniejszyć do bezpiecznego poziomu.

Bezpieczeństwo akumulatora

1. Nie należy demontować, modyfikować ani dziurawić akumulatora. Nie należy umieszczać go w wysokiej temperaturze lub w cieczy, takiej jak woda, aby uniknąć wycieku lub wybuchu. Nie należy wymieniać akumulatora samodzielnie ani przez osoby trzecie.
2. Nie upuszczać, nie ścisnąć ani nie przebijać akumulatora. Nie naciskać akumulatora, aby uniknąć zwarcia lub przegrzania.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Bezprzewodowy głośnik QCY SP7] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/qcy>

Adres producenta: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City
Guangdong Province Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400-2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1, 41468 Neuss, Niemcy

Info@apex-ce.com

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo użytkowania głośnika:

- Unikaj wystawiania głośnika na działanie wilgoci, deszczu lub cieczy – chyba że produkt ma deklarowaną wodoodporność (np. IPX).

- Nie używaj głośnika w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki.

2. Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Funkcja Bluetooth może powodować zakłócenia w działaniu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca. Utrzymuj bezpieczną odległość od takich urządzeń.

- Unikaj korzystania z głośnika w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na zakłócenia.

3. Ochrona dzieci:

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj głośnik oraz jego akcesoria (np. kable zasilające) w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.

- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie ładować urządzenia.

4. Bezpieczeństwo baterii i ładowania:

- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek lub kabli dostarczonych przez producenta.

- Nie ładuj głośnika w pobliżu łatwopalnych materiałów.

- W przypadku zauważenia uszkodzeń baterii lub nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Konfiguracja Bluetooth:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że głośnik został sparowany z urządzeniem zgodnie z instrukcją obsługi.

- Funkcja Bluetooth działa najlepiej w odległości do 10 metrów bez przeszkód.

- Unikaj łączenia z urządzeniami niekompatybilnymi lub niezabezpieczonymi.

2. Zalecenia dotyczące dźwięku:

- Aby chronić słuch, unikaj słuchania muzyki na maksymalnej głośności przez dłuższy czas.

- Nie stawiaj głośnika w miejscach, gdzie wibracje mogą spowodować jego upadek.

3. Przechowywanie i konserwacja:

- Przechowuj głośnik w suchym miejscu w temperaturze od 0°C do 40°C.

- Regularnie czyść obudowę miękką, suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani wilgotnych materiałów, jeśli urządzenie nie jest wodoodporne.

Dodatkowe środki ostrożności

- Aktualizacje oprogramowania:

- Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania dla urządzenia w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa Bluetooth.

- Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze strony producenta.

- Zabezpieczenia prywatności:

- W trakcie korzystania z funkcji Bluetooth upewnij się, że urządzenie jest widoczne wyłącznie dla Twoich sparowanych urządzeń, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.



Zakres możliwości ładowania urządzeń radiowych oraz kompatybilnych urządzeń ładujących