

tracer[®]

PL

Głośnik BT Powerbox
Instrukcja obsługi

EN

BT speaker Powerbox
Instructions for use

CS

BT reproduktor Powerbox
Návod k obsluze

SK

BT reproduktor Powerbox
Návod na obsluhu


HU


BT hangszóró Powerbox
Használati útmutató

RU

Колонка BT Powerbox
Руководство по эксплуатации







Jak w przypadku wszystkich naszych produktów, włożyliśmy wiele troski w jego zaprojektowanie. Połączenie zaawansowanej techniki i najnowocześniejszych materiałów sprawia, że będziesz czerpać przyjemność ze słuchania przez lata.

Ładowanie baterii

- Przed użyciem naładuj w pełni baterię, używając załączonego kabla USB. Podłącz go do dowolnego zasilanego portu USB (Laptop, komputer, ładowarka AC, ładowarka samochodowa itp.)
- Słyszalny sygnał dźwiękowy informuje o niskim poziomie baterii.
- Czerwona lampka LED informuje o tym, że głośnik się ładuje, a gdy jest w pełni naładowany, wyłącza się.

Włączanie/wyłączanie

- Przesuń włącznik na stronę „on” by włączyć lub „off” by wyłączyć urządzenie.

Parowanie Bluetooth

- Kiedy głośnik jest włączony, należy go sparować. Otwórz ustawienia Bluetooth w swoim telefonie, tablecie lub innym urządzeniu audio posiadającym Bluetooth i wybierz opcję POWERBOX BT.

Odtwarzanie muzyki

- Wybierz utwór, artystę, gatunek lub odtwórz listę na swoim telefonie, tablecie lub innym urządzeniu audio posiadającym Bluetooth.
- Naciśnij przycisk „Odtwarzaj” aby odtworzyć lub zatrzymać muzykę.
- Naciśnij krótko przycisk „następny” lub „poprzedni” aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

- Długo przytrzymaj przycisk „następny” lub „poprzedni”, aby dopasować głośność.

Odtwarzanie z karty TF

- Odtwarzaj muzykę prosto z karty TF, kiedy jest włożona do urządzenia.

Odtwarzanie z flash USB

- Wprowadź flash USB, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Radio FM

- Podłącz przewód Kabel Audio 3,5 mm do gniazda AUX (antena)
- Naciśnij długo przycisk Play/pause i ustaw na Radio FM
- Naciśnij krótko przycisk Play/pause aby zaprogramować stacje radiowe
- Naciśnij krótko przycisk „następny” lub „poprzedni” aby przejść zmienić stację radiową
- Długo przytrzymaj przycisk „następny” lub „poprzedni”, aby dopasować głośność.

Zestaw głośnomówiący

- Odbierz lub rozłącz się, krótko naciskając przycisk „Odbierz”.
- Odrzuć rozmowę, przyciskając przez 3 sekundy przycisk „Odbierz”.

Uwaga: po zakończeniu lub przerwaniu rozmowy głośnik rozpocznie od nowa odtwarzanie muzyki.

Lampka LED	Status głośnika
Czerwona lampka się świeci	Bateria ładuje się
Czerwona lampka gaśnie	Bateria naładowana

Specyfikacja

Wersja Bluetooth	V3.0
Profile Bluetooth	HSP, HFP, A2DP
Zasięg	Maksymalnie 10 m
Liczba sparowanych urządzeń w pamięci	Maksymalnie 8
Czas odtwarzania muzyki	Do 6 godzin
Czas rozmowy	Do 6 godzin
Czas ładowania	Okolo 3 godzin
Wymiary	170*40*60 mm
Waga	330 g

Zawartość opakowania:

- Kabel ładujący USB
- Kabel Audio 3,5 mm
- Niniejsza instrukcja obsługi