


NIVONA Cooler

NICO100


Instrukcja i wskazówki użytkowania



NIVONA

Pasja do kawy.

1



- A** Chłodziarka
- B** Zasilacz
- C** Silikonowy przewód do mleka
- D** Przejściówka do przewodu
- E** Pokrywa chłodziarki
- F** Otwór na przewód
- G** Przełącznik
(w tylnej części)

Szanowny kliencie!

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości produktu firmy NIVONA i dziękujemy za zaufanie.

Aby cieszyć się w pełni nowym urządzeniem firmy NIVONA, przed pierwszym użyciem przeczytaj dokładnie tę instrukcję obsługi i zwróć uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Umożliwi to korzystanie z niej w razie potrzeby lub przekazanie jej przyszłemu właścicielowi, jeśli kiedyś zdecydujesz się rozstać z urządzeniem NIVONA. Rozkoszuj się swoją kawą i wysokiej jakości urządzeniem firmy NIVONA.

Zakupiono w

Miejsce, data

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	14
2. ZAKRES DOSTAWY	15
3. PRZEZNACZENIE	15
4. OBSŁUGA	15
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	16
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
7. DANE TECHNICZNE	17
8. OBSŁUGA KLIENTA, GWARANCJA, OCHRONA ŚRODOWISKA	17

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia należy używać wyłącznie z zatwierdzonym zasilaczem AC/DC o napięciu wejściowym 100–240 V 50/60 Hz i wyjściowym 12 V SELV, spełniającym wymogi normy EN 60335.
- Nigdy nie należy odłączać zasilacza po stronie przewodu łączącego.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, należy użyć nowego zasilacza tego samego typu, spełniającego te same wymogi.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy intelektualnej lub bez doświadczenia i umiejętności obsługi mogą korzystać z tego urządzenia w przypadku zapewnienia im odpowiedniego nadzoru lub instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób oraz zrozumienia przez nich potencjalnych niebezpieczeństw.
- Przechowuj urządzenie i korzystaj z niego w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku wyraźnego uszkodzenia urządzenia nie należy go uruchamiać.
- Nigdy nie należy samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy tego sprzętu powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Niewłaściwe naprawy mogą spowodować niebezpieczeństwo.
- Wyłącz urządzenie i wyłącz wtyczkę zasilania z kontaktu
 - przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności w zakresie czyszczenia i konserwacji
 - po każdym użyciu

- Upewnij się, że dopływy powietrza nie są zablokowane.
- Upewnij się, że ciepło wytwarzane podczas pracy jest odpowiednio odprowadzane. Upewnij się, że urządzenie nie znajduje się zbyt blisko ścian lub innych obiektów, aby zapewnić cyrkulację powietrza.
- Porównaj napięcia na tabliczce znamionowej ze stosowanym zasilaniem.
- Przed użyciem upewnij się, że zasilacz oraz wtyczka są suche.
- Nie rozpoczynaj obsługi urządzenia, gdy kabel zasilania jest uszkodzony.
- Nie rozpoczynaj obsługi urządzenia mokrymi rękami.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia ani zasilacza w wodzie.
- Nie używaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Chronić urządzenie, zasilacz oraz przewody przed gorącem i wilgocią.

2. Zakres dostawy

Patrz rysunek 1:

- A Chłodziarka
- B Zasilacz
- C Silikonowy przewód do mleka
- D Przejściówka do przewodu
- Instrukcje obsługi

3. Przeznaczenie

Urządzenie służy do chłodzenia mleka (wyłącznie w oryginalnym opakowaniu) do ekspresów do kawy i espresso. Przewody wlotowe ekspresów do kawy i espresso można przepuścić przez otwory w bokach urządzenia.

Urządzenie nadaje się również do chłodzenia innych produktów spożywczych w oryginalnym opakowaniu.

⚠ Uwaga: Wlewanie płynów bezpośrednio do urządzenia nie jest dozwolone.

⚠ Uwaga: Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem z palnym gazem wyrzutowym.

Firma NIVONA Apparate GmbH nie udziela żadnej gwarancji w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

4. Obsługa

Przed rozpoczęciem pracy z nowym urządzeniem wyczyść je wilgotną szmatką (zob. również akapit Czyszczenie i konserwacja).

Podczas korzystania z chłodziarki do mleka postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi ekspresu do kawy.

- Otwórz pokrywę (E) chłodziarki NIVONA (A) i umieść w urządzeniu mleko do schłodzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Włóż dostarczony wraz z urządzeniem przewód (C) do mleka (do samego dołu).
- Podłącz silikonowy przewód do mleka (C) chłodziarki NIVONA do miejsca na doprowadzenie mleka w ekspresie do kawy. Użyj przejściówki przewodu (D).
- Włóż przewód do otworu przeznaczonego do tego celu i zamknij pokrywkę.
- Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej za pomocą adaptera zasilania (B) i ustaw przełącznik z tyłu urządzenia (G) w położeniu 1. Urządzenie rozpocznie proces chłodzenia.
- Aby zatrzymać proces chłodzenia, ustaw przełącznik w położeniu 0.
- Aby zatrzymać działanie urządzenia, należy je wyłączyć (położenie 0) i usunąć wtyczkę z gniazda.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdym czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazda.

Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia podanymi w instrukcjach obsługi ekspresu do kawy.

⚠ Uwaga: Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą ani nie opłukuj go.

⚠ Uwaga: Nigdy nie używaj do czyszczenia urządzenia silnych, ściernych środków czyszczących ani twardych przedmiotów. Mogą one spowodować uszkodzenie sprzętu.

- Czyść urządzenie regularnie wewnątrz i na zewnątrz, korzystając z wilgotnej, ale nie mokrej, szmatki.
- Czyść układ doprowadzania mleka zgodnie z instrukcjami producenta ekspresu do kawy. Jeśli nie są one dostępne, konieczne będzie czyszczenie węża codziennie.

⚠ Uwaga: Czyszczenia i konserwacji nie powinny przeprowadzać dzieci bez nadzoru.

6. Rozwiązywanie problemów

Poniższy wykaz nie jest wyczerpujący.

Awaria	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu
Urządzenie nie działa – dioda LED nie świeci się.	Gniazdo prądu przemiennego nie dostarcza napięcia.	→ Spróbuj podłączyć do innego gniazda.
	Zasilacz jest uszkodzony	→ Wymień zasilacz na inny tego samego typu i o tych samych danych technicznych.
Urządzenie nie chłodzi (wtyczka jest włożona, dioda LED świeci się)	Wewnętrzny wentylator lub element chłodzący są uszkodzone.	→ Naprawę może wykonać jedynie autoryzowana firma zajmująca się obsługą serwisową.

7. Dane techniczne

Pojemność brutto	1 l
Napięcie zasilania	100–240 V 50/60 Hz przez zasilacz
Zużycie energii	23 W
Masa chłodziarki	2,6 kg
Wymiary	150 x 315 x 270 mm
Zakres temperatur	Chłodzenie do 22°C poniżej temperatury otoczenia, ale nie bardziej niż do 3°C

8. Obsługa klienta, gwarancja, ochrona środowiska

Obsługa klienta

Produkty NIVONA są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Prosimy o pytania w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z urządzeniem. Tylko dzięki Twojemu aktywnemu wsparciu jesteśmy w stanie ulepszać nasze produkty i dalej je rozwijać, by spełniać Twoje potrzeby.

Gwarancja i warunki obsługi klienta

Szczegółowe informacje o gwarancji i warunkach obsługi klienta można znaleźć w dołączonym dokumencie.

Utylizacja urządzenia i opakowania

Zachowaj oryginalne opakowanie. Będzie stanowić ochronę w przypadku konieczności wystąpienia urządzenia w celu naprawy.

Urządzenia elektryczne oraz elektroniczne często zawierając cenne, a także szkodliwe dla środowiska, materiały i dlatego nie powinny być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku pozostawienia lub przetwarzania wraz z pozostałymi odpadami mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Dlatego zostaw stare lub trwale uszkodzone urządzenie w lokalnym punkcie zbioru odpadów/centrum recyklingu.

Dalsze informacje można uzyskać od sprzedawcy urządzenia, władz lokalnych lub podmiotu odpowiedzialnego za zbiórkę odpadów.

NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 90
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com
© 2017 by NIVONA