




## ANTENA PASYWNA ZEWNĘTRZNA



### **Dziękujemy za wybór produktu marki Reinston**

Przed użyciem anteny należy dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Tylko w ten sposób można bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby w razie potrzeby móc z niej skorzystać ponownie. Należy przekazać instrukcję ewentualnym kolejnym użytkownikom/właścicielom produktu. Antena zaprojektowana od odbioru sygnałów VHF i UHF. Produkt nie może być w żaden sposób zmieniany ani przebudowany. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


### **Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem**

Urządzenie służy do odbioru analogowych i cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych. Przeznaczone jest do użycia wyłącznie w zakresie prywatnym i nie może być używane do celów komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznane jest za niezgodne z przepisami i może prowadzić do szkód materialnych oraz zagrażać zdrowiu użytkownika. Nie należy użytkować uszkodzonego produktu.


## Montaż

Montaż na maszcie lub do ściany za pomocą odpowiedniego uchwyty. Do montażu anteny potrzebny jest kabel antenowy – dobiera fachowiec/specjalista (kabel nie załączony do anteny). Kolejność montażu według poniższej instrukcji graficznej:


1a)




1b)





2a)



2b)





### **Podłączenie do odbiornika DVB-T**

Upewnij się, że kabel antenowy jest prawidłowo podłączony do anteny – drugi koniec kabla antenowego podłącz do odbiornika DVB-T/telewizora.

## Usunięcie błędów

| Problem                                           | Możliwa przyczyna                   | Rozwiązanie                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zły odbiór lub brak odbioru</b>                | Przerwane połączenie kablowe        | Skontroluj czy wszystkie połączenia są prawidłowe/wtyki właściwie włożone                                                                                                    |
| <b>Nieprawidłowy odbiór/zakłócenia w odbiorze</b> | Antena nie jest właściwie ustawiona | Poprzez delikatną korektę pozycji anteny (nachylenie, poruszanie prawo-lewo) można zoptymalizować odbiór. Wcześniej należy dowiedzieć się gdzie znajduje się antena nadawcza |
|                                                   | Antena została źle ustawiona        | Ustawić antenę w innej pozycji                                                                                                                                               |
|                                                   | Brak mocnego nadajnika w pobliżu    | Sprawdź ze swoim dostawcą czy znajdujesz się w zasięgu anteny wysyłającej sygnał                                                                                             |

## Informacje techniczne Antena

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Zakres częstotliwości VHF: | 174-230 MHz                        |
| Zakres częstotliwości UHF: | 470-790 MHz                        |
| Polaryzacja:               | horyzontalna (pozioma)             |
| Impedancja:                | 75 Ohm                             |
| Przeznaczenie:             | telewizja, radio                   |
| Odbiór sygnału:            | DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+, UHF, VHF |
| Wbudowany wzmacniacz:      | NIE                                |
| Regulacja wzmocnienia:     | NIE                                |
| Filtr LTE:                 | TAK                                |
| Stosunek mocy wyj/wej:     | 23 dB                              |
| Zysk:                      | UHF 5dBi/VHF 1dBi                  |
| Kanały:                    | 5 - 12    21 -60                   |
| Obsługiwane multiplexy:    | MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-8         |

## Zawartość opakowania

Antena zewnętrzna EANZ003 –TVA 501 REIN

Wtyk F

Uszczelka gumowa do wtyku F

Instrukcja



### Utylizacja urządzenia

Urządzenie nie może być utylizowane z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych.



### Utylizacja opakowania

Opakowanie wielokrotnego użytku. Nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami komunalnymi. Zaleca się postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



### Antena zewnętrzna do odbioru radia i telewizji

Vivanco GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (antena zewnętrzna do odbioru radia i telewizji edp 61025 TVA 501 REIN, EANZ003) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **[www.vivanco.com](http://www.vivanco.com)**

Gwarancja:

24 miesiące

Producent:

Vivanco GmbH, Ewige Weide 15, D-22926 Ahrensburg,  
Germany, [www.vivanco.com](http://www.vivanco.com)

Znak zgodności:

CE