

WAGA elektroniczna TERRAILLON

- Nie zanurzać wagi w wodzie.
- Wagę przecierać gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
- Nie ustawiać wagi w pobliżu źródeł ciepła.
- Wyciągnąć baterie z wagi, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- Waga przeznaczona do użytku domowego.
- W wypadku przeniesienia wagi, wymiany baterii i pierwszego użycia, należy wagę inicjalizować.

BATERIE

Włożyć baterie do schowka na baterie.
Zużytych baterii nie wyrzucać do kosza.

INICJALIZACJA

Należy nacisnąć krótko i stanowczo stopą na środek wagi, Wyświetlacz pokaże 0000 albo ----- i waga wyłączy się automatycznie. Waga jest gotowa do użycia.

KOMUNIKATY

----- – przeciążenie
LO – zużyta bateria



Zużyte baterie wyrzucić do specjalnego pojemnika

WAGA elektroniczna TERRAILLON

- Nie zanurzać wagi w wodzie.
- Wagę przecierać gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła.
- Nie ustawiać wagi w pobliżu źródeł ciepła.
- Wyciągnąć baterie z wagi, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- Waga przeznaczona do użytku domowego.
- W wypadku przeniesienia wagi, wymiany baterii i pierwszego użycia, należy wagę inicjalizować.

BATERIE

Włożyć baterie do schowka na baterie.
Zużytych baterii nie wyrzucać do kosza.

INICJALIZACJA

Należy nacisnąć krótko i stanowczo stopą na środek wagi, Wyświetlacz pokaże 0000 albo ----- i waga wyłączy się automatycznie. Waga jest gotowa do użycia.

KOMUNIKATY

----- – przeciążenie
LO – zużyta bateria



Zużyte baterie wyrzucić do specjalnego pojemnika