




Instrukcja obsługi MS1023

CREATE FOR GAME

Funkcje przycisków



Parametry myszki

Typ interfejsu: USB

Wymiary: 125.5*65.5*38.5mm

Liczba przycisków: 7

Rozdzielczość: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI

Napięcie: 5V

Wydajność: 3,000,000 naciśnień

Długość kabla: 1.7m

Cechy urządzenia

6 trybów prędkości: 800-1600-2400-3200-4800-6400DPI

Myszka zmienia kolor oświetlenia w zależności od ustawionego DPI

7 trybów oświetlenia: puls, kolorowy strumień, tęcza, kra, walc, 4 sezony, wyłączone

Tryb oświetlenia RGB można dostosować za pomocą przycisku.

Aby uzyskać więcej funkcji, pobierz sterownik z <http://www.havit.hk/downloads/>

Rozwiązywanie problemów

1. Podłącz kabel USB do innego portu w komputerze.
2. Jeśli korzystasz z hubu USB, spróbuj zamiast tego podłączyć myszkę bezpośrednio do komputera.
3. Zalecane jest podłączenie kabla do portów z tyłu komputera.
4. Sprawdź czy wtyczka USB nie jest zabrudzona.
5. Wyjmij i włóż kabel USB ponownie.
6. Uruchom komputer ponownie.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

havit

