



Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
Nie obsługuj urządzenia gdy jest uszkodzone jego obudowa lub kabel zasilający
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie oraz innych płynach
Urządzenie nie jest przeznaczone dla małych dzieci, opakowanie posiada folię, która stwarza ryzyko zadławienia.

Użytkowanie:

Podłącz urządzenie do wolnego portu USB w Twoim komputerze. System automatycznie wykryje i zainstaluje urządzenie. Urządzenie nie wymaga dodatkowych sterowników.

Sposób Konserwacji:

Urządzenie czyścić delikatną suchą szmatką.

Napięcie zasilania: 5V  100 mA



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.

Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zanieczyszczające glebę oraz wody gruntowe.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Producent: Megabajt Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa