

PHILIPS

Słuchawki

Seria 8000

TAH8506



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne informacje na temat bezpieczeństwa	2
	Bezpieczeństwo słuchu	2
	Ogólne informacje	2

2	Twoje słuchawki nauszne Bluetooth	3
	Zawartość opakowania	3
	Inne urządzenia	3
	Ogólne informacje na temat Twoich bezprzewodowych słuchawek Bluetooth	4

3	Rozpoczynanie	5
	Ładowanie akumulatora	5
	Parowanie słuchawek telefonem komórkowym	5

4	Korzystanie ze słuchawek	6
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	6
	Obsługa połączeń i muzyki	7

5	Dane techniczne	8
---	-----------------	---

6	Informacja	9
	Deklaracja zgodności	9
	Utylizacja starego produktu i akumulatora	9
	Demontaż zintegrowanego akumulatora	9
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)	9
	Informacje dotyczące środowiska	10
	Informacja o zgodności	10

7	Znaki handlowe	11
---	----------------	----

8	Często zadawane pytania	12
---	-------------------------	----

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek, gdy ustawiona jest wysoka głośność i ustawić bezpieczny poziom głośności. Im wyższa głośność, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania ze słuchawek.

Korzystając ze słuchawek należy przestrzegać poniższych wytycznych.

- Ustawić w słuchawkach bezpieczną głośność i nie przekraczać czasu bezpiecznego słuchania.
- Nie zwiększać głośności w miarę jak słuch dostosowuje się do jej aktualnego poziomu.
- Nie ustawiać głośności, która uniemożliwia usłyszenie, co dzieje się dookoła.
- Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać korzystanie ze słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nadmierne ciśnienie w słuchawkach dousznych lub nausznych może spowodować utratę słuchu.
- Korzystanie ze słuchawek, które zakrywają oboje uszy podczas prowadzenia samochodu nie jest zalecane, a w niektórych regionach może być zabronione.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać czynników dekoncentrujących, takich jak muzyka lub rozmowy telefoniczne, podczas uczestniczenia w ruchu ulicznym lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Informacje ogólne

Unikanie uszkodzeń lub awarii.



Ostrzeżenie

- Chronić słuchawki przed działaniem wysokiej temperatury.
- Nie rzucać słuchawkami.
- Słuchawki należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem. (Sprawdzić klasę ochronności obudowy (IP) konkretnego produktu).
- Nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Nie ładować słuchawek, gdy złącze lub gniazdo jest mokre.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie.
- Gdy konieczne jest wyczyszczenie produktu, użyć miękkiej szmatki, w razie potrzeby zwilżonej minimalną ilością wody lub rozcieńczonego, łagodnego mydła.
- Wbudowany akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą, np. nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Aby zachować określoną klasę ochronności obudowy (IP), należy zamknąć pokrywę gniazda ładowania.
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiążdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch akumulatora lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wymiana akumulatora na jednostkę niewłaściwego rodzaju grozi poważnym uszkodzeniem słuchawek i akumulatora (na przykład, w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).

Temperatura i wilgotność podczas pracy i przechowywania

- Przechowywać w miejscu o temperaturze od -20°C do 50°C , przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- Użytkować w miejscu o temperaturze od 0°C do 45°C , przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- W warunkach wysokiej lub niskiej temperatury żywotność akumulatora może być krótsza.

2 Twoje słuchawki nauszne Bluetooth

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support. Dzięki słuchawkom nausznym Philips możesz:

- Cieszyć się bezprzewodową wygodą połączeń telefonicznych bez użycia rąk
- Bezprzewodowo słuchać i zarządzać muzyką
- Przełączać się pomiędzy rozmową a słuchaniem muzyki
- Cieszyć się redukcją szumów


Zawartość opakowania



Słuchawki Bluetooth Philips
Philips TAH8506



Przewód USB do ładowania
(tylko do ładowania)



Kabel audio



Adapter do samolotu



Pokrowiec



Skrócona instrukcja obsługi



Globalna gwarancja




Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Inne urządzenia

Telefon komórkowy lub urządzenie (np. notebook, tablet, adapter Bluetooth, odtwarzacz MP3 itp.) obsługujące Bluetooth i kompatybilne ze słuchawkami (patrz „Dane techniczne” na stronie 8).

Ogólne informacje na temat Twoich bezprzewodowych słuchawek Bluetooth



- ① Przycisk trybu ANC
- ② Panel dotykowy
- ③ Przycisk asystenta głosowego
- ④ Przycisk zasilania
- ⑤ USB-C
- ⑥ Wskaźnik LED
- ⑦ 2,5 mm przewód audio

3 Rozpoczynanie

Ładowanie akumulatora

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładuj baterie przez dwie godziny, aby zapewnić ich optymalną pojemność i żywotność.
- Korzystaj tylko z oryginalnego przewodu do ładowania USB, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.
- Przed ładowaniem słuchawek zakończ połączenie, ponieważ podłączenie do ładowania spowoduje ich wyłączenie.

Podłącz dostarczony przewód USB do ładowania do:


- gniazda ładowania USB typu C w słuchawkach; oraz
 - gniazda ładowarki/USB w komputerze.
- ↳ Dioda LED zmieni kolor na biały podczas ładowania i wyłączy się, gdy słuchawki będą w pełni naładowane.

Wskazówka

- Na ogół do całkowitego naładowania słuchawek potrzeba dwóch godzin.

Parowanie słuchawek z telefonem komórkowym

Przed pierwszym użyciem słuchawek z telefonem komórkowym, musisz je z nim sparować. Pomyślne parowanie powoduje ustanowienie unikalnego i szyfrowanego połączenia pomiędzy słuchawkami a telefonem komórkowym. Słuchawki przechowują w pamięci ostatnie 4 urządzeń. Jeśli spróbujesz sparować więcej niż cztery urządzenia, nowe urządzenie zastąpi najwcześniej sparowane.

- 1 Upewnij się, że słuchawki są w pełni naładowane i wyłączone.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aż diody LED niebieska i biała zaczną naprzemiennie migać.
 - ↳ Słuchawki pozostają w trybie parowania przez 5 minut.
- 3 Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony, a funkcja Bluetooth aktywowana.
- 4 Sparuj słuchawki z telefonem komórkowym. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi Twojego telefonu komórkowego.

Następujący przykład pokazuje sposób parowania słuchawek z telefonem komórkowym.

- ↳ Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie, następnie wybierz **Philips TAH8506**.



Philips TAH8506

4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz swój telefon komórkowy/urządzenie Bluetooth.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wył, aby włączyć słuchawki.
 - ↳ Biała dioda LED włączy się po 2 s.
 - ↳ Słuchawki automatycznie łączą się z ostatnio sparowanym telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth.



Wskazówka

- Jeśli włączysz telefon komórkowy/urządzenie Bluetooth lub aktywujesz funkcję Bluetooth po włączeniu słuchawek, będziesz musiał ponownie połączyć ręcznie słuchawki z telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth.



Uwaga

- Jeśli słuchawki nie połączą się z ostatnim urządzeniem Bluetooth w ciągu 5 minut, uruchomi się tryb parowania, a zostaną automatycznie wyłączone, jeśli po 5 minutach nie połączą się z żadnym urządzeniem Bluetooth.

Połączenie przewodowe

Możesz także korzystać ze słuchawek używając dostarczonego kabla audio. Podłącz dostarczony kabel audio do słuchawek i zewnętrznego urządzenia audio.

Połączenie wielopunktowe

Parowanie

- Parowanie słuchawek z dwoma urządzeniami, np. telefonem komórkowym i notebookiem.
- #### Przełączanie pomiędzy urządzeniami
- Muzykę można odtwarzać tylko z jednego urządzenia jednocześnie. Drugie urządzenie jest zarezerwowane dla połączeń telefonicznych.
 - Wstrzymaj dźwięk na pierwszym urządzeniu i rozpocznij odtwarzanie dźwięku z drugiego.



Uwaga

- Odebranie połączenia na drugim urządzeniu wstrzyma odtwarzania muzyki na pierwszym. Połączenie zostanie automatycznie przekierowane na słuchawki.
- Zakończenie połączenia spowoduje automatyczne przywrócenie odtwarzania z urządzenia pierwszego.

Obsługa połączeń i muzyki

Wł./Wył.

Działanie	Przycisk	Operacja
Włącz słuchawki	Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Wyłącz słuchawki	Przycisk zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ↳ Biała dioda LED jest włączona i przygasa.

Sterowanie muzyką

Działanie	Przycisk	Operacja
Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki	Panel dotykowy	Stuknij 2 razy
Regulowanie głośności	Panel dotykowy	Przeciągnij w górę / w dół
Następny utwór	Panel dotykowy	Przeciągnij do przodu
Poprzedni utwór	Panel dotykowy	Przeciągnij do tyłu

Sterowanie połączeniami

Działanie	Przycisk	Operacja
Odebranie połączenia	Panel dotykowy	Stuknij 2 razy
Odrzucenie / przerwanie połączenia	Panel dotykowy	Stuknij raz
Odebranie nowego połączenia w trakcie rozmowy	Panel dotykowy	Stuknij 2 razy
Odrzucenie nowego połączenia w trakcie rozmowy	Panel dotykowy	Stuknij raz
Przełączanie połączenia w razie odebrania dwóch połączeń	Panel dotykowy	Stuknij 2 razy

Sterowanie ANC

Działanie	Przycisk	Operacja
ANC wł./tryb Awareness/ ANC wył.	Przycisk trybu ANC	Naciśnij raz

Tryb Awareness

Działanie	Przycisk	Operacja
Tryb Awareness	Przycisk trybu ANC	Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz komunikat „Awareness”
Szybka rozmowa	Panel dotykowy	Przykryj dłonią prawą słuchawkę

Funkcja asystenta głosowego smartfona (np. aplikacja Google, Siri)

Działanie	Przycisk	Operacja
Funkcja wybudzania smartfona asystentem głosowym	Przycisk asystenta głosowego	Naciśnij raz

Uwaga

- Patrz instrukcja obsługi smartfona.

Inne stany wskaźnika słuchawek

Stan słuchawek	Wskaźnik
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth, gdy znajdują się w trybie czuwania lub gdy słuchasz muzyki	Niebieska dioda LED wolno miga.
Słuchawki są gotowe do parowania	Diody LED niebieska i biała migają naprzemiennie.
Słuchawki są włączone, ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth	Niebieska dioda LED miga raz co dwie sekundy. Jeżeli nie zostanie nawiązane połączenie, słuchawki wyłączą się w ciągu pięciu minut.
Niski poziom baterii	Biała dioda LED będzie wolno migać do momentu wyczerpania energii.
Bateria jest w pełni naładowana	Biała dioda LED jest wyłączona.

POBIERANIE APLIKACJI

Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR / naciśnij przycisk „Pobierz” lub wyszukaj „Słuchawki Philips” w sklepie App Store lub Google Play.



5 Dane techniczne

Słuchawki

- Czas odtwarzania muzyki (ANC wyl.): do 60 godz.
- Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): do 45 godz.
- Czas ładowania: 2 godz.
- Akumulator litowo-jonowy: 800 mAh
- Wersja Bluetooth: 5.0
- Kompatybilne profile Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Zakres częstotliwości: 2,402–2,480 GHz
- Moc przekaźnika: < 10 dBm
- Maksymalny zasięg: do 10 metrów (33 stóp)
- Redukcja szumu i cyfrowego echa
- Automatyczne wyłączenie
- Gniazdo USB typu C do ładowania
- Obsługa AAC i SBC

Uwaga

- Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Czas odtwarzania na baterii podano w przybliżeniu i zależy on od warunków użycia.

6 Informacja

Deklaracja zgodności

MMD Hong Kong Holding Limited niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.p4c.philips.com.

Utylizacja starego produktu i akumulatora



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator podlegający dyrektywie europejskiej 2013/56/EU, którego nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zalecamy zabranie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego Philips, aby profesjonalnie zdemontować akumulator.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Demontaż zintegrowanego akumulatora

Jeśli w Twoim kraju nie ma systemu zbierania/recyklingu produktów elektronicznych, możesz chronić środowisko poprzez wyjęcie i recykling akumulatora przed utylizacją słuchawek.

- Przed demontażem akumulatora upewnij się, że słuchawki są odłączone od etui do ładowania.



Zgodność z dyrektywą dotyczącą oddziaływania pól elektromagnetycznych (EMF)

Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia ludności na działanie pól magnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dodażyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.

Informacja o zgodności

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 wytycznych FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1. **To urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń; oraz**
2. **To urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.**

Przepisy FCC

To urządzenie zostało przebadane i zaklasyfikowane jako zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 wytycznych FCC. Przepisy te mają na celu odpowiednią ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem przy instalacjach w mieszkaniach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej; jeśli nie zostało zainstalowane lub nie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia te nie pojawią się w przypadku danych instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia urządzeń radiowych lub odbioru telewizji, co można określić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do zniwelowania

tych zakłóceń za pomocą jednego lub więcej poniższych sposobów:

- Zmień kierunku ustawienia lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległości pomiędzy tym urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz sprzęt do gniazdka i innego obwodu, niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska.

Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem.

Przeostroga: Nie należy wprowadzać zmian ani modyfikacji bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, ponieważ takie działania mogą pozbawić użytkownika prawa do obsługi tego urządzenia.

Kanada:

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego, które są zgodne z wymaganiami licencji z wyłączeniem standardów RSS kanadyjskiej agencji Innovation, Science and Economic Development (agencji ds. innowacji, nauki i rozwoju ekonomicznego Kanady). Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Oświadczenie IC o narażeniu na promieniowanie:

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami kanadyjskimi dotyczącymi narażenia na promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska.

Niniejszego nadajnika nie wolno przenosić ani obsługiwać w połączeniu z inną anteną lub innym nadajnikiem.

7 Znaki handlowe

Bluetooth

Znak słowny oraz logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez Top Victory Investment Limited odbywa się na zasadzie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Siri

Siri jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google

Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Asystent Google jest niedostępny w niektórych językach i krajach.

8 Często zadawane pytania

Słuchawki Bluetooth nie włączają się.

Poziom naładowania baterii jest niski. Naładuj słuchawki.

Nie mogę sparować moich słuchawek Bluetooth z urządzeniem Bluetooth.

Opcja Bluetooth jest wyłączona. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i włącz urządzenie przed włączeniem słuchawek.

Jak zresetować parowanie.

Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk zasilania i przycisk ANC, dioda LED zaświeci się na niebiesko, a następnie diody LED będą migać na zmianę na niebiesko i na biało.

Słyszę muzykę, ale nie mogę nią sterować z mojego urządzenia Bluetooth (np. odtwarzać/zatrzymać/przewijać do przodu/cofać).

Upewnij się, że urządzenie źródłowe Bluetooth obsługują standard AVRCP (patrz „Dane techniczne” na stronie 8).

Poziom głośności słuchawek jest zbyt niski.

Niektóre urządzenia Bluetooth nie mogą łączyć poziomu głośności ze słuchawkami za pomocą synchronizacji. W takim przypadku musisz niezależnie dostosować poziom głośności na urządzeniu Bluetooth, aby osiągnąć pożądaną głośność.

Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogą być połączone z poprzednio sparowanym urządzeniem. Wyłącz połączone urządzenie lub wynieś je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki wcześniej sparowano z innym urządzeniem. Ponownie sparuj słuchawki z urządzeniem Bluetooth ponownie tak, jak opisano w instrukcji obsługi. (Patrz „Parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth po raz pierwszy” na stronie 6).

Moje słuchawki Bluetooth są połączone do telefonu komórkowego z funkcją stereo, ale muzyka gra jedynie na głośniku smartfona.

Patrz instrukcja obsługi Twojego telefonu komórkowego. Wybierz opcję słuchania muzyki przez słuchawki.

Jakość dźwięku jest słaba i pojawia się trzeszczenie.

- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zmniejsz odległość między Twoimi słuchawkami i urządzeniem Bluetooth lub usuń przeszkodę między nimi.
- Naładuj słuchawki.

Aby uzyskać dalsze wsparcie, odwiedź www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu. Wszelkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli, z którymi są powiązane.

