




Quick Setup








The Bluetooth trademark is owned by its proprietor and used by Hewlett-Packard Company under license.
© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: August 2013

Replace this box with Pi statement as per spec.
Replace this box with Pi statement as per spec.
Replace this box with Pi statement as per spec.
Replace this box with Pi statement as per spec.



736625-B21



Kontrolka LED

LED	Stav	Kontrolka
● LED loga HP	Zapnuté	Bílá
● LED zařízení Bluetooth	Obnovení připojení Hledání nového zařízení Párování Párování úspěšné Párování selhalo Nizké nabití baterie	Bílá Oranžová Bliká rychle bíle Bílá Bliká pomalu oranžově Oranžová
● LED baterie	Nabíjení Plně nabitó	Oranžová Zelená

LED indikator status

LED	Status	Indicator
● HP logo-LED	Tændt	Hvid
● Bluetooth-LED	Genopretter forbindelse Søger efter en ny enhed Parring Parring gennemført Parring mislykkedes Batteriniveau lavt	Hvid Gul Hvidt hurtigt blink Hvid Gult langsomt blink Gul
● Batterie-LED	Oplader Fuld opladet	Gul Grøn

LED-Status

LED	Status	Anzeige
● HP Logo-LED	Eingeschaltet	Weiß
● Bluetooth LED	Erneute Verbindung Suchen nach einem neuen Gerät Koppelung Koppelung erfolgreich Koppelung fehlgeschlagen Batteriestand niedrig	Weiß Gelb Weiß, schnelles Blinken Weiß Gelb, langsames Blinken Gelb
● Batterie-LED	Wird geladen Vollständig geladen	Gelb Grün

Estado del indicador LED

LED	Estado	Indicador
● LED del logotipo de HP	Encendido	Blanco
● LED de Bluetooth	Reconectando Buscando un nuevo dispositivo Emparejamiento Emparejamiento correcto Error de emparejamiento Batería baja	Blanco Ámbar Parpadeo rápido blanco Blanco Parpadeo lento ámbar Ámbar
● LED de la batería	Cargando Carga completa	Ámbar Verde

Λυχνία LED ένδειξης κατάστασης

LED	Κατάσταση	Ένδειξη
● LED με λογότυπο HP	Ενεργοποιημένο	Λευκή
● Bluetooth LED	Γίνεται επανασύνδεση Γίνεται αναζήτηση νέας συσκευής Γίνεται σύζευξη Σύζευξη επιτυχής Αποτυχία σύζευξης Χαμηλή μπαταρία	Λευκή Πορτοκαλί Λευκή που αναβοσβήνει γρήγορα Λευκή Πορτοκαλί αναβοσβήνει αργά Πορτοκαλί
● Μπαταρία LED	Γίνεται φόρτιση Πλήρης φόρτιση	Πορτοκαλί Πράσινη

État des voyants

Voyant	État	Indicateur
● Voyant logo HP	Sous tension	Blanc
● Voyant Bluetooth	Reconnexion en cours Recherche d'un nouveau périphérique Couplage en cours Couplage réussi Échec du couplage Batterie faible	Blanc Orange Clignotement rapide blanc Blanc Clignotement lent orange Orange
● Voyant de la batterie	Chargement en cours Complètement chargée	Orange Vert

Status LED indikatora

LED	Stanje	Indikator
● LED s logotipom HP	Uključeno	Bijelo
● LED žaruljica za Bluetooth	Ponovno spajanje Traženje novog uređaja Uparivanje Uparivanje uspješno Uparivanje neuspješno Niska razina baterije	Bijelo Žuto Brzo bijelo treperenje Bijelo Sporo žuto treperenje Žuto
● LED žaruljica za bateriju	Punjenje Potpuno napunjeno	Žuto Zeleno

Stato dell'indicatore LED

LED	Stato	Indicatore
● LED logo HP	Accesso	Bianco
● LED del Bluetooth	Riconnessione Ricerca nuovo dispositivo Abbinamento Abbinamento riuscito Abbinamento non riuscito Batteria quasi esaurita	Bianco Arancione Lampeggio bianco rapido Bianco Lampeggio arancione lento Arancione
● LED batteria	In fase di ricarica Completamente carica	Arancione Verde

LED indikatoru status

LED	Stāvoklis	Indikators
● HP logotipa LED	Ieslēgts	Balts
● Bluetooth LED	Atkārtota savienojuma veidošana Jaunas ierīces meklēšana Savienošana pāri Savienošana pāri sekmīga Savienošana pāri neizdevās Zems akumulatora uzlādes līmenis	Balts Dzeltenš Balts, ātri mirgojošs Balts Dzeltenš, lēni mirgojošs Dzeltenš
● Akumulatora LED	Uzlāde Pilnīgi uzlādēts	Dzeltenš Zaļš

LED indikatorius būsenā

LED	Būsenā	Indikatorius
● LED su HP logotipu	Iļjungta	Balta
● „Bluetooth” LED	Jungiamasi iš naujo Ieškoma naujo įrenginio Sujungiama Sujungti pavyko Sujungti nepavyko Akumuliatoriaus išsekęs	Balta Geltona Greitai mirksi balta Balta Lėtai mirksi geltona Geltona
● Akumuliatoriaus LED	Iškraunama Visiškai įkrauta	Geltona Žalias

LED jelzőfény állapota

LED	Állapot	Jelző
● HP logó LED	Bekapcsolva	Fehér
● Bluetooth LED	Újracsatlakozás Új eszköz keresése Párosítás Párosítás sikeres Párosítás sikertelen Kevés a töltés az akkumulátorban	Fehér Borostyánsárga Fehér fény, gyorsan villog Fehér Borostyánsárga fény, lassan villog Borostyánsárga
● Akkumulátor LED	Töltés Teljesen feltöltve	Borostyánsárga Zöld

Status LED-lampje

LED	Status	Lampje
● LED voor HP-logo	Aan	Wit
● LED voor Bluetooth	Bezig met opnieuw verbinden Bezig met zoeken naar een nieuw apparaat Bezig met koppelen Koppeling gelukt Koppeling mislukt Accuspanning laag	Wit Oranje Snelle witte knippering Wit Snelle oranje knippering Oranje
● LED voor accu	Bezig met opladen Volledig opgeladen	Oranje Groen

Status for indikatorlampen

Lampe	Status	indikator
● HP-logo-lampe	Slått på	Hvit
● Bluetooth-lampe	Kobler til igjen Søker etter en ny enhet Parer Paring vellykket Paring mislyktes Lavt batterinivå	Hvit Gul Raske, hvite blink Hvit Trege, gule blink Gul
● Batterilampe	Lader Fulladet	Gul Grønn

LED indicator status

LED	Status	Indicator
● HP logo LED	Turned on	White
● Bluetooth® LED	Reconnecting Searching for a new device Pairing Pairing successful Pairing failed Low battery	White Amber White quick flash White Amber slow flash Amber
● Battery LED	Charging Fully charged	Amber Green

حالة مؤشر LED

المؤشر	الحالة	LED
● ضوء شعار HP	قيد التشغيل	أبيض
● ضوء Bluetooth	إعادة الاتصال يبحث عن جهاز جديد إقران تم الإقران بنجاح فشل الإقران بطارية ضعيفة	أبيض أصفر وميض أبيض سريع أبيض فلاش بطيء كهرماني كهرماني
● ضوء البطارية	الشحن مشحونة	كهرماني أخضر

Светодиоден индикатор за състояние

Светодиод	Състояние	Индикатор
● Светодиод с емблема HP	Включен	Бял
● Светодиод на Bluetooth	Повторно свързване Търсене на ново устройство Сдвояване Успешно сдвояване Неуспешно сдвояване Ниско ниво на батерията	Бял Жълт Бяло бързо примигване Бял Жълто бавно примигване Жълт
● Светодиод на батерията	Зареждане Напълно заредена	Жълт Зелен

