Παράδειγμα: 3418 - προϊόν που έχει κατασκευαστεί την 34η εβδομάδα του έτους 2018.

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hot-europe.com/support

Για πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.revlonbeautycare.com

120-240 V ~ 50-60 Hz 50 W

Το εμπορικό σήμα REVLON® χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας της Revlon, από την εταιρεία Helen of Troy Limited.

Κατασκευάζεται στην Κίνα.

Κεντρική γραφεία Ευρώπης

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

PL

NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ UŻYCIA

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

OSTRZEŻENIE: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub innych zbiorników i naczyń zawierających wodę.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy brać do łazienki.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub po udzieleniu przez nie instrukcji dotyczących korzystania z urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą używać urządzenia jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej są niedozwolone.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. W trakcie użytkowania należy unikać kontaktu skóry lub oczu z nagrzaną powierzchnią urządzenia. Nie umieszczać rozgrzanego lub podłączonego do prądu urządzenia na powierzchniach wrażliwych na działanie wysokich temperatur. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zawsze odłączać je od gniazda zasilającego.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy stosować do włosów syntetycznych i peruk. Stosować wyłącznie na włosach wysuszonych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Wygląd urządzenia może się różnić od egzemplarza przedstawionego na ilustracji. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

ADVANCED CONDITIONING IONIC TECHNOLOGY™
Generator jonów stworzono z myślą o zapewnieniu maksymalnej kontroli puszenia się włosów; wytwarza on stały strumień jonów zapewniających doskonały połysk i łatwość układania.

ZAAWANSOWANA POWŁOKA CERAMICZNA 3X
Zapewnia wyjątkowe rozprowadzanie ciepła, umożliwiające szybkie osiągnięcie rezultatów stylizacyjnych.

WIELOWYMIAROWY GRZEBIEŃ I SZCZOTKA DO ROZCZESYWANIA
Przesuwaj delikatnie przez włosy i zbliżaj do skóry głowy, chroniąc włosy przed nadmierną stylizacją i nawilżając je, co pozwala uzyskać jedwabiste i gładkie pasma.

INTELIGENTNY SYSTEM ZAPAMIĘTYWANIA TEMPERATURY
Najnowszej generacji urządzenie automatycznie przywraca temperaturę ostatniego preferowanego ustawienia.

UŻYWANIE GENERATORA JONÓW
Natychmiast po włączeniu urządzenia stylizującego będzie można usłyszeć delikatny szum milionów jonów, które błyskawicznie wyeliminują puszenie się włosów, zarazem nadając im połysk, a pasmom miękkość i łatwość układania. Generator jonów wytwarza strumień potężnych jonów neutralizujących ładunki elektrostatyczne, które pomagają w wygładzaniu i prostowaniu włosów, pozwalając uzyskać gładkie i błyszczące pasma.

STYLIZACJA
Umieść wtyczkę zasilania urządzenia w gniazdku elektrycznym. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania („On / Off"). Wyświetlacz cyfrowy włączy się i wyświetli ustawienie temperatury. Aby zwiększyć temperaturę, naciśnij przycisk „+". Na ekranie LCD zostanie wyświetlona ustawiona temperatura. Aby zmniejszyć temperaturę, naciśnij przycisk „-". Po wybraniu temperatury liczba na wyświetlaczu miga przez 30 sekund. Gdy urządzenie osiągnie żądaną temperaturę, jest gotowe do użytku. Najlepsze rezultaty pozwala osiągnąć stosowanie poniższych wskazówek dotyczących temperatury:

Rodzaj włosów	Temperatura w °C
Cienkie	120-140
Średnie/fale	140-170
Loki/ grube	170-190
Szorstkie/trudne do ułożenia	190-210

Twoje urządzenie zapamięta uprzednio wybraną temperaturę przy następnym włączeniu.

UWAGA: Wysokiej mocy grzałka, która znajduje się w urządzeniu, jest pokryta olejowym środkiem ochronnym, który wypali się w ciągu kilku minut przy pierwszym włączeniu i może wydzielać dym i/lub nieprzyjemny zapach. Podczas użytkowania urządzenia słychać także szum. To normalne zjawisko i nie powinno stanowić powodu do niepokoju.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI
Podgrzewaną szczotkę Salon One-Step powinno się stosować na czystych i suchych włosach. Przed rozpoczęciem stylizacji wysusz całkowicie włosy. Przed użyciem urządzenia rozczesz włosy przy użyciu szczotki lub grzebienia. Stylizuj włosy zgodnie z upodobaniami używając podgrzewanej szczotki Salon One-Step Straight and Shine™ XL. Rozdzielanie włosów na pasma nie jest konieczne. Ceramiczny grzebień i szczotka do rozczesywania przesuwają się płynnie po włosach, także z tyłu głowy.
Można użyć żebrowanej obudowy zewnętrznej do tworzenia loków lub podkręcania końców. By nadal włosom większą objętość, wystarczy owinąć pasmo włosów wokół obudowy. Żebrowana obudowa wewnętrzna przesunie się po włosach zwiększając ich objętość.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączania. Jeśli zapomnisz je wyłączyć, wyłączy się automatycznie po upływie jednej godziny.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE NAPIĘCIA NA CAŁYM ŚWIECIE
Urządzenie dostosuje się automatycznie do napięcia w sieci.

Czyszczenie
Po użyciu zawsze wyłączać urządzenie z sieci i pozwolić mu ostygnąć. Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie suche. Podgrzewane powierzchnie powinny być utrzymywane w czystości i chronione przed kurzem, zabrudzeniami, lakierem czy żelem do włosów.

Przechowywanie
Zawsze należy odłączać urządzenie z prądu, jeśli się z niego nie korzysta
Odczekać, aż urządzenie ostygnie zanim zostanie odłożone we miejsce przechowywania. Nie ciągnąć i nie wykręcać kabla. Zawsze przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy obwijać przewodu sieciowego wokół urządzenia, ponieważ może spowodować to przedwczesne zużycie kabla i jego przerwanie. Główny przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza w miejscu wejścia przewodu do urządzenia i przy wtyczce.

Produkt jest oznaczony symbolem CE potwierdzającym zgodność z dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywą dotyczącą urządzeń zasilanych niskim napięciem (2014/35/UE), dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) i dyrektywą ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (2009/125/WE).

Elementy
A. Szczotka do rozczesywania
B. Ceramiczne grzebienie
C. Osłona
D. Podpórka kciuka
E. Kontrolka nagrzewania
F. Cyfrowy wyświetlacz LCD temperatury
G. Przycisk wł./wył.
H. Profesjonalny obrotowy przewód
I. Regulator napięcia
J. Uchwyt Soft-Feel™
K. Oddzielne przyciski temperatury
L. Generator jonów
M. Zakrzywiona powierzchnia do stylizacji 11,5 cm

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Produkty, na których etykiecie, pudełku lub w instrukcji użycia znajduje się symbol przekreślonego, kołowego kontenera na śmieci podlegają po zużyciu odzyskowi osobno od odpadów domowych.
Urządzenia NIE WOLNO wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Lokalny sprzedawca urządzenia może stosować program „zabierania starych urządzeń", gdy klient chce kupić nowy produkt; można również skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania pomocy i informacji, gdzie należy zabrać urządzenie do recyklingu.

Gwarancja i serwis
Urządzenie Revlon posiada gwarancję na wypadek usterek w czasie normalnego użytkowania na 4 lata od daty pierwszego zakupu. Produkt, który w okresie gwarancyjnym nie spełni oczekiwań z powodu usterek materiałowych lub produkcyjnych, zostanie wymieniony na nowy. Przy składaniu wszelkich reklamacji z tytułu gwarancji należy mieć przy sobie paragon lub inny dowód zakupu urządzenia. Nieprzedłożenie dowodu zakupu skutkuje nieważnością gwarancji. W takim przypadku należy przynieść urządzenie, wraz z ważnym paragonem, do miejsca zakupu celem wymiany. Z wymianą nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub spowodowanych nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. (Nie narusza to ustawowych praw konsumenta.)

4-cyfrowy numer serii produktu umieszczony na jego tylnej części jest równocześnie datą produkcji urządzenia. Pierwsze 2 cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast 2 ostatnie – rok produkcji. Przykład: 3418 – produkt wytworzony w 34. tygodniu 2018 roku.

Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać odwiedzając witrynę: www.hot-europe.com/support

Informacje na temat produktu można znaleźć w witrynie: www.revlonbeautycare.com

120–240 V ~ 50–60 Hz 50 W

Znak towarowy REVLON® jest wykorzystywany na licencji firmy Revlon przez Helen of Troy Limited.

Wyprodukowano Chinach.

Centrala w Europie

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CZ

TYTO D\\ÔLEÎITÉ BEZPEÄNOSTNÍ POKYNY SI ULOÎTE

Prosíme pfiečtûte si ve‰keré pokyny, nel tento pfístroj zaänete poulívat.

VAROVÁNÍ: Tento pfístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob s vodou.

VAROVÁNÍ: Tento pfístroj se nesmí brát do koupelny.

Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tento přístroj používají pod dozorem jiné osoby nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání tohoto přístroje a jsou-li srozuměny s nebezpečími, která jim v souvislosti s používáním přístroje hrozí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Je-li přívodní šňůra poškozená, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby ji vyměnil výrobce, jeho servisní pracovník nebo podobně kvalifikovaná osoba.

VAROVÁNÍ: Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu. Obnaženou kůži a oči chraňte před kontaktem se zahřátým povrchem používaného přístroje. Když je přístroj rozpálený nebo zapojený do sítě, nepokládejte jej na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte ze sítě.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žehličku na umělé vlasy ani paruky. Používejte pouze na vysušené vlasy.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Vzhled spotřebiče může být odlišný od ilustračního obrázku. Používejte spotřebič pouze za určeným účelem dle popisu v tomto návodu.

POKROČILÁ TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ VLASŮ IONIC TECHNOLOGY™
Iontový super generátor je navržen pro maximální regulaci kadeří. Vytváří nepřetržitý proud iontů, který vlasům dodává úžasný lesk a tvárnost.

POKROČILÝ POVRCH POTAŽENÝ KERAMICKOU VRSTVOU 3X
Zajišťuje vynikající a rovnoměrný rozvod tepla pro rychlé formování účesů.

VÍCEDIMENZIONÁLNÍ HŘEBEN A ROZČESÁVACÍ ŠTĚTINY
Jemně prochází vlasy a dostávají se do blízkosti kořínků, čímž vlasy chrání před přílišnou modelací a dodávají jim vlhkost. Vlasy jsou pak hedvábně hebké.

CHYTRÝ SYSTÉM TEPELNÉ PAMĚTI
Moderně navržený přístroj si automaticky pamatuje poslední použitou teplotu coby vaši upřednostňovanou teplotu.

OBLUHA IONTOVÉHO GENERÁTORU
Jakmile zapnete přístroj pro úpravu účesu, uslyšíte jemné praskání milionů iontů, které rychle neutralizují kadeře a maximalizují lesk. Výsledkem jsou jemné a tvárné vlasové pramínky. Generátor iontů uvolňuje proud silných iontů eliminujících statickou elektřinu, které zjemňují a narovnávají vaše vlasy. Ty navíc získají zářící lesk.

ÚPRAVA ÚČESU
Zasuňte elektrickou zástrčku do síťové zásuvky. Stiskněte tlačítko „On/Off" a zapněte spotřebič. Dojde k aktivaci digitálního displeje, na kterém se objeví nastavení teploty. Pokud si přejete zvýšit nastavenou teplotu, stiskněte tlačítko „+". Na LCD displeji se zobrazí nastavení teploty. Pokud si přejete snížit nastavenou teplotu, stiskněte tlačítko „-". Jakmile zvolíte teplotu, hodnota teplotního nastavení začne na 30 sekund blikat. Po zahátí kartáče na požadovanou teplotu je připraven k použití. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se budete řídit pokyny níže:

Typ vlasů	Teplota v °C
Jemné, tenké	120-140
Střední/vlnité	140-170
Kudrnaté/silné	170-190
Hrubé/nepoddajné	190-210

Přístroj si zapamatuje poslední nastavenou teplotu a při příštím použití jí automaticky nastaví.

DŮLEŽITÉ: Vysoce výkonný ohřívač v tomto přístroji obsahuje ochrannou vrstvu na bázi olejů, která se během prvních několika minut vypálí a může vydávat zápach a kouř. Je také možné, že uslyšíte bzučivý zvuk. To je zcela běžné a nemusíte se kvůli tomu znepokojovat.

TIPY NA ÚPRAVU VLASŮ
Vyhřívaný kartáč Salon One-Step by měl být používán pouze na čisté a suché vlasy. Před úpravou účesu své vlasy zcela vysušte. Před použitím přístroje vlasy kartáčem či hřebenem rozčesejte. Následně pomocí vyhřívaného kartáče Salon One-Step Straight and Shine™ XL upravte svůj účes. Není třeba vlasy nijak rozdělovat. Keramický hřeben a rozčesávací štětiny lehce kloužou vašimi vlasy včetně zadní strany hlavy.
Pokud si přejete vytvořit zakroucené konce vlasů, použijte žebrovaný vnější plášť hřebenu. Více objemu docílíte tak, že vlasy jednoduše omotáte kolem vnějšího pláště. Žebrovaný povrch vlasy navede a vytvoří požadovaný objem.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
Váš přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí. Pokud byste jej někdy zapomněla vypnout, vypne se po jedné hodině sám.

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ NAPĚTÍ PO CELÉM SVĚTĚ
Spotřebič se automaticky nastaví na správné napětí.

Čištění
Po každém použití vždy vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky a nechte jej vychladnout. Při čištění otřete přístroj vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že je přístroj před použitím zcela suchý. Udržujte zahřívaný povrch čistý, bez prachu, nečistot, stylingových přípravků a gelů.

Uskladnění
Vždy odpojte z elektrické sítů, kdyl se nepoulívá
Před uskladnûním nechejte pfístroj vychladnout. Netahejte za síťov¨kabel a neoh¨bejte jej. Vždy skladujte na suchém místě. Neotáčejte ‰ÁÛru kolem přístroje, neboť to může způsobit přiedčásné opotřiebování a polámání ‰ÁÛry. Pravidelnû elektrickou ‰ÁÛru kontrolujte, jestli není opotřiebovaná nebo poniäená (zvlá‰tú v místů, kde vstupuje do přiistroje a zasouvá se do zásuvky).

Tento výrobek je označen značkou CE a je vyroben v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU, směrnicí o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU, směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU a směrnicí o výrobcích spojených se spotřebou energie 2009/125/ES.

Funkce:
A. Rozčesávací štětiny
B. Keramický hřeben
C. Bezpečnostní kryt
D. Opěrka na palec
E. Ukazatel dosažení teploty
F. Digitální LCD displej pro údaje o teplotě
G. Vypínač
H. Profesionální otočný napájecí kabel
I. Ukazatel napětí
J. Rukojeť Soft-Feel™
K. Samostatná tlačítka nastavení teploty
L. Generátor iontů
M. 11,5 cm zakřivený povrch pro vytváření účesů

Tento přístroj vyhovuje legislativě EU 2012/19/EU o recyklaci odpadu. V˙robky, které mají symbol pro‰krtnuté odpadní nádoby na koleäkách buì na klasifikäání nálepce, dárkové krabici nebo v návodu, se musí na konci jejich ulitné životnosti likvidovat oddûlenû od bûlného domácího odpadu.

Prosím NEVYHAZUJTE přístroj do bûlného domácího odpadu. Je molné, že va‰o místní maloobchod má molnost přievzetí v˙robku zpût, kdyl potfiebujete zakoupit náhradní v˙robek, jinou molnosť je obrátit se na místní vládní ûfiad pro dal‰oí pomoc a radu ohlednû toho, kam vzít přístroj na recyklaci.

Záruka a sluìby
Garantujeme, že se u spotřebiče Revlon při normálním používání neprojeví žádné vady čtyři roky od data zakoupení. Pokud výrobek během záruční doby nefunguje uspokojivě kvûli vadám materiálu nebo vadám vzniklým ve výrobě, bude vyměněn. Uschovejte si doklad o zaplacení nebo jiný doklad o koupi pro případ, že budete chtít uplatnit nárok v rámci záruky. Pokud nejste schopni doklad o koupi předložit, záruka bude neplatná. Jednoduše produkt zaneste zpět do obchodu, kde jste ho koupili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatně vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé následkem chybného používání, zneužívání nebo vzniklé nepostupováním podle pokynů uvedených v této příručce. (Tímto nejsou nijak omezena vaše zákonná práva.)

Datum výroby je uvedeno na zadní straně zařízení ve formě äčíselného kódu. První dvě číslice značí týden výroby, druhé dvě číslice rok výroby. Příklad: 3418 – Produkt byl vyroben ve 34. týdnu roku 2018.

S žádostí o podporu nás kontaktujte na www.hot-europe.com/support

S žádostí o informace nás navštivte na www.revlonbeautycare.com

120-240V ~ 50-60Hz 50W

Obchodní značka REVLON® používá Helen of Troy Limited v licenci společnosti Revlon.

Vyrobeno v Číně

Evropská centrála

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Všechna práva vyhrazena.

HU

ÄRIZZÜK MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A berendezés használata elŒtt olvassuk el az összes utasítást.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, tusoló, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket nem szabad bevinni a fürdŒszobába.

A készülék 8 éves kortól használható. Mozgás-, érzékszervi- vagy szellemileg korlátozott vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használat elmagyarázása és a veszélyek megértése után használhatják a készüléket. A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a tápkábel meg van sérülve, akkor azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózati áramból, kapcsolja ki a szabályozókat. Ne húzza meg és ne tekerjük meg a zsinórt. Soha ne csavarjuk a vezetéket a készülék köré, mert ettŒl a vezeték idŒ elŒtt meggyengül, és elszakad. Rendszeresen ellenŒrizzük a tápvezeték elhasználódását és sérülését, különösen ott, ahol belép a készülékbe, illetve a hálózati dugónál.

A terméken megtalálható a CE jelzés, és gyártása a 2014/30/EU jelű, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, a 2014/35/EU jelű, kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó, a 2011/65/EU jelű, RoHS berendezésekre vonatkozó, illetve a 2009/125/EK jelű, az energiával kapcsolatos termékekre vonatkozó irányelveknek megfelelően történik.

Funkciók
A. Kifésülőkefe
B. Kerámiafésű
C. Védőelem
D. Hüvelykujtámasz
E. Felfűtésjelző
F. LCD digitális hőmérséklet-kijelző
G. Be-/kikapcsológomb
H. Professzionális forgó kábel
I. Hálózati feszültség
J. Soft-Feel™ markolat
K. Hőmérséklet-állító gombok
L. Iongenerátor
M. 11,5 cm-es hajformázó felület

Ez a készülék megfelel az EU 2012/19/EU jogszabályának az élettartam végi újrahasznosítás szempontjából. Azt a terméket, amely a kerékgurulós szemetes szimbólumos címkén, akár az ajándékdobozon vagy a használati utasításon feltüntetett, áthúzott kerekes kukát ábrázoló jelzést tartalmaz, a háztartási hulladékoktól elkülönítve kell a hulladékgyűjtőbe tenni a készülék hasznos élettartama végén.

NE tegyük a készüléket a rendes háztartási hulladék közé. A helyi kereskedőnél érvényben lehet egy visszaáltalási program, amikor cseretermléket vásárolunk, illetőleg felvehetjük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal további tájékoztatás és tanácsadás céljából arra vonatkozóan, hova vihetjük a készüléket újrahasznosításra.

Garancia és javítás
Normál használat esetén az Ön Revlon készülékére 4 év garancia vonatkozik, a vásárlás eredeti időpontjától számítva. Ha a termék működése a garancia időtartamán belül anyag- vagy gyártási hibák következtében nem kielégítő, akkor kicserélik. Őrizze meg a nyugtát vagy egyéb vásárlási bizonylatot a garanciális időtartamon belüli igények esetére. Vásárlási bizonylat bemutatása nélkül a garancia érvénytelen. Egyszerűen vigye vissza a készüléket az érvényes nyugtával együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta, és ingyen kicserélik. Ez a garancia nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból vagy a jelen használati utasítások be nem tartásából származnak. (Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott fogyasztói jogait.)

A gyártás dátumát a készülék hátulján négy számjegyű gyártási tételszámmal adták meg. Az első két számjegy a gyártás hetét, a második két számjegy pedig a gyártás évszámát jelöli. Példa: 3418 - a terméket 2018 34. hetében gyártották.

Ezek az utasítások webhelyünkön is elérhetők. Látogasson el a Terméktámogatás a www.hot-europe.com/support honlapon

További termékinformációk a www.revlonbeautycare.com honlapon

120–240 V ~ 50–60 Hz 50 W

A REVLON® védjegy a Helen of Troy Limited tulajdonában lévő Revlon engedélyével használva.

Kínában készült.

Európai központ

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

©2018 Revlon. Minden jog fenntartva.

RO

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE

Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest aparat.

AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparatul în apropierea căzilor de baie, a duşurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.

AVERTISMENT: Acest aparat nu trebuie luat în camera de baie.

Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienţă şi cunoştinţe dacă li s-a asigurat supraveghere sau li s-au dat instrucţiuni privind utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Se interzice efectuarea operaţiilor de curăţare şi întreţinere de către copii nesupravegheaţi.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol.

AVERTISMENT: Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat. Nu permiteţi contactul pielii sau al ochilor cu niciuna dintre suprafeţele încălzite ale aparatului în timpul funcţionării acestuia. Nu aşezaţi aparatul pe nicio suprafaţă sensibilă la căldură cât timp este fierbinte sau conectat la priză. Deconectaţi întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizaţi.
AVERTISMENT: Nu folosiţi acest aparat pentru păr sintetic sau pentru peruci. Folosiţi acest aparat doar pe părul uscat.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Aspectul acestui aparat poate fi diferit de cel din imagini. Utilizaţi acest aparat numai în scopul descris în acest manual.

TEHNOLOGIE AVANSATĂ DE CONDIŢIONARE IONICĂ™
Super-generatorul de ioni este proiectat pentru a oferi un control maxim asupra buclelor, oferind un flux constant de ioni pentru stilizarea şi coafarea facilă a părului.

ACOPERIRE CERAMICĂ AVANSATĂ 3X
Oferă o distribuţie superioară a căldurii pentru o stilizare a coafurii cu rezultate rapide.

PIEPTENI MULTI-DIMENSIONALI ŞI PERI PENTRU DESCURCAREA PĂRULUI
Alunecă ușor prin păr și ajunge aproape de rădăcini, protejând părul de supraîncărcare și blocând umezeala, lăsând părul mătăsos și neted.

SISTEM INTELIGENT DE MEMORARE A TEMPERATURII
Designul de ultimă generaţie memorează automat ultima temperatură preferată pentru încălzire.

FUNCŢIONAREA GENERATORULUI IONIC
Imediat după ce porniţi aparatul, veţi auzi sunetul uşor general de milioane de ioni care neutralizează rapid electrizarea şi maximizează strălucirea, făcând şuviţele de păr mai catifelate şi mai uşor de aranjat. Generatorul ionic eliberează un flux de ioni puternici antistatici, care vă ajută să vă neteziţi şi să vă îndreptaţi părul, pentru o strălucire de excepţie.

STILIZARE
Conectaţi cablul de alimentare la o priză electrică. Porniţi aparatul apăsând butonul „On/Off". Afişajul digital va porni şi va afişa setarea temperaturii. Pentru a mări setarea temperaturii de încălzire, apăsaţi butonul „+". Ecranul LCD va afişa setarea temperaturii. Pentru a micşora setarea temperaturii de încălzire, apăsaţi butonul (-). Odată ce temperatura este selectată, setarea temperaturii va clipi timp de 30 de secunde. Odată ce temperatura nu mai clipeşte, aparatul este gata de utilizare. Pentru cele mai bune rezultate, urmaţi regulile de mai jos referitoare la temperatură:

Tip de păr	Temperatura °C
Fin, subţire	120-140
Mediu/ondulat	140-170
Creţ/gros	170-190
Aspru/dificil de stilizat	190-210

La următoarea pornire, aparatul dvs. îşi va aminti temperatura de încălzire selectată anterior.

IMPORTANT: Încălzitorul de înaltă performanţă din acest aparat conţine un strat de protecţie pe bază de ulei care se va arde în primele câteva minute la prima utilizare şi care poate emite fum şi / sau miros. De asemenea, puteţi auzi un zgomot similar unui bâzâit în timpul utilizării. Acest lucru este normal şi nu este un motiv de îngrijorare.

SFATURI PENTRU STILIZARE
Peria de stilizare cu încălzire într-o singură etapă trebuie utilizată numai pe părul curat şi uscat. Uscaţi părul complet înainte de a-l stiliza. Înainte de a utiliza acest aparat, descurcaţi părul prin periere sau pieptănare. Stilizaţi-vă părul aşa cum doriţi utilizând peria încălzită Salon One-Step Straight and Shine™ XL. Nu este nevoie să vă împărţiţi părul în secţiuni. Pieptenele ceramic şi perii care descurcă părul alunecă uşor prin părul dvs., inclusiv în partea din spate a capului.
Utilizaţi tamburul cu exterior canelat pentru a crea onduleuri sau bucle la vârfuri. Pentru a crea mai mult volum şi densitate, pur şi simplu înfăşuraţi părul în jurul tamburului. Exteriorul canelat va ghida părul, oferind volumul dorit.

OPRIRE AUTOMATĂ
Aparatul este prevăzut cu funcţie de oprire automată. Dacă uitaţi să opriţi aparatul, acesta se va opri automat după o oră.

TENSIUNE GLOBALĂ DUALĂ AUTOMATĂ
Acest aparat se va regla automat la tensiunea corectă.

Curăţare
Deconectaţi întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare după fiecare utilizare şi lăsaţi-l să se răcească. Pentru a-l curăţa, ştergeţi aparatul cu o cârpă umedă. Asiguraţi-vă că aparatul este complet uscat înainte de utilizare. Păstraţi suprafeţele încălzite curate şi fără praf, murdărie, spray-uri şi geluri de styling.

Depozitarea
Decuplaţi întotdeauna aparatul de la priz™ <<nd nu ¶l folosiţi.
L™sa‰i aparatul s™ se r™ceasc™ ¶inainte de a-l depozita. Depozita‰i-l ¶ntotdeauna ¶ntr-o loca‰ie uscat™. Nu trage‰i ≥i nu r™suci‰i cablul. Nu r™suci‰i cablul ¶n jurul aparatului, pentru c™ acest lucru poate duce la uzarea prematur™ a cablului ≥i la ruperea acestuia. Verifica‰i regulat cablul de curent pentru a v™ asigura c™ nu prezint™ urme de uzur™ ≥i deteriorare (mai ales la intrarea ¶n aparat ≥i la priz™).

Acest produs poartă marcajul CE şi este fabricat în conformitate cu Directiva 2014/30/UE referitoare la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune, Directiva 2011/65/UE privind restricţionarea substanţelor periculoase şi Directiva 2009/125/CE privind produsele cu impact energetic.

Caracteristici
A. Peri pentru descurcarea părului
B. Piepteni ceramici
C. Protecţie de siguranţă
D. Suport pentru degetul mare
E. Indicator al temperaturii de încălzire
F. Afişaj digital LCD de temperatură
G. Buton On/Off (pornit/oprit)
H. Cablu profesional pivotant
I. Tensiune globală
J. Mâner Soft-Feel™
K. Butoane separate de temperatură
L. Generator ionic
M. Suprafaţă curbată pentru stilizare de 11,5 CM

Acest aparat respectă legislaţia UE 2012/19/UE privind reciclarea la sfârşitul duratei de viaţă. Produsele care au simbolul pubelei cu rotile t‰ate cu un X aplicat pe etichet™, pe cutia cadou sau ¶n instruc‰iuni trebuie reciclate separat de gunoiul menajer la sf<r≥itul duratei lor de via‰™.

NU arunca‰i aparatul ¶mpreun™ cu gunoiul menajer obi≥nuit. Este posibil ca magazinul dumneavoast™ local de aparate electrocasnice s™ accepte returnarea produsului atunci c<nd dori‰i achizi‰ionarea unui produs similar nou. •n caz contrar, contacta‰i autoritatea de administra‰ie local™ pentru instruc‰iuni privind reciclarea aparatului.

Garan‰ie ≥i repara‰ii
Aparatul dumneavoastră Revlon este garantat împotriva defectelor în condiţii normale de utilizare pe o perioadă de patru ani de la data achiziţionării iniţiale. Dacă produsul nu funcţionează satisfăcător din cauza unor defecte materiale sau de fabricaţie în perioada de garanţie, acesta va fi înlocuit. Vă rugăm să păstraţi bonul fiscal sau altă dovadă de achiziţie pentru a putea beneficia de garanţie. Garanţia devine nulă dacă nu este prezentată dovada de achiziţie. Este suficient să returnaţi produsul la magazinul de la care a fost achiziţionat, împreună cu un bon fiscal valabil, pentru înlocuirea gratuită a aparatului. Această garanţie nu acoperă defectele survenite din cauza utilizării incorecte sau abuzive a aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor din acest manual. (Acest lucru nu anulează drepturile consumatorului de care beneficiaţi conform legii.)

Data fabricaţiei este specificată în cele 4 cifre ale numărului de lot, marcate pe partea posterioară a produsului. Primele 2 cifre reprezintă săptămâna de producţie, iar ultimele 2 cifre reprezintă anul de producţie. xemplu: 3418 - produs fabricat în săptămâna 34 din anul 2018.

Pentru asistenţă cu privire la produs, vă rugăm să ne vizitaţi la: www.hot-europe.com/support

Pentru informaţii despre produse, vă rugăm să ne vizitaţi la: www.revlonbeautycare.com

120-240 V ~ 50-60 Hz 50 W

Marca REVLON® este utilizată sub licenţă Revlon, de către Helen of Troy Limited.

Fabricat în China.

Sediul din Europa.

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Toate drepturile rezervate.

TR

AŞAĞIDAKİ GÜVENLİK TALİMATLARINI SAKLAYIN

Lütfen bu cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

UYARI: Cihazı küvet, duş,

INTELLIGENTES TEMPERATURSPEICHERSYSTEM
Das hochmoderne System speichert automatisch die von Ihnen zuletzt gewählte Temperatur als bevorzugte Wärmeeinstellung.

BEDIENUNG DES IONENGENERATORS
Sobald Sie die Styling-Bürste einschalten, ertönt das sanfte Knistern von Millionen von Ionen, die Frizz in kürzester Zeit neutralisieren. Ihr Haar erhält einen herrlichen Glanz und lässt sich mühelos frisieren. Der Ionengenerator erzeugt einen Strom von leistungsstarken, antistatischen Ionen, die Ihr Haar geschmeidig, glatt und glänzend werden lassen.

STYLING
Stecken Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose an. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf den „Ein-/Aus"-Knopf. Die Digitalanzeige schaltet sich ein und zeigt die Temperatureinstellung an. Um die Wärmeeinstellung zu erhöhen, drücken Sie auf den „+"-Knopf. Auf dem LCD-Bildschirm wird die Temperatureinstellung angezeigt. Um die Wärmeeinstellung zu verringern, drücken Sie auf den „–"-Knopf. Sobald die Temperatur gewählt wurde, blinkt die Temperatureinstellung 30 Sekunden lang. Wenn die Temperatureinstellung zu blinken aufhört, ist das Gerät einsatzbereit. Für ein optimales Ergebnis beachten Sie die nachstehenden Temperaturrichtwerte:

Haartyp	Temperatur °C
Fein, dünn	120–140
Mittel/gewellt	140–170
Lockig/dick	170–190
Kraus/widerspenstig	190–210

Das Gerät „erinnert sich" an die zuletzt gewählte Temperatureinstellung, wenn es das nächste Mal eingeschaltet wird.

WICHTIG: Die Hochleistungsheizung in diesem Gerät ist mit einer Schutzbeschichtung auf Ölbasis versehen, die in den ersten paar Minuten der Erstinbetriebnahme verbrennt und dabei Rauch und/oder einen Geruch verströmen kann. Außerdem kann während des Gebrauchs ein Summen zu hören sein. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

STYLING-TIPPS
Die Salon One-Step Heizbürste darf nur auf sauberem, trockenen Haar verwendet werden. Ihr Haar muss vor dem Styling vollständig trocken sein. Entwirren Sie Ihr Haar durch Bürsten oder Kämmen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Stylen Sie das Haar nach Belieben, indem Sie es mit der Salon One-Step Straight and Shine™ XL-Heizbürste behandeln. Sie müssen das Haar dazu nicht in einzelne Strähnen unterteilen. Der Keramikkamm und die entwirrenden Borsten gleiten selbst am Hinterkopf spielend leicht durchs Haar. Verwenden Sie das gerippte Außengehäuse, um Wellen oder Locken ins Haar zu zaubern. Für mehr Volumen und Stand wickeln Sie das Haar einfach um das Gehäuse. Die gerippte Außenseite führt das Haar und sorgt für das gewünschte Volumen.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG
Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion. Sollten Sie vergessen, es auszuschalten, schaltet es sich nach einer Stunde automatisch aus.

AUTOMATISCHE SPANNUNGSUMSCHALTUNG FÜR WELTWEITE NUTZUNG
Dieses Gerät passt sich automatisch auf die jeweils korrekte Stromspannung an.

Reinigung
Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen. Wischen Sie das Gerät zum Reinigen mit einem feuchten Tuch ab. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es benutzen. Halten Sie die beheizten Flächen sauber und frei von Staub, Schmutz, Styling-Sprays und Gelen.

Lagerung
Gerät immer ausstecken, wenn es nicht verwendet wird
Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung gut abkühlen. Immer an einem trockenen Ort lagern. Das Stromkabel soll nicht gezogen oder gedreht werden. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät, weil das Kabel vorzeitig abgenutzt wird und deshalb brechen kann. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Abnutzung und Schäden (besonders dort, wo es in das Gerät führt und am Stecker).

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU und der ERP-Richtlinie 2009/125/EC hergestellt.

Produktmerkmale
A. Entwirrende Borsten
B. Keramikkämme
C. Schutzvorrichtung
D. Daumenauflage
E. Wärmebereitschaftsanzeige
F. Digitale LCD-Temperaturanzeige
G. Ein-/Aus-Knopf
H. Professionelles Drehkabel
I. Weltweit einsetzbar durch Spannungsanpassung
J. Soft-Feel™-Griff
K. Separate Temperaturknöpfe
L. Ionengenerator
M. Gewölbte 11,5-cm-Styling-Fläche

Dieses Gerät entspricht der EU/Gesetzgebung 2012/19/EU zur Wiederverwertung von Altgeräten. Produkte, die entweder auf dem Typenschild, der Geschenkverpackung oder der Anleitung das Symbol eines durchkreuzten Abfallbehälters mit Rädern aufweisen, müssen am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden.

Das Gerät bitte NICHT im normalen Haushaltsmüll entsorgen. Ihr lokaler Gerätehändler ist ggf. bereit, das alte Gerät beim Kauf eines Ersatzprodukts zurückzunehmen. Oder wenden Sie sich an Ihre lokale Aufsichtsbehörde, um zu erfahren, wo Sie Ihr Gerät entsorgen können.

Garantie und Service
Ihr Revlon Gerät ist für die Dauer von 4 Jahren ab dem Kaufdatum gegen Defekte bei normaler Verwendung durch unsere Garantie geschützt. Wenn Ihr Gerät wegen Material- oder Herstellungsdefekten nicht zufrieden stellend läuft, werden wir es ersetzen. Bringen Sie Ihr Gerät einfach zu dem Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, zurück und zeigen Ihre für den kostenlosen Umtausch noch gültige Rechnung. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder durch nicht gemäß den Anleitungen erfolgten Gebrauch entstanden sind. (Ihre allgemeinen Rechte als Kunde werden dadurch nicht betroffen.)

Das Herstellungsdatum ist aus der vierstelligen Chargennummer auf der Rückseite des Produkts ersichtlich. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Herstellungswoche, die letzten beiden Ziffern für das Herstellungsjahr. Beispiel: 3418 – Das Produkt wurde in der Kalenderwoche 34 des Jahres 2018 hergestellt.

Um Produktsupport zu erhalten, besuchen Sie uns auf www.hot-europe.com/support

Informationen zum Produkt finden Sie auf www.revlonbeautycare.com

120–240 V ~ 50–60 Hz 50 W

Die Marke REVLON® wird von Helen of Troy Limited unter einer von Revlon erteilten Lizenz verwendet.

In China hergestellt.

Europazentrale

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Alle Rechte vorbehalten.

IT

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.

AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri recipienti contenenti acqua.

AVVERTENZA: non portare in bagno questo apparecchio.

Questo apparecchio può essere utilizzato anche dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza o conoscenza se controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza che abbia ben compreso i rischi esistenti. I bambini non devono giocare il dispositivo. La pulizia e la manutenzione del dispositivo non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante dell'assistenza o da una persona qualificata al fine di evitare ogni pericolo.

AVVERTENZA: non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Evitare che la pelle nuda o gli occhi vengano a contatto con le superfici riscaldanti dell'apparecchio acceso. Non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore quando è caldo o collegato alla presa di corrente. Dopo l'uso, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa.

AVVERTENZA: non usare l'apparecchio su capelli sintetici o parrucche. Usare solo su capelli asciutti.

MODALITÀ D'USO
L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'aspetto di questo apparecchio può differire da quello nell'illustrazione qui sopra. Utilizzare l'apparecchio unicamente per lo scopo previsto indicato nel presente manuale.

ADVANCED CONDITIONING IONIC TECHNOLOGY™
Generatore superionico progettato per assicurare il massimo controllo dell'effetto crespo tramite il rilascio di un flusso costante di ioni che migliora la districabilità e dona lucentezza ai capelli.

RIVESTIMENTO AVANZATO IN CERAMICA 3X
Garantisce un'ottima distribuzione uniforme del calore per risultati di styling più rapidi.

PETTINI MULTIDIMENSIONALI CON DENTI DISTRICANTI
I denti scivolano delicatamente attraverso i capelli e si avvicinano alle radici, proteggendo i cappelli dai danni dovuti all'over-styling e fissando l'idratazione per offrire un liscio effetto seta.

SISTEMA A MEMORIA TERMICA INTELLIGENTE
Il design all'avanguardia consente di richiamare automaticamente l'ultima temperatura come impostazione termica preferita.

USO DEL GENERATORE IONICO
Subito dopo aver acceso la spazzola si sente il leggero crepitio di milioni di ioni che stanno rapidamente neutralizzando l'effetto crespo e ottimizzando la lucentezza per donare morbidezza e districabilità alle ciocche. Il generatore ionico rilascia un flusso di potenti ioni antistaticità che aiutano a rendere i capelli più lisci e setosi per donare loro un aspetto più curato e luminoso.

STYLING
Inserire la spina del cavo dell'alimentatore in una presa elettrica. Per accendere l'apparecchio premere il pulsante di "accensione/spegnimento". Il display digitale si accende e mostra l'impostazione della temperatura. Per aumentare il valore della temperatura premere il pulsante "+". Lo schermo LCD mostra l'impostazione della temperatura. Per ridurre il valore della temperatura premere il pulsante (-). Dopo aver selezionato la temperatura il relativo valore lampeggia per 30 secondi. L'apparecchio è pronto per l'uso non appena il valore della temperatura diventa fisso. Per ottenere risultati ottimali, seguire le indicazioni per la temperatura riportate di seguito:

Tipo di capelli	Temperatura °C
Fini, sottili	120–140
Medi/ondulati	140–170
Ricci/spessi	170–190
Ispidi/difficoltà di styling	190–210

Alla successiva riaccensione dell'unità l'apparecchio ricorda la temperatura precedentemente selezionata.

IMPORTANTE: il riscaldatore ad alte prestazioni in questa unità contiene un rivestimento protettivo ad olio che brucia durante i primi minuti di uso iniziale e che può emettere fumo e/od odore. È possibile che durante l'utilizzo si senta un ronzio. Si tratta di un rumore normale che non deve destare preoccupazione.

SUGGERIMENTI DI STYLING
La spazzola termica professionale Salon One-Step deve essere utilizzata unicamente su capelli puliti e asciutti. Asciugare completamente i capelli prima di definire la piega. Prima di utilizzare questo apparecchio, districare i capelli con una spazzola o un pettine. Definire la piega secondo le proprie esigenze spazzolando i capelli con la spazzola termica XL Salon One-Step Straight and Shine™. Non occorre separare i capelli in sezioni. Il pettine in ceramica e i denti districanti scivolano facilmente attraverso i capelli, compresa la nuca. Utilizzare la guaina esterna nervata per creare onde o ricci sulle punte. Per dare più corpo e volume, avvolgere semplicemente i capelli attorno alla guaina. La guaina esterna nervata guida i capelli creando il volume desiderato.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
L'apparecchio è provvisto di una funzione di spegnimento automatico. Qualora si dimenticasse di spegnere l'apparecchio, questo verrà spento automaticamente dopo un'ora.

DOPPIA TENSIONE AUTOMATICA UNIVERSALE
L'apparecchio si adegua automaticamente alla tensione corretta.

Pulizia
Scollegare sempre l'apparecchio dalla fonte di alimentazione e dopo ogni utilizzo e aspettare che si raffreddi. Passare un panno umido sull'apparecchio per pulirlo. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima dell'uso. Tenere le superfici termiche pulite e prive di polvere, spray e gel di styling.

Conservazione
Dopo l'uso, staccare sempre l'apparecchio dalla presa.
Lasciarlo raffreddare prima di riporlo. Conservarlo sempre in un luogo asciutto. Non tirate od arrotolate il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio perché potrebbe logorarsi prematuramente e rompersi. Controllare regolarmente il cavo per verificare che non sia danneggiato (in particolare sul punto dove si collega all'apparecchio e alla presa).

Questo prodotto riporta il marchio CE ed è fabbricato in conformità alla direttiva 2014/30/UE sui dispositivi elettromagnetici, alla direttiva 2014/35/UE sui dispositivi a bassa tensione, alla direttiva ROHS 2011/65/UE e alla direttiva ERP 2009/125/EC.

Caratteristiche
A. Denti districanti
B. Pettini in ceramica
C. Supporto di sicurezza
D. Sagomatura per il pollice
E. Indicatore di stato termico
F. Display digitale LCD della temperatura
G. Pulsante di accensione/spegnimento
H. Cavo girevole professionale
I. Tensione universale
J. Impugnatura Soft-Feel™
K. Pulsanti di temperatura separati
L. Generatore ionico
M. Superficie ricurva di styling da 11,5 cm

Questo apparecchio è conforme alla normativa EU 2012/19/EU sul riciclaggio a fine vita. I prodotti riportanti il simbolo del bidone sbarrato sull'etichetta, la scatola regalo o le istruzioni devono essere riciclati a parte dai rifiuti domestici alla fine della loro vita utile.

NON smaltire l'apparecchio con i normali rifiuti domestici. Il rivenditore dell'apparecchio potrà offrire il ritiro del vecchio apparecchio con l'acquisto di uno nuovo. In alternativa, rivolgersi all'ente preposto per eventuali informazioni su come riciclarlo.

Garanzia e servizio
L'apparecchio Revlon è garantito contro difetti, in condizioni d'uso normali, per quattro anni dalla data di acquisto originale. Se non dovesse funzionare come dovuto a causa di difetti dei materiali o di fabbricazione entro il periodo coperto da garanzia, il prodotto verrà sostituito. Conservare la ricevuta o altra prova di acquisto per gli eventuali reclami da avanzare entro il periodo di garanzia. In caso di assenza di prova d'acquisto, la garanzia si intende invalidata. È sufficiente restituire il prodotto e lo scontrino d'acquisto valido al rivenditore, richiedendone la sostituzione gratuita. La presente garanzia non copre eventuali difetti causati da uso improprio, abuso o mancata osservanza delle istruzioni per l'uso incluse nel presente manuale. (Ciò non compromette i diritti legali del consumatore.)

La data di produzione corrisponde al numero di lotto a 4 cifre sul retro del prodotto. Le prime 2 cifre rappresentano la settimana di produzione e le ultime 2 cifre l'anno di produzione. Esempio: 3418 - la data di produzione è nella 34a settimana dell'anno 2018.

Per assistenza sul prodotto visitare il sito Web: www.hot-europe.com/support

Per informazioni sul prodotto visitare il sito Web: www.revlonbeautycare.com

120–240 V ~ 50–60 Hz 50 W

Il marchio di fabbrica REVLON® è utilizzato da Helen of Troy Limited su licenza concessa da Revlon.

Fabbricato in Cina.

Sede centrale in Europa

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Svizzera.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX Regno Unito.

© 2018 Revlon. Tutti i diritti riservati.

SE

SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.

VARNING! Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.

VARNING: Denna apparat får inte tas med in i ett badrum.

Denna apparat kan användas av barn över 8 år eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om det sker under tillsyn eller de har fått anvisningar om säker användning av apparaten eller förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Om nätsladden är skadad måste tillverkaren, tillverkarens reparatör eller liknande kvalificerad person byta ut den för att undvika eventuella risker.

VARNING! Lämna inte apparaten utan tillsyn. Låt inte bar hud eller ögonen komma i kontakt med någon uppvärmd yta på apparaten när den används. Placera inte apparaten på några värmekänsliga ytor när den är varm eller ansluten till eluttaget. Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen när den inte används.

VARNING! Använd inte denna apparat på syntetiskt hår eller peruker. Använd endast på torrt hår.

ANVÄNDNING
Denna enhet är endast avsedd för hushållsbruk. Enhetens utseende kan skilja sig från bilden. Använd endast denna enhet i avsett syfte såsom beskrivs i instruktionsboken.

ADVANCED CONDITIONING IONIC TECHNOLOGY™ (AVANCERAD BEHANDLANDE JONTEKNIK)
Super Ion Generator är framtagen för att maximalt motverka risigt hår, tillhandahålla en kontinuerlig ström av joner för vacker glans och hanterbarhet.

AVANCERAD 3X KERAMISK BELÄGGNING
Ger överlägset jämn värmefördelning för snabba stylingresultat.

FLERDIMENSIONELLA KAMMAR OCH BORST SOM AVLÄGSNAR TRASSEL
Dra försiktigt genom håret nära rötterna. Skydda håret mot över-styling och lås in fukt för silkeslent och jämnt resultat.

SMART VÄMEMINNESSYSTEM
Den toppmoderna designen minns automatiskt den senaste temperaturen som den värmeinställning du föredrar.

ANVÄNDA JONGENERATORN
Omedelbart efter att borsten har startats hörs det svaga knastrandet av miljontals joner som snabbt neutraliserar risigt hår och maximerar glansen och ger mjukt och hanterbart hår. Jongeneratorn frigör ett flöde av joner som motverkar statiskt hår och slätar till och plattar ditt hår för en putsad, lysande glans.

STYLING
Sätt i nätkontakten i ett eluttag. Starta enheten genom att trycka på knappen "På/Av". Den digitala displayen tänds och visar temperaturinställningen. Tryck på knappen "+" för att höja värmeinställningen. LCD-skärmen visar värmeinställningen. Tryck på knappen "-" för att sänka värmeinställningen. När en temperatur har valts kommer värmeinställningen att blinka i 30 sekunder. När rätt temperatur har uppnåtts lyser den fast och enheten är klar att användas. Följ temperaturriktlinjerna nedan för bästa resultat:

Hårtyp	Temperatur °C
Fint, tunt	120-140
Medel/vågigt	140-170
Lockigt/tjockt	170-190
Grovt/svårt att forma	190-210

Din enhet kommer att komma ihåg den senast valda temperaturen nästa gång den startas.

VIKTIGT: Den högpresterande värmaren i den här enheten innehåller en oljebaserad beläggning som kommer att brännas av under de första minuterna vid första användningen och detta kan orsaka rök och/eller lukt. Du kan också höra ett surrande ljud då den används. Detta är normalt och ingen anledning till oro.

STYLINGTIPS
Värmeborsten Salon One-Step ska endast användas på rent, torrt hår. Torka håret helt innan du använder borsten. Innan enheten används ska håret redas ut med en borste eller kam. Styla håret som du önskar genom att borsta det med värmeborsten Salon One-Step Straight and Shine™ XL. Du behöver inte dela upp håret. Den keramiska kammen och borststråna mot trassel glider lätt genom ditt hår, även bak på huvudet.
Använd det räfflade ytterhöljet för att skapa utåt- eller inåtböjda ändar. För att skapa mer volym eller fyllighet lindar du helt enkelt håret runt höljet. Räfflingen kommer att styra håret och skapa önskad volym.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Din enhet har en automatisk avstängningsfunktion. Om du skulle glömma att stänga av din enhet så stängs den av automatiskt efter en timme.

AUTOMATISK DUBBEL SPÄNNING FÖR ANVÄNDNING VAR SOM HELST
Enheten ställer automatiskt in rätt spänning.

Rengöring
Koppla alltid bort enheten från dess strömförsörjning efter varje användning och låt den svalna. Rengör enheten genom att torka den med en fuktad trasa. Se till att enheten är helt torr innan den används. Håll uppvärmda ytor rena och fria från damm, smuts, stylingprodukter och gel.

Förvaring
Dra alltid ut apparatkontakten när den inte används.
Låt apparaten svalna innan du ställer undan den. Förvaras alltid på torr plats. Du får inte dra i eller vrida sladden. Linda inte sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden slits ut i förtid eller går sönder. Kontrollera regelbundet sladden för slitage och skador (särskilt vid ingången till apparaten och vid väggkontakten).

Denna produkt är CE-märkt och har tillverkats i enlighet med elektromagnetiska direktivet 2014/30/EU, lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU samt ERP-direktivet 2009/125/EC.

Egenskaper
A. Borst mot trassel
B. Keramiska kammar
C. Säkerhetsskydd
D. Tumstöd
E. Värme klar-indikator
F. Digital LCD-värmedisplay
G. På-/Av-knapp
H. Professionell vridbar sladd
I. Automatisk spänningsväxlare
J. Soft-Feel™-handtag
K. Separata temperaturknappar
L. Jongenerator
M. 11,5 cm böjd yta för styling

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktiv 2012/19/EU om återvinning. Produkter med en symbol som visar förbud att slänga i sopkärl antingen på klasseringsetiketten, presentförpackningen eller instruktionerna måste återvinnas separat från hushållssoporna, när de inte längre fungerar och ska kastas.

Släng INTE apparaten med de vanliga hushållsavfallet. Din lokale återförsäljare erbjuder eventuellt möjligheten att lämna tillbaks apparaten när du är färdig att köpa en ersättningsprodukt, eller så kan du kontakta din kommun för att få hjälp och råd angående återvinning av apparaten.

Garanti och service
Din Revlon-apparat garanteras mot defekter vid normal användning i fyra år från datum för ursprungligt inköp. Om din produkt inte fungerar tillfredsställande på grund av defekter i material eller tillverkning under garantiperioden, kommer den att bytas ut. Behåll kvittot eller annat inköpsbevis för alla anspråk under garantiperioden. Garantin är ogiltig om inköpsbevis inte visas upp. Du behöver bara lämna tillbaka apparaten till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto, så byter vi ut den utan kostnad. Denna garanti omfattar inte defekter orsakade av missbruk, vanvård eller av underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning. (Detta inverkar inte på dina lagstadgade konsumenträttigheter.)

Tillverkningsdatum anges av det fyrsiffriga satsnumret på produktens baksida. De två första siffrorna anger tillverkningsvecka och de två sista siffrorna anger tillverkningsår. Exempel: 3418 - produkt tillverkad vecka 34 år 2018.

För produktsupport, besök oss på: www.hot-europe.com/support

För produktinformation, besök oss på: www.revlonbeautycare.com

120-240V ~ 50-60Hz 50W

Varumärket REVLON® används under licens från Revlon, av Helen of Troy Limited.

Tillverkad i Kina.

Europeiskt huvudkontor.

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Med ensamrätt.

DK

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner, før dette apparat tages i brug.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre kar, der indeholder vand.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke anvendes i badeværelset.

Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reduceret fysiske, følelsesmæssige eller mentale funktioner eller mangler erfaring og viden, hvis de overvåges, eller er instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der kan være forbundet med brug af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicemand eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades uden opsyn. Sørg for at bar hud eller øjne ikke kommer i kontakt med opvarmede overflader på apparatet, mens det er i brug. Placer ikke apparatet på en varmefølsom overflade, mens det er varmt eller tilsluttet til el-nettet. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke bruges på syntetisk hår eller parykker. Må kun bruges på tørt hår.

BETJENINGSVEJLEDNING
Dette apparat er kun beregnet til brug i husholdningen. Dette apparats udseende kan være forskelligt fra illustrationerne. Brug kun apparatet til det beregnede formål som beskrevet i denne manual.

AVANCERET CONDITIONING IONIC TECHNOLOGY™
Super Ion Generator er designet til at give maksimal kruskontrol ved at levere en konstant strøm af ioner til smuk glans og håndterbarhed.

AVANCERET 3X KERAMISK BELÆGNING
Giver uovertruffen, ensartet varmedistribution til hurtige stylingresultater.

MULTIDIMENSIONALE KAMME OG UDGLATNINGSBØRSTER
Før den forsigtigt gennem håret, og kom tæt på rødderne, hvilket beskytter håret mod overstyling og sammenfiltring i fugt og leverer silkeagtige, bløde resultater.

SMART VARMEHUKOMMELSESSYSTEM
Det moderne design husker automatisk den sidste temperatur som din foretrukne varmeindstilling.

BETJENING AF DEN IONISKE GENERATOR
Så snart du har tændt for styleren, hører du den svage lyd af millioner af ioner, der hurtigt neutraliserer krusning og maksimerer glans og lokkernes blødhed og håndterbarhed. Den ioniske generator frigiver en strøm af stærke statiskbekæmpende ionen, som hjælpe med til at blødgøre og udglatte dit hår, så du får en poleret, smuk glans.

STYLING
Slut netledningen til en stikkontakt. Du tænder for apparatet ved at trykke på knappen "On/Off". Det digital display tændes, og viser temperaturindstillingen. Tryk på knappen "+" for at øge varmeindstillingen. LCD-skærmen viser temperaturindstillingen. Tryk på knappen (-) for at mindske varmeindstillingen. Når temperaturen er valgt, blinker temperaturindstillingen i 30 sekunder. Når temperaturen er udfyldt, er apparatet klar til brug. Følg nedenstående retningslinjer for temperatur for at få det bedste resultat:

Hårtype	Temperatur °C
Fin, tynd	120-140
Medium/bølget	140-170
Krøller/tyk	170-190
Tykt/svært at style	190-210

Dit apparat husker den tidligere valgte varmetemperatur, næste gang du tænder for det.

VIGTIGT: Den højtydende varmeenhed i dette apparat indeholder en oliebaseret beskyttelsesbelægning, som afbrændes i løbet af de første par minutter, første gang apparatet bruges, og det kan afgive røg og/eller lugt. Du kan muligvis også høre en summende lyd under brug. Det er normalt, og bør ikke give grund til bekymring.

TIP TIL STYLING
Salon One-Step Heated Brush må kun bruges på rent, tørt hår. Tør håret helt før styling. Før dette apparat bruges, skal man udfiltrere håret med en børste eller en kam. Styl håret som ønsket ved at børste det med Salon One-Step Straight and Shine™ XL opvarmet børste. Du behøver ikke at opdele håret. Den keramiske kam og udglatningsbørsten glider ubesværet gennem dit hår også det, som sidder på baghovedet.

Brug Ribbed Exterior Housing til at skabe flips eller krøller under enderne. Du skal blot folde håret omkring huset for at få mere volumen og fylde. Det ribbede ydre guider håret og skaber den ønskede volumen.

AUTOMATISK SLUKNING
Dit apparat slukker automatisk. Hvis du glemmer at slukke for apparatet, slukkes det automatisk efter en time.

AUTOMATISK VERDENSOMSPÆNDENDE DOBBELT SPÆNDING
Dette apparat tilpasser sig automatisk til den aktuelle spænding.

Rengøring
Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter brug, og lad det køle af. Tør apparatet med en fugtig klud for at rengøre det. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det bruges. Hold de opvarmede overflade rene og fri for støv, snavs, stylingspray og gel.

Opbevaring
Apparatet må aldrig være sluttet til strøm, når det ikke anvendes
Lad apparatet afkøle, før det sættes til opbevaring. Skal altid opbevares et tørt sted. Der må ikke trækkes i ledningen og den må ikke snoes. Ledningen må ikke vikles omkring apparatet, da det kan resultere i, at den slides for hurtigt og revner. Kontrollér regelmæssigt, at ledningen ikke er slidt eller beskadiget (især ved overgangene mellem apparat og stik).

Dette produkt er CE-mærket, og det er fremstillet i overensstemmelse med direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU, svagstrømsdirektivet 2014/35/EU, ROHS-direktivet 2011/65/EU og ERP-direktivet 2009/125/EC.

Funktioner
A. Udglatningsbørster
B. Keramiske kamme
C. Sikkerhedsdæksel
D. Tommelfingerstøtte
E. Varmeparat-indikator
F. Digitalt LCD-temperatardisplay
G. On/Off-knap
H. Professionel snoet ledning
I. Verdensomspændende spænding
J. Soft-Feel™-håndtag
K. Separate temperaturknapper
L. Ionisk generator
M. 11,5 cm buet stylingoverflade

Dette apparatet er i overensstemmelse med EU-lov 2012/19/EU om genbrug efter afsluttet levetid. Produkter med et symbol for en overstreget affaldsspand på hjul på enten mærkat, gaveæske eller anvisninger skal kasseres til genbrug adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid.

Bortskaf IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsaaffald. Den lokale forhandler af apparatet kan have en ordning med at tage apparatet tilbage, når du skal købe et nyt produkt. Alternativt kan du kontakte de lokale statslige myndigheder for at få yderligere hjælp og rådgivning om, hvor du skal aflevere apparatet til genbrug.

Garanti og service
Dit Revlon-apparat garanteres at være uden defekter ved normal brug i fire år fra den oprindelige købsdato. Hvis dit produkt ikke fungerer tilfredsstillende inden for garantiperioden på grund af fejl i materialer eller fremstilling, vil det blive erstattet med et nyt. Gem din kvittering eller andet bevis på købet til brug ved henvendelser i garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis der ikke findes noget bevis for købet. Apparatet og en gyldig kvittering skal blot leveres tilbage til den forhandler, der solgte det, og det vil blive udskiftet gratis. Denne garanti dækker ikke fejl, der skyldes forkert brug eller misbrug, eller at denne vejledning ikke er fulgt. (Dette har ingen indflydelse på dine rettigheder som forbruger.)

Fremstillingsdatoen fremgår af det firecifrede serienummer, der er angivet bag på apparatet. De to første cifre angiver fremstillingsuge, og de to sidste cifre angiver fremstillings år. Eksempel: 3418 - produktet blev fremstillet i uge 34 i år 2018.

Besøg os på: www.hot-europe.com/support for at få produktsupport

Besøg os på: www.revlonbeautycare.com for at få produktoplysninger

120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 50 W

Varemærket REVLON® bruges under licens fra Revlon, af Helen of Troy Limited.

Fremstillet i Kina.

Europæiske hovedkvarterer

Kaz Europe Sàrl, Place Chauderon 18, CH-1003 Lausanne, Switzerland.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX United Kingdom.

© 2018 Revlon. Alle rettigheder forbeholdes

FI

SÄILYTÄ NÄMÄ TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, pesualtaan tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.

VAROITUS: Tätä laitetta ei saa viedä kylpyhuoneeseen.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky tai tiedon ja kokemuksen puute muutoin estäisivät laitteen käytön, jos tällaisia henkilöitä joko valvotaan tai heille on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan tahon on vaihdettava se uuteen, jotta laitteen käyttö olisi turvallista.

VAROITUS: Älä jätä laitetta valvomatta. Kun käytät laitetta, huolehdi, etteivät silmät tai paljas iho osu sen kuumiin pintoihin. Älä aseta laitetta lämpöherkälle pinnalle, kun laite on käytössä tai sen johto on kiinni pistorasiassa. Irrota laite aina pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta synteettisiin hiuksiin tai peruukkeihin. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuiviin hiuksiin.

KÄYTTÖOHJEET
Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitteen ulkoasu saattaa olla erilainen kuin kuvassa. Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

EDISTYKSELLINEN HOITAVA IONIC TECHNOLOGY™ -TEKNIIKKA
Super-ionigeneraattori on suunniteltu torjumaan tehokkaasti hiusten pörröisyyttä ja tarjoamaan jatkuva ionivirta hiusten kiillon ja hallittavuuden takaamiseksi.

EDISTYKSELLINEN 3X-KERAMIIKKAPINNOITE
Tarjoaa uskomattoman tasaisen lämmön hiusten nopeaan muotoiluun.

MONIULOTTEISET KAMMAT JA TAKKUJEN SELVITTELYHARJAKSET
Liu'uta harjaa varovasti hiusten läpi juurten lähelle niin, että hiukset suojataan liialta muotoilulta ja kosteus lukitaan hiusten sisään, jotta saat silkinpehmeän ja tasaisen lopputuloksen.

SMART HEAT -MUISTIJÄRJESTELMÄ
Huippuedistyksellinen muotoilu palauttaa automaattisesti viimeksi käytetyn lämpötilan lämpöasetukseksi.

IONIGENERAATTORIN KÄYTTÖ
Välittömästi muotoiluharjan käynnistämisen jälkeen kuulet miljoonien ionien räsähtelevän äänen, mikä on merkkinä siitä, että ionit ovat nopeasti tasoittamassa hiusten pörröisyyttä ja maksimoimassa hiusten kiillon ja latvojen pehmeyden ja hallittavuuden. Ionigeneraattori vapauttaa tehokkaita staattisuutta torjuvia ioneja, jotka tasoittavat ja suoristavat hiukset ja antavat niille viimeistellyn ja näyttävän kiillon.

MUOTOILU
Liitä virtajohto pistokkeeseen. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Digitaalinäyttö käyn