

BAR 40

Klipsch



INSTRUKCJA OBSŁUGI


SPIS TREŚCI

- 1 - ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
- 2 - SOUNDBAR
- 3 - INSTALACJA GŁOŚNIKA
- 4 - POŁĄCZENIA - HDMI - ARC
- 5 - WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TV
- 6 - ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE
- 7 - ZŁĄCZA - 3.5 mm
- 8 - UMIEJSCOWIENIE SUBWOOFERA
- 9 - BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA
- 10 - PONOWNE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA
- 11 - PILOT
- 12 - TRYBY SURROUND
- 13 - TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®
- 15 - PROGRAMOWANIE PILOTA TV
- 16 - KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- 17 - WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DIOD LED
- 17 - PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
- 18 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA




Soundbar




Szablon montażowy




Subwoofer




Pilot




Zaczepty montażowe (2)



śruby 1/4" - 20 (2)



Przewód zasilający (2)



Kabel HDMI

1

SOUNDBAR


Dioda LED źródła
TV HDMI-ARC (biały)
Bluetooth® (niebieski)
Cyfrowe Optyczne (czerwony)
Analogowe (zielony)

Dolby Digital®
LED (biały)

Wirtualny dźwięk
przestrzenny

Uwydatnienie
ścieżki dźwiękowej

Tryb nocny LED
(biały)



Włącz / wyłącz

Źródło


Ciszej

Głośniej




2

INSTALACJA GŁOŚNIKA



INSTALACJA GŁOŚNIKA NA TV




Wspornik dostępny oddzielnie

3

POŁĄCZENIA - HDMI - ARC

Podstawowe wejście HDMI TV nie pozwoli na przesył sygnału audio z telewizora do głośnika soundbar. Do przesyłu dźwięku z telewizora do głośnika soundbar należy użyć HDMI-ARC (z włączonym CEC), złącze optyczne lub połączenie analogowe.




4

WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TV




5

ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE (JEŚLI TV NIE MA WYJŚCIA OPTYCZNEGO ZOBACZ NASTĘPNĄ STRONĘ)




6




7

UMIEJSCOWIENIE SUBWOOFERA




8

BEZPRZEWODOWE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA




9

PONOWNE PODŁĄCZANIE SUBWOOFERA



10



Włącz/Wyłącz

Włącz/Wyłącz LEDy (Soundbar)

System głośniej

System ciszej

Subwoofer głośniej

Subwoofer ciszej

Wycisz

Wybór źródła Bluetooth®

Wybór źródła

Wirtualny dźwięk przestrzenny Włącz/wyłącz

Uwydatnienie ścieżki dźwiękowej Włącz/wyłącz

Tryb nocny Włącz/wyłącz

TRYBY SURROUND



DOLBY AUDIO™

- Aktywny tylko przy sygnale Dolby® Digital
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

((SUR))

WIRTUALNY DŹWIĘK PRZESTRZENNY

- Klipsch DSP
- Niezależny od ustawień EQ (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej, Nocny)
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital

DIALOG

UWYDATNIENIE ŚCIEŻKI DIALOGOWEJ


- Optymalizacja EQ dla ścieżki dialogowej
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital i Wirtualnego dźwięku przestrzennego
- Aktywny tylko jeden profil EQ na raz (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej, Nocny)

NIGHT

TRYB NOCNY


- Zmniejsza zakres dynamiki
- Wyłączony subwoofer
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital i Wirtualnego dźwięku przestrzennego
- Aktywny tylko jeden profil EQ na raz (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej, Nocny)

PAROWANIE




*Przykład. Urządzenia mogą się różnić.

PONOWNE POŁĄCZENIE



PROGRAMOWANIE PILOTA TV

Możesz zaprogramować swój pilot TV do sterowania soundbarem.



* Aby zaprogramować przyciski zmniejszania głośności i wyciszania, powtórz przedstawione kroki i zastąp krok 3 oraz 5 przyciskiem, który chcesz zaprogramować.

15

KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (DLA PILOTÓW UNIWERSALNYCH I TV KABLOWYCH)

RCA*	41609 lub 43915
DIRECTV	31609
XFINITY**	31531 lub 31023
BRIGHT HOUSE	288
AT&T (SILVER)	5156 lub 5023
AT&T (BLACK)	5156

KODY HEX - ZESTAW 1	
GŁOŚNIEJ	0x 856A 9F60
CISZEJ	0x 856A 9E61
WYCISZ	0x 856A 9966

KODY HEX - ZESTAW 3	
GŁOŚNIEJ	0x A55A 0AF5
CISZEJ	0x A55A 0BF4
WYCISZ	0x A55A 12ED

KODY HEX - ZESTAW 4	
GŁOŚNIEJ	0x 859A 817E
CISZEJ	0x 859A 827D
WYCISZ	0x 859A 8778


* WYMAGANY PRZYCIŚK AUDIO/AUX LUB AUDIO-SB

** CZERWONY CENTRALNY PRZYCIŚK


UWAGA: NIE WSZYSTKIE UNIWERSALNE PILOTY SĄ KOMPATYBILNE

16

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE DIOD LED





PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Usuwa historię parowania Bluetooth® i polecenia IR użytkownika

17


KONSERWACJA I CZYSZCZENIE




18

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj poniższe instrukcje.
2. Zachowaj poniższe instrukcje.
3. Stosuj się do wszelkich ostrzeżeń.
4. Stosuj się do wszelkich instrukcji.
5. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie blokuj żadnych wylotów wentylacyjnych. Montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie umieszczaj sprzętu przy źródłach ciepła takich jak grzejniki, wyloty ciepłne, kuchenki czy inne urządzenia, emitujące ciepło.
9. Nie wprowadzaj zmian do spolaryzowanej wtyczki lub wtyczki uziemiającej. Spolaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jednym szerszym niż pozostałe. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci punkt uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą twojemu bezpieczeństwu. Jeśli wtyczki nie można włożyć do gniazda, należy poprosić elektryka o wymianę przestarzałego gniazda.
10. Chronić kabel zasilający przed deptaniem bądź przygniataaniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniaздkach i punktach wyjścia z urządzenia.
11. Używaj tylko elementów/akcesoriów dostarczonych przez producenta.

 Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika przed obecnością nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w obrębie produktu, mogącego grozić porażeniem elektrycznym.


 Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma zwracać uwagę użytkownika na obecność szczególnie istotnych instrukcji dotyczących działania i serwisowania produktu w załączonej do urządzenia dokumentacji.

12. Odłączaj sprzęt podczas burz i w przy dłuższych okresach nieużywania.
13. Wszelkie prace serwisowe pozostaw wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy osprzęt zostanie jakkolwiek uszkodzony, na przykład na długości kabla, przy wtyczce, w razie zalania lub wrzucenia do środka ciał obcych, zawilgotnienia, nieprawidłowego działania czy też upuszczenia.
14. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie nie powinno być narażone na deszcz lub wilgoć, nie należy umieszczać na tym urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak np. wazon.
15. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
16. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
17. Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy powyżej ich pojemności znamionowej, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
18. Sprzęt powinien być używany w maksymalnej temperaturze otoczenia 45° C.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcją instalacji.

OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia.

 OSTRZEŻENIE: To urządzenie klasy II lub podwójnie izolowane urządzenie elektryczne. Nie wymaga uziemienia.

PRODUKT ZAWIERA BATERIĘ. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ:

- Zagrożenie dymem lub gazem
- Zagrożenie ciepłne
- Zagrożenie pożarowe
- Zagrożenie wybuchem

19

OSTRZEŻENIE: Nie wkładać baterii do ust, nie połykać. Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Przechowuj nowe i używane baterie poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Połknięcie może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu 2 godzin i może prowadzić do śmierci.

W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy szukać natychmiastowej pomocy medycznej.

OSTRZEŻENIE: Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania produktu i trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać nieszczelnej lub uszkodzonej baterii.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko wycieku. Należy używać tylko określonego typu baterii. Nigdy nie mieszać ze sobą nowych i używanych baterii. Przestrzegać prawidłowej polaryzacji. Wyjąć baterie z urządzenia, jeśli jest przez dłuższy czas nieużywane. Przechowywać baterie w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE: Baterie (akumulator lub zainstalowane baterie) nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień lub tym podobne.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu, jeśli bateria jest nieprawidłowo wymieniona. Wymienić tylko na ten sam lub równoważny typ.

OSTRZEŻENIE: Nie ładować baterii jednorazowych.

OSTRZEŻENIE: Unikać narażenia na ekstremalne ciepło lub zimno.



Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować. Nie spalać.

OSTRZEŻENIE: Nie otwierać! Ryzyko porażenia prądem. Napięcia w tym sprzęcie są niebezpieczne dla życia. Brak możliwości obsługi przez użytkownika części wewnątrz. Wszystkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.


Umieścić urządzenie w pobliżu głównego gniazda zasilania i upewnić się, że można łatwo uzyskać dostęp do wyłącznika zasilania.

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie przy innym napięciu niż wskazane może spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu i unieważnienie jego gwarancji. Nie zaleca się stosowania adapterów wtyczek AC ponieważ pozwala to na podłączenie nieodpowiedniego napięcia. Jeśli produkt jest wyposażony w odłączany przewód zasilający, używać tylko typu dostarczonego z produktem lub przez lokalnego dystrybutora i/lub sprzedawcę. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego napięcia roboczego, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z UE: Uprawniony do noszenia znaku CE; Zgodny z dyrektywami: 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE; 2011/65UE; 2012/19/UE; 2009/125/WE; 2006/121/WE; 2014/53/UE.

Ten produkt zawiera baterie, które są objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE, nie mogą być usuwane razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy stosować się do lokalnych regulacji.

Deklaracji Zgodności dostępna jest po kontakcie ze sprzedawcą, dystrybutorem lub w głównej siedzibie Klipsch Group, Inc. Informacje kontaktowe dostępne są na stronie: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

 To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego (WEEE). Ten symbol oznacza, że dane urządzenie należy utylizować osobno.

20

