

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do wykorzystania w przyszłości następujących informacji, aby zapewnić zadowalające i bezpieczne działanie produktu.

Uwaga:

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania.
- Ten produkt nie jest zabawką. Upewnij się, że dzieci są pod nadzorem i nie bawią się produktem
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym małe dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

1. Zawartość opakowania


Latarka, instrukcja obsługi

2. Opis latarki



Latarka z 4 trybami światła, posiada światło przednie, boczne.

3. Przed pierwszym użyciem

Latarka zasilana 4 bateriami (brak w zestawie)



4. Instrukcja

1. Przycisk  służy do włączania latarki, przełączania funkcji oraz wyłączenia latarki
2. Tryby świecenia wymienione w odpowiedniej kolejności według naciśnięć przycisku :
 - światło przednie
 - światło boczne białe
 - światło boczne czerwone
 - światło boczne pulsacyjne

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Nie okrywać produktu żadnymi przedmiotami
2. Nie ciągnąć za przewód zasilający
3. Uważać na rozgrzane powierzchnie
4. Nie wpatrywać się w źródło światła
5. Nie wrzucać do wody
6. Nie rzucać
7. Wyrób nie jest zabawką
8. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać produktu
9. Nie narażać na wysokie temperatury

Parametry

Baterie 4AA

Materiał: ABS+AS

Utylizacja wyrobu:

1. Elementy opakowania w postaci papieru, kartonu i podobnych materiałów powinny być przekazane na makulaturę, lub wyrzucane do pojemników odpadowych przeznaczonych na papier.
2. Elementy z tworzyw sztucznych takie jak styropian, folie, wypełniacze granulowane i podobne powinny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne.

Urządzenia zasilane bateriami



Niniejsze środki ostrożności dotyczą produktów, w których używane są baterie do ponownego ładowania (akumulatory) lub baterie jednorazowego użytku.

Nieprawidłowe użytkowanie baterii może spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie lub wybuch. Uwolniony elektrolit jest źródłem korozji i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu; jest również szkodliwy w przypadku połknięcia.

Abym zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu:

- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy podgrzewać, otwierać, nakłuwać, niszczyć ani wrzucać do ognia, oraz nie należy wkładać w odrotny sposób do urządzenia. Należy zwracać szczególną uwagę na oznaczenia [+] i [-].
- Nie należy używać jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnych typów (na przykład węglowo-cynkowych i alkalicznych).
- Nie należy dotykać metalowymi przedmiotami końcówek baterii w urządzeniu. Te elementy mogą się rozgrzać i spowodować oparzenia.
- Jeśli baterie są zużyte lub jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Stare wyczerpane lub zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia i przekazać do utylizacji lub recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- W przypadku wycieku z baterii należy wyjąć wszystkie baterie, unikając kontaktu wyciekającego elektrolitu ze skórą lub odzieżą. Jeśli elektrolit z baterii zetknie się ze skórą lub odzieżą, należy natychmiast przemyć to miejsce wodą. Przed włożeniem nowych baterii należy dokładnie wyczyścić komorę baterii wilgotnym papierowym ręcznikiem.

Tylko baterie jednorazowego użytku

Uwaga! Użycie baterii nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego rozmiaru i typu (alkaliczne, cynkowo-węglowe lub cynkowo-chlorkowe) Nie należy ponownie ładować zwykłych baterii

Tylko baterie do ponownego ładowania (akumulatory):

Uwaga! Użycie baterii nieprawidłowego typu może spowodować wybuch. Należy korzystać wyłącznie z baterii tego samego typu i tej samej wartości znamionowej, co baterie dostarczone z urządzeniem. Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej z produktem.

Skład chemiczny zastosowanej baterii lub akumulatora: litowa (litowo-żelazowa)

Sposób wymowywania, wymiany:

Wykonaj w odwrotnej kolejności procedurę wkładania baterii lub akumulatora.

Please read and retain for future reference the following carefully to ensure the satisfactory and safe operation of the light.

Note:

- Before the first use, remove all packaging elements.
- This product is not a toy. Make sure children are supervised and do not play with the product
- This device is not intended for use by persons (including young children) with reduced physical, sensory or mental abilities or without experience and knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the device by a person responsible for their safety.

1. Package includes:


Torch, instruction manual

2. Product description


Torch with 4 light modes. The torch has a front light, side light.


3. Use direction

Flashlight powered by 4 batteries (not included).



4. Instruction manual

4.1 Use the button  to switch the searchlight" ON, OFF or to change the light modes.

4.2. The light modes listed in the sequence of pressing the button 

- front light
- white side light
- red side light
- pulsed side light

Safe use instruction

1. Do not cover the lamp with any objects.
2. Do not pull the power cable
3. Be careful with hot surfaces
4. Do not stare at the light source
5. Do not touch with wet hands
6. Do not throw it
7. The product is not a toy
8. Do not expose to high temperatures

Parameters:

Batteries 4AA

Material: ABS+AS

Product disposal:

1. Packaging components in the form of paper, cardboard and similar materials should be transferred to waste paper or thrown into waste containers intended for paper
2. Plastic elements such as polystyrene, films, granular fillers and similar should be thrown into containers intended for plastics

Přečtěte si prosím pozorně následující informace a uschovejte je pro budoucí použití, abyste zajistili správný a bezpečný provoz produktu.

Poznámka:

- Před prvním použitím odstraňte všechny obalové prvky.
- Tento výrobek není hračka. Zajistěte, aby byly děti pod dohledem a nehrály si s výrobkem.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně malých dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

1. Obsah balení


Svítilna, uživatelský manuál.

2. Popis svítliny



Svítilna se 4 režimy svícení, přední a boční světlo.

3. Před prvním použitím

Svítilna napájená 4 bateriemi (nejsou součástí balení)



4. Instrukce pro používání

1. Tlačítko  slouží k zapnutí svítliny, přepínání funkcí a vypnutí svítliny.
2. Režimy osvětlení lze přepínat v uvedeném pořadí stisknutím tlačítka :
 - přední světlo
 - bílé boční světlo
 - červené boční světlo
 - pulzující boční světlo

Pravidla pro bezpečné používání

1. Nezakrývejte výrobek žádnými předměty
2. Netahejte za napájecí kabel
3. Buďte opatrní s horkými povrchy
4. Nedívejte se do zdroje světla
5. Neházejte výrobek do vody
6. Neházejte s výrobkem
7. Výrobek není hračka
8. Nepokoušejte se výrobek sami rozebrat nebo opravit
9. Nevystavujte vysokým teplotám (vestavěná baterie)

Parametry

Baterie 4AA

Materiál: ABS + PC

Likvidace produktu:

1. Obalové prvky ve formě papíru, lepenky a podobných materiálů odevzdejte na recyklaci a likvidaci papírových odpadů, nebo dejte do odpadových nádob určených na papír.
2. Plastové prvky jako polystyren, fólie, granulovaná plniva a podobně vhažujte do kontejnerů určených na plasty.

Zařízení napájená bateriemi



Tato opatření platí pro produkty používající dobíjecí baterie (akumulátory) nebo jednorázové baterie.

Při nesprávném zacházení může baterie vytečt, přehřát se nebo explodovat. Uvolněný elektrolyt je zdrojem koroze a může být toxický. Může způsobit poleptání kůže a očí; je také škodlivý při požítí.

Aby se snížilo riziko zranění:

- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie by se neměly zahřívát, otevírat, prorážet, ničit nebo házet do ohně a neměly by se vkládat nesprávným způsobem. Věnujte zvláštní pozornost značkám [+] a [-].
- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo různé typy baterií (například uhlík-zinkové a alkalické).
- Nedotýkejte se kontaktů baterie zařízení kovovými předměty. Tyto části se mohou zahřát a mohou způsobit popáleniny.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud má být zařízení delší dobu skladováno, je třeba baterie vyjmout.
- Staré, vybité nebo poškozené baterie musí být ze zařízení vyjmuty a zlikvidovány nebo recyklovány v souladu s národními předpisy pro likvidaci odpadu.
- V případě vytečení baterie vyjměte všechny baterie a vyhněte se kontaktu vyteklého elektrolytu s pokožkou nebo oděvem. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě ji omyjte vodou. Před vložením nových baterií důkladně vyčistěte přihrádku na baterie vlhkou papírovou utěrkou.

Baterie pouze na jedno použití

Poznámka! Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie stejné velikosti a typu (alkalické, zinko-uhlíkové nebo chlorid zinečnaté). Nenabíjete běžné baterie.

Pouze dobíjecí baterie (nabíjecí baterie):

Poznámka! Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze baterie stejného typu a jmenovité hodnoty, jako jsou ty dodané se zařízením. Nabíjete pouze pomocí nabíječky dodávané s výrobkem.

Chemické složení použité baterie nebo akumulátoru: lithium (lithium-železo).

Způsob vyjmutí, výměny:

Pro vložení baterie postupujte v opačném pořadí a dle již uvedených pokynů.

Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie a uschovajte si ich pre budúce použitie, aby ste zaistili uspokojivú a bezpečnú prevádzku produktu.

Pozor:

- Pred prvým použitím odstráňte všetky časti obalu.
- Tento výrobok nie je hračka. Uistite sa, že deti sú pod dozorom a nehrajú sa s výrobkom
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane malých detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

1. Obsah balenia


Baterka, návod na použitie

2. Popis baterky


Baterka so 4 režimami svietenia, má predné a bočné svetlo.


3. Pred prvým použitím

Baterka napájaná 4 batériami (nie sú súčasťou balenia)



4. Návod

4.1. Tlačidlo  slúži na zapnutie baterky, prepnutie funkcií a vypnutie baterky.

4.2. Režimy osvetlenia uvedené v správnom poradí stlačením tlačidla .

- predné svetlo
- biele bočné svetlo
- červené bočné svetlo
- pulzujúce bočné svetlo

Pravidlá bezpečného používania

1. Výrobok nezakrývajte žiadnymi predmetmi
2. Neťahajte za napájací kábel
3. Dávajte pozor na horúce povrchy
4. Nepozerajte sa na zdroj svetla
5. Nehádzte do vody
6. Nehádzte zariadenie
7. Výrobok nie je hračka
8. Nepokúšajte sa sami rozoberať alebo opravovať výrobok
9. Nevystavujte vysokým teplotám (vstavaná batéria).

Parametre

Batérie 4AA

Materiál: ABS + PC

Likvidácia produktu:

1. Obalové prvky vo forme papiera, lepenky a podobných materiálov odovzdajte do zberového miesta pre papier alebo zahodte do odpadových nádob určených na papier.
2. Plastové prvky ako polystyrén, fólie, zrnité plnivá a podobne vhadzujte do nádob určených na plasty.

Zariadenia sú napájané z batérií



Tieto opatrenia sa vzťahujú na produkty, ktoré používajú nabíjateľné batérie (akumulátory) alebo jednorazové batérie.

Batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní vytiecť, prehriať sa alebo explodovať. Uvoľnený elektrolyt je zdrojom korózie a môže byť toxický. Môže spôsobiť poleptanie kože a očí; je škodlivý aj pri požití.

Opatrenia na zníženie rizika zranenia:

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie by sa nemali zahrievať, otvárať, prepichovať, ničiť ani hádzať do ohňa a nemali by sa vkladat' nesprávnym smerom. Venujte zvláštnu pozornosť značkám [+] a [-].
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie ani rôzne typy batérií (napríklad uhlíkovko-zinkové a alkalické).
- Nedotýkajte sa pólov batérie zariadenia kovovými predmetmi. Tieto časti sa môžu zohriať a spôsobiť popálenie.
- Ak sú batérie vybité alebo ak sa má zariadenie skladovať na dlhší čas, batérie by sa mali vybrať.
- Staré, vybité alebo vybité batérie musia byť zo zariadenia odstránené a zlikvidované alebo recyklované v súlade s národnými predpismi o likvidácii odpadu.
- V prípade vytečenia batérie vyberte všetky batérie, aby sa vytečený elektrolyt nedostal do kontaktu s pokožkou alebo odevom. Ak sa tekutina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, okamžite ju umyte vodou. Pred vložením nových batérií dôkladne vyčistite priehradku na batérie vlhkou papierovou utierkou.

Len batérie na jedno použitie

Pozor! Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba batérie rovnakej veľkosti a typu (alkalické, zinko-uhlíkové alebo chlorid zinočnaté). Bežné batérie by sa nemali opakovane nabíjať.

Len nabíjateľné batérie (nabíjateľné batérie):

Pozor! Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba batérie rovnakého typu a menovitého výkonu, aké sú dodávané so zariadením. Nabíjajte iba pomocou nabíjačky dodávanej s výrobkom.

Chemické zloženie použitej batérie alebo akumulátora: lítium (lítium-železo)

Ako odstrániť, nahradiť:

Opakujte postup pri vkladaní batérie alebo akumulátora.



Kérjük figyelmesen elolvasni és megőrizni a következő információkat későbbi felhasználás céljából, a termék biztonságos és elegendő működésének biztosításához.

Figyelem:

- Első használat előtt távolítsa el a csomagolás minden elemét.
- Ez a termék nem játék. Győződjön meg róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt állnak és nem játszanak a termékkel.
- Ezt a készüléket mozgáskorlátozott, szellemi vagy értelmi fogyatékosokban szenvedő személyek (beleértve a kis gyermekeket), vagy tapasztalat és kellő ismeretek nélkül csak felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelő személy által a készülék használatának megismertetése után használhatják.

1. A csomagolás tartalma


Zseblámpa, használati útmutató

2. A zseblámpa bemutatása

Zseblámpa 4 világítási móddal, elülső és oldalfénnyel rendelkezik.

3. Első használat előtt

A zseblámpa 4 elemmel működik (nem tartozék).



4. Útmutató

4.1. A gomb a zseblámpa bekapcsolására, a funkció átkapcsolására és a zseblámpa kikapcsolására szolgál.

4.2. A gomb megnyomásával sorrendben megjelenő világítási módok:

- elülső fény
- fehér oldalfény
- piros oldalfény
- villogó oldalfény

Biztonságos használat szabályai

1. Semmilyen tárggyal se takarja le a lámpát
2. Tilos a terméket a tápkábelnél fogva húzni
3. Figyeljen a felhevült felületekre
4. Ne nézzen a fényforrásba
5. Nem szabad vízbe dobni
6. Nem szabad kidobni
7. A termék nem játék
8. Tilos a termék sajátkezü szét szerelése vagy javítása.
9. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek (beépített akkumulátor)

Paraméterek

4AA elem

Anyag: ABS + PC

A termék ártalmatlanítása:

1. A termék papírból, kartonból és ehhez hasonló anyagokból álló csomagolóanyagait szolgáltatassa be papírhulladék átvételi ponton vagy távolítsa szelektív hulladékgyűjtőbe.
2. A csomagolás műanyag elemeit, mint a hungarocell, fóliák, granulátum töltőanyag és ehhez hasonló anyagokat műanyagok begyűjtésére szolgáló hulladéktárolóba távolítsa.

Elemes készülékek



Ezen óvintézkedések újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal) vagy eldobható elemekkel működő termékekre vonatkoznak.

Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat. A kiszivárgó elektrolit korrózió forrása és mérgező lehet. Égési sérüléseket okozhat a bőrön és a szemén; lenyelve is káros.

A sérülés kockázatának csökkentéséhez:

- Az elemek gyermekektől elzárva tárolandók.
- Az elemeket nem szabad felmelegíteni, felnyitni, kilyukasztani, megsemmisíteni vagy tűzbe dobni, valamint nem szabad fordítva behelyezni a készülékbe. Fordítson különös figyelmet a [+] és [-] jelölésekre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket (például szén-cink és alkáli elemeket).
- Ne érintse meg fém tárgyakkal a készülékben lévő elemek érintkezéseit. Ezek az elemek felhevülhetnek és égési sérüléseket okozhatnak.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok lemerültek, vagy azt hosszabb időre félretesz.
- A régi vagy lemerült elemeket ki kell venni a készülékből és a beföldi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően be kell szállítani ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás céljából.
- Az elemek szivárgása esetén távolítsa el az összes elemet, elkerülve a szivárgó elektrolit bőrrel vagy ruházattal való érintkezését. Ha az elemből szivárgó elektrolit bőrrel vagy ruházattal érintkezik, azonnal öblítse le a vízzel. Az új elemek behelyezése előtt alaposan tisztítsa meg az elemtartót egy nedves kéztörölkővel.

Csak eldobható elemek

Figyelem! A nem megfelelő típusú elemek használata robbanást okozhat. Csak ugyanolyan méretű és típusú elemeket használjon (alkáli, cink-szén vagy cink-klorid). Ne töltsé újra a hagyományos elemeket.

Csak újratölthető elemek (akkumulátorok):

Figyelem! A nem megfelelő típusú elemek használata robbanást okozhat. Csak a készülékkel együtt kiszállított elemekkel azonos típusú és névleges teljesítményű elemeket használjon. Az akkumulátorok töltését kizárólag a termékhez mellékelt töltővel szabad végezni.

A felhasznált elem vagy akkumulátor kémiai összetétele: lítium (lítium-vas).

Az elem kivétele, cseréje:

Fordított sorrendben végezze el az elemek vagy akkumulátorok behelyezési műveletét.



Убедительная просьба, внимательно ознакомьтесь с указанной информацией и сохранить ее для дальнейшего использования с целью обеспечения удовлетворительной и безопасной эксплуатации продукта.

Внимание:

- Перед первым использованием удалите все элементы упаковки.
- Этот продукт – не игрушка. Убедитесь в том, что дети находятся под наблюдением и не играют с продуктом.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (в том числе детьми), или людьми, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если только надзор за ними и их инструктирование относительно использования ведет лицо, ответственное за их безопасность.

1. Комплект поставки


Фонарь, руководство по эксплуатации

2. Описание фонаря



Фонарь с 4 световыми режимами, с передним и боковым светом.

3. Перед первым использованием:

Фонарь работает от 4 батарей (они не входят в комплект поставки).



4. Инструкция

- 4.1. С помощью кнопки  можете включить фонарь, переключать режимы и выключить устройство.
- 4.2. Режимы свечения указаны в порядке, соответствующем нажатиям кнопки :
 - передний свет
 - боковой белый свет
 - боковой красный свет
 - боковой пульсирующий свет

Правила безопасной эксплуатации

1. Не заслоняйте лампочки никакими предметами
2. Не тяните за кабель питания
3. Наблюдайте за нагревом поверхностей
4. Не смотрите непосредственно на источник света
5. Не погружать в воду
6. Старайтесь не ронять лампу
7. Этот продукт – не игрушка
8. Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать продукт.
9. Нельзя подвергать устройство воздействию высоких температур (встроенный аккумулятор)

Технические характеристики

Батарейки 4AA

Материал: АБС-ПЛАСТИК + ПК

Утилизация устройства:

1. Элементы упаковки, такие как бумага, картон и похожие материалы следует передать в пункт приема макулатуры или выбросить в мусорный бак, предназначенный для сбора бумаги.
2. Элементы упаковки, изготовленные из пластмассы, такие как пенопласт, пленка, гранулированный упаковочный наполнитель и др. необходимо выбросить в мусорный бак для пластика.



Источник питания – батарейки

Приведенные меры безопасности относятся к продуктам, в которых используются многоразовые батареи (аккумуляторы) или одноразовые батареи. Неправильная эксплуатация батареи может привести к утечке электролита, перегреву или взрыву. Протекающий электролит приводит к коррозии, может быть токсичен, вызвать ожоги кожи и глаз, а также вреден при проглатывании.

Чтобы уменьшить риск травмы:

- Храните батареи в месте недоступном для детей.
- Не пытайтесь нагревать, открывать, протыкать, разрушать или бросать батареи в огонь, а также нельзя неправильно вставлять их в устройство. Обращайте особое внимание на маркировку [+] и [-].
- Нельзя одновременно использовать старые и новые батареи, а также батареи разных типов (например, углеродно-цинковых и щелочных).
- Нельзя прикасаться металлическими предметами к клеммам батарей, вставленных в устройство. Данные элементы могут нагреваться и привести к ожогам.
- Если батареи обработанные или не намереваетесь пользоваться устройством в течение длительного времени извлеките их.
- Старые отработанные батареи следует извлечь из устройства и передать на утилизацию или переработку, в соответствии с действующим законодательством в области обращения с отходами.
- В случае утечки батареи извлеките все батареи, избегая контакта кожи или одежды с протекающим электролитом. В случае контакта электролита из батареи с кожей немедленно промойте место ожога водой. Перед установкой новых батарей тщательно очистите отсек для батарей влажной бумажной салфеткой.

Только одноразовые батарейки

Внимание! Использование батарей несоответствующего типа может привести к взрыву. Используйте батареи одного типа и размера (щелочные, цинк - углеродные или цинк-хлоридные). Нельзя заряжать обычные батарейки.

Только многоразовые батарейки (аккумуляторы):

Внимание! Использование батарей несоответствующего типа может привести к взрыву. При замене батарей, используйте только батареи того же типа и номинала, что батареи, входящие в комплект поставки. Заряжайте устройство исключительно с помощью зарядного устройства поставленного с продуктом.

Химический состав батареи или аккумулятора: литий (литий-железный)

Способ удаления и замены батареи:

Выполните процедуру установки батареи или аккумулятора в обратном порядке.

Моля, прочетете внимателно и запазете настоящата инструкция за бъдещо използване, за да си осигурите удовлетворително и безопасно действие на продукта.

Забележка:

- Преди първото използване трябва да отстраните всички елементи на опаковката.
- Този продукт не е играчка. Уверете се, че децата са под надзор и не си играят с продукта.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително малки деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания, освен ако те са под надзор или са инструктирани за използването на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.

1. Съдържание на опаковката


Фенер, инструкция за експлоатация

2. Описание на фенера


Фенер със 4 режима на светлината, притежаващ предна и странична светлина.


3. Преди първото използване

Фенерът се захранва от 4 батерии (не са приложени в комплекта)



4. Инструкция

4.1. Бутонът  е предназначен за включване на фенера, превключване на функциите и изключване на фенера

4.2. Режими на светене, изброени в съответна последователност на натискане на бутона 

- предна светлина
- странична бяла светлина
- странична червена светлина
- странична пулсираща светлина

Правила за безопасна употреба

1. Не закривайте продукта с никакви предмети
2. Не дърпайте захранващия кабел
3. Внимавайте за горещи повърхности
4. Не се взирайте в източника на светлина
5. Не хвърляйте във вода
6. Не хвърляйте
7. Продуктът не е играчка
8. Не се опитвайте да разглобявате или да ремонтирате продукта сами
9. Не излагайте на високи температури (вградена батерия)

Параметри

Батерии 4AA

Материал: ABS + PC

Обезвреждане на продукта:

1. Опаковъчните елементи под формата на хартия, картон и подобни материали трябва да се предадат на вторични суровини или да се изхвърлят в контейнери за отпадъци, предназначени за хартия.
2. Пластмасови елементи като полистирол, фолио, гранулирани пълнители и други подобни трябва да се изхвърлят в контейнери, предназначени за пластмаси.



Уред, захранван с батерии

Настоящите мерки за безопасност се отнасят за продукти, в които се използват акумулаторни батерии или батерии за еднократна употреба.

Неправилно използване на батериите може да причини изтичане на електролит, прегряване или експлозия. Изпуснатият електролит е източник на корозия и може да бъде токсичен. Може да причини изгаряне на кожата и очите, а също така е вреден при поглъщане.

За да намалите опасността от злополука:

- Батериите трябва да се съхраняват извън обсега на деца.
- Батериите не бива да се затоплят, отварят, пробиват, унищожават или да се хвърлят в огън, както и да се поставят по обратен начин в уреда. Особено внимание трябва да обърщате на поляризацията при поставяне на батериите: на означенията [+] и [-].
- Не бива да използвате едновременно стари и нови батерии, нито батерии от два различни вида (например въглородно-цинкови и алкални).
- Не бива да докосвате краищата на батериите в уреда с метални предмети. Тези елементи могат да се затоплят и да причинят изгаряне.
- Ако батериите са изтощени или ако уредът ще бъде складиран през по-дълъг период от време, трябва да извадите батериите от него.
- Старите изтощени или изхабени батерии трябва да бъдат извадени от уреда и предадени за обезвреждане в съответствие с местните действащи разпоредби за отстраняване на отпадъците.
- В случай на изтичане на батерията трябва да извадите всички батерии като избягвате контакт на изтеклия електролит с кожата или облеклото. Ако се стигне до контакт на електролита от батерията и кожата или облеклото, трябва незабавно да измиете това място с вода. Преди да поставите новите батерии трябва старателно да почистите гнездото за батерии с влажна хартиена кърпа.

Само батерии за еднократна употреба

Внимание! Подмяната на батериите с батерии от неправилен тип може да доведе до експлозия. Трябва да използвате само батерии от един размер и тип (алкални, цинково-въглородни или цинково-хлоридни). Не бива да зареждате обикновените батерии.

Само акумулаторни батерии за зареждане:

Внимание! Подмяната на батериите с батерии от неправилен тип може да доведе до експлозия. Трябва да използвате само батерии от един и същ тип и с еднаква номинална стойност, същите като тези на доставените с уреда. Зареждането трябва да се провежда само с използване на доставеното с продукта зарядно устройство.

Химичен състав на използваната обикновена или акумулаторна батерия: литиева (литиево-желязна)

Начин на изваждане, подмяна:

Да се изпълни в обратна последователност на поставянето на батерията или акумулатора.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa