

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!

Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji można znaleźć w kompletnej instrukcji użytkownika na stronie:

www.philips.com/support

Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale „Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności”.

Wskazówki:

- Firma Philips dokłada wszelkich starań, aby usprawniać swoje produkty. Ze względu na aktualizację oprogramowania niektóre treści zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika mogą się różnić od Twojego produktu. Philips zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym podręczniku lub do wycofania go bez wcześniejszego powiadomienia. Produkt należy traktować jako wersję standardową.

Deklaracje dotyczące znaków towarowych

Android	Android jest znakiem towarowym firmy Google, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ jest znakiem towarowym firmy telefonaktiebolaget L M Ericsson, Szwecja i udostępniany firmie Philips na licencji.
Philips	PHILIPS i emblemat tarczy PHILIPS Shield Emblem są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wyprodukowanymi przez firmę Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. na licencji udzielonej przez firmę Koninklijke Philips N.V.

Uwaga:


- Instrukcja jest ochroniona prawem autorskim, powielanie jakiegokolwiek jej części bez uzyskania pozwolenia jest zabronione.

Telefon




Wymiana karty i ładowanie baterii


Zdejmij pokrywę baterii.




Włóż kartę SIM.




Włóż kartę SD.



Założ pokrywę baterii.



Naładuj baterię



*** Wskazówki:**

- Telefonu można używać podczas ładowania baterii.
- Jeżeli ładowarka nie zostanie odłączona od telefonu komórkowego po pełnym naładowaniu baterii, nie powoduje to zagrożenia uszkodzenia baterii.
- Jeżeli telefon nie będzie używany przez kilka dni, zaleca się wyjęcie baterii.
- Jeżeli w pełni naładowana bateria nie będzie używana przez pewien czas, jej poziom energii spadnie.
- W przypadku pierwszego użycia baterii lub ponownego użycia po długim okresie nieużywania jej pełne naładowanie może zająć znacznie więcej czasu niż normalnie.






Korzystanie z telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu

- 1 Naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz **Wyłącz**.

Klawisze

Informacje o głównych klawiszach.

<i>Klawisz</i>	<i>Opis</i>	<i>Funkcja</i>
	Zasilanie	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/ wyłączyć zasilanie bądź uruchomić telefon ponownie, lub otwórz opcje, aby wybrać tryb dzwonienia: tryb bez dźwięku, wibracje lub tryb z dźwiękiem. Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz.
	Klawisz ekranu głównego	Powrót do ekranu głównego. Przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	Klawisz Opcje	Otwórz listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. Na ekranie głównym otwórz Tapeta, Widzety.
	Klawisz Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście. Służy do ukrywania klawiatury ekranowej, jeżeli jest wyświetlana.
	Boczny klawisz głośności	W trybie oczekiwania lub w przypadku połączenia przychodzącego zmienia głośność dzwonienia, w trakcie rozmowy – głośność głosu. Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej przyciśnij i przytrzymaj dolny klawisz głośności, aby wyciszyć dzwonek.

Ekran główny

Na ekranie głównym można przeglądać stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.




Ekran główny jest podzielony na wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele ekranu głównego, przewiń w prawo lub lewo.

Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.

- Aby otworzyć panel powiadomień, naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunij palcem w dół. W przypadku otrzymania kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, by je wszystkie zobaczyć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij spód panelu do góry.



Dostęp do aplikacji

- Przewiń ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Na ekranie głównym stuknij , aby otworzyć listę aplikacji.
- Naciśnij , aby powrócić do poprzedniego ekranu, lub , aby powrócić do ekranu głównego.







Zarządzanie aplikacjami

- Na ekranie bezczynności naciśnij **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- Wybierz **Uruchomione**, aby zobaczyć wszystkie uruchomione aplikacje; dotknij aplikację, aby ją uruchomić – możesz też wybrać **Stop**, aby ją zatrzymać.
- Wybierz **Pobrane**, aby zobaczyć wszystkie pobrane aplikacje. Dotknij wybraną aplikację, aby do niej przejść i sprawdzić o niej szczegółowe informacje. Wybierz **Odinstaluj**, aby ją usunąć.

Wykonywanie połączenia

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub skorzystaj z listy podpowiedzi wykorzystującej wpisane cyfry.
- 3 Nawiąż połączenie głosowe lub wideo.
- 4 Dotknij , aby zakończyć rozmowę.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Dotknij Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub dotknij , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wpisz treść wiadomości w polu tekstowym.
- 5 Naciśnij  > **Dodaj temat**, aby dodać temat wiadomości.
- 6 Dotknij  i załącz plik. (obrazy, wideo, audio lub pokaz slajdów)
- 7 Dotknij , aby wysłać wiadomość.

Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon wysyła i odbiera fale radiowe w standardzie GSM (850/900/1800/1900MHz)/WCDMA (B1/B8)/FDD-LTE (B1/B3/B7/B20)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)/TD-SCDMA(B34/B39).



Należy upewnić się u producenta pojazdu, że energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączać również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



W miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG). W kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć baterię i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°.

Ochrona baterii przed uszkodzeniami




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu i być niebezpieczne. Będzie to również skutkowało


unieważnieniem wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju baterii może też spowodować wybuch.


Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta na oryginalne części zamienne producenta.


- Telefon jest zasilany z baterii przeznaczonej do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.
- Nie wolno palić baterii.
- Nie wolno odkształcać ani rozbierać baterii.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie wysokich temperatur (> 60°C lub 140°F), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska


 Należy pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starych telefonów oraz promować ich recykling. Producent oznaczył akumulator i opakowanie za pomocą standardowych symboli służących do promowania recyklingu i prawidłowego usuwania odpadów.

:Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

:Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

:Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).


Ochrona słuchu


 Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego. Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch. Podczas użytkowania zaleca się trzymanie go z dala od ciała i głowy, w odległości co najmniej 15 mm.

Oznakowanie WEEE we Wskazaniach użytkownika: „Informacja dla klienta”

Utylizacja zużytego produktu

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać użyte ponownie i być poddane recyklingowi.

 Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE

 Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie oddzielnego gromadzenia odpadów związanych z użytymi produktami elektrycznymi i elektronicznymi.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, które podlega przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.

- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha znajdującego się po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- Należy wyłączyć telefon w razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego, aby dowiedzieć się, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużania czasu pracy na baterii

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii baterii. Aby oszczędzać energię baterii, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłącz funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejsz poziom podświetlenia i jego czas trwania.
- Włącz automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłącz dźwięki klawiszy, wibracje przy dotykaniu ekranu lub sygnalizację wibracjami.
- Nawiąż połączenie danych w razie potrzeby. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię baterii.
- Wyłącz telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu.

Wymij i ponownie włóż baterię. Ładuj baterię telefonu, aż przestanie być wyświetlana animacja ikony baterii. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu jest wyświetlany napis ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Jakaś inna osoba próbowała użyć telefonu, ale nie знаła kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Brak przełączania telefonu na ekran bezczynności.

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon, sprawdź, czy karta SIM i bateria są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Symbol sieci nie jest wyświetlany.

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zaciemnionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj w innym miejscu ponownie połączyć się z siecią (szczególnie za granicą), sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena, lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informacje.

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie klawiszy.

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Bateria się przegrzewa.

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria producenta dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysłać wiadomości SMS.

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS, lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG.

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane.

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie baterii nie ma paska, a jej kontur miga.

Baterię ładuj tylko przy temperaturze otoczenia powyżej 0°C lub poniżej 50°C. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat o błędzie karty SIM.

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED).

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD).

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność baterii telefonu wydaje się niższa niż wskazana w instrukcji obsługi.

Żywotność baterii jest powiązana z ustawieniami, np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia, i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność baterii, musisz wyłączyć nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie.

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

 **Uwaga:**

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować baterii telefonu.

Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz zrobiony za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny.

Upewnij się, że obiektyw aparatu po obu stronach telefonu jest czysty.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 waty/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, natomiast ustalona przez instytut IEEE graniczna wartość SAR wynosi 1,6 wata/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy** (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i pozycjami, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR dla telefonu Xenium V526 w testach zgodności z normami wynosi 0,672 W/kg.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

oświadczam na własną odpowiedzialność, że produkt

Philips Xenium V526
Philips LTE/GSM/WCDMA
Numer TAC: 8677 6702

którego niniejsza deklaracja dotyczy jest zgodny z wymaganiami oraz stosownymi postanowieniami następujących standardów:

BEZPIECZEŃSTWO: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

ZDROWIE: EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

ETSI EN301489-3 v.1.6.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.2.1

ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

SPECTRUM ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 301 908-1 v7.1.1

ETSI EN 301 908-2 v6.2.1

ETSI EN 300 328 v1.8.1

ETSI EN 301 908-13 v6.2.1

ETSI EN300440-1 v1.6.1

ETSI EN300440-2 v1.4.1

Niniejszym oświadczamy, że (wszystkie zasadnicze testy dotyczące urządzeń radiowych zostały wykonane oraz) powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE.

Procedura oceny zgodności określona w artykule 10 i opisana szczegółowo w załączniku III lub IV Dyrektywy 1999/5/WE została przeprowadzona przez następujące jednostki notyfikowane:

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL

Znak identyfikacyjny: CE0168

13 sierpnia 2015



Kierownik ds. jakości