



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



### KOMBIWAR HALOGENOWY MKO-01

Halogenové kombiwar/Halogen oven/Használati útmutató/  
Галогенная конвекционная духовка/Halogénové kombiwar/  
Галогенна конвекційна духовка

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKcją OBSŁUGI**

PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	3
CZ	NÁVOD K OBSLUZE.....	11
GB	USER MANUAL .....	18
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ .....	26
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.....	34
SK	NÁVOD NA OBSLUHU .....	43
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	50
LT	VARTOTOJO INSTRUKCIJA .....	59

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- Nie wieszaj przewodu sieciowego na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Użycie akcesoriów nie zalecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach.
- Nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
- Podczas pracy obudowa silnika kombiwara nagrzewa się – uważaj, aby jej nie dotknąć – do otwierania i przesuwania należy zawsze używać przeznaczonych do tego celu uchwytów!

- Urządzenie należy stawiać na powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nie wolno stawiać na powierzchniach plastikowych, winylowych, lakierowanym drewnie lub innych wytworzonych z łatwopalnych materiałów.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania urządzenia zawierającego gorący olej lub inną ciecz!
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek, piekarników, itp.
- Nie używać kombiwara w pobliżu zasłon, firanek oraz łatwopalnych materiałów i substancji!
- Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego, wyłączyć najpierw urządzenie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego należy najpierw ustawić pokrętło temperatury i czasu opiekania w pozycji „0”.
- Do podłączenia urządzenia do źródła prądu nie wolno wykorzystywać przedłużaczy!
- Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno korzystać z kombiwara na wolnym powietrzu.
- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
- Przy pierwszym użyciu należy włączyć urządzenie i odczekać kilka minut.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Do czyszczenia kombiwara nie należy przystępować bezpośrednio po użyciu – należy odczekać, aż ostygnie.

- Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy przy użyciu zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemniającym!
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
- **OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo uduszenia!**
- **Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, gdy sprzęt pracuje.**
-  **UWAGA! Gorąca powierzchnia!**

## OPIS URZĄDZENIA

Kombiwary – piekarniki, wykorzystujące działanie gorącego powietrza do sporządzania potraw, należą do najciekawszych nowości na rynku artykułów gospodarstwa domowego.

Urządzenie to działa na zasadzie wymuszonej cyrkulacji gorącego powietrza.

W odróżnieniu od klasycznych piekarników, w których ciepło przekazywane jest przez ścianki, dno lub pokrywę naczynia, ogrzewa ono potrawę bezpośrednio gorącym powietrzem, co znacznie przyspiesza przyrządzanie posiłku. Powietrze, nagrzane przez element grzejny, nawiewane jest wokół potrawy, opiekając ją równomiernie ze wszystkich stron. Dzięki temu potrawy nie trzeba obracać, ani mieszać w trakcie pieczenia. Grzałka halogenowa dodatkowo przyspiesza proces pieczenia i gotowania oraz pozwala na zachowanie większej ilości składników odżywczych w potrawach.

Intensywne przekazywanie energii cieplnej pozwala na zaoszczędzenie energii i obniżenie temperatury pieczenia o 10-20%. Oznacza to, że sporządzanie potraw staje się bardziej ekonomiczne, a ich jakość wyższa.

Efektowne szklane naczynie umożliwia wygodne obserwowanie całego procesu pieczenia oraz łatwe utrzymywanie w czystości.



1. naczynie szklane (misa)
2. pokrywa
3. zielona lampka sygnalizująca temperaturę
4. pomarańczowa lampka kontrolna sygnalizująca zegar
5. pokrętło ustawienia zegara (5 do 60 min.)
6. pokrętło ustawienia temperatury (do 250° C)
7. uchwyt,
8. podstawa
9. nóżki
10. osłona grzałki

## PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO UŻYCIA

1. Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć urządzenie wilgotną, a następnie suchą ściereczką.
2. W wyposażeniu kombiwara znajdują się następujące akcesoria, znacznie ułatwiające przyrządzanie potraw: niski ruszt, wysoki ruszt, pierścień powiększający pojemność naczynia, szpilki, sito, uchwyt, podstawkę na pokrywę kombiwara.

3. Po zdjęciu pokrywy należy umieścić w naczyniu ruszt, na który będzie położona sporządzana potrawa. Do większości potraw, szczególnie dużych, jak np. cały kurczak lub przygotowywanych w wyższych naczyniach, zapiekanka lub ciasto w formie, wskazane jest użycie rusztu niskiego. Rusztu wysokiego używamy do potraw, przyrządzańnych w niskich naczyniach, o pełnym dniu, np. foremek do wypieku ciast oraz zapiekania szaszłyków, itp.
4. Pomiędzy produktem a kratką wentylatora należy zachować min. 2 cm odstępu.

**UWAGA!** Tabela czasu i temperatury pieczenia, podana w niniejszej instrukcji, zawiera orientacyjne wartości – w zależności od masy składników, ich świeżości i stopnia zamrożenia mogą one różnić się od podanych w tabeli.

PL

## UŻYCIE KOMBIWARA

1. Położyć potrawę na ruszt. Potrawę kładzie się bezpośrednio na ruszt (kurczak, ryba, tosty, itp.) lub na posmarowanej olejem folii aluminiowej. Przed położeniem potrawy bezpośrednio na ruszt należy posmarować go olejem.
2. Nałożyć pokrywę kombiwaru i upewnić się, że jest szczelelnie dopasowana.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
4. Wcisnąć uchwyt piekarnika, znajdujący się na pokrywie. Następnie przekręcić pokrętło zegara w prawo – zapali się pomarańczowa lampka sygnalizacyjna.
5. Pokrętłem temperatury ustawi żądaną temperaturę – zapali się zielona lampka sygnalizacyjna. Kiedy urządzenie osiągnie ustaloną temperaturę – wskaźnik temperatury zgaśnie.
6. Po upływie ustalonego wcześniej czasu opiekania piekarnik automatycznie zakończy pracę.
7. Po podniesieniu uchwytu dopływ energii elektrycznej zostanie odcięty, a wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie powróci do poprzedniej pozycji.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostawić kombiwar do ostygnięcia – do czyszczenia nie należy przystępować bezpośrednio po użyciu.
2. Pokrywę piekarnika można przetrzeć szmatką, zwilżoną w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
3. Misę piekarnika można myć pod bieżącą wodą należy jednak uważać aby nie wkładać gorącego naczynia do zimnej wody.
4. Kiedy osłona grzałki stanie się zbyt zatłuszczona, należy wyjąć ją odkręcając śrubki, umyć w wodzie z dodatkiem detergentu, wypłukać dokładnie, a następnie osuszyć.
5. Ruszt można myć w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

## OSTRZEŻENIA

- Nie wolno wkładać pokrywy do wody ani myć jej pod bieżącą wodą.
- Pokrywa nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Przedostanie się jakiejkolwiek cieczy do wnętrza pokrywy może spowodować trwałe uszkodzenie elementów urządzenia.

- Do czyszczenia nie używać druciaków oraz innych ostrych przedmiotów lub żrących chemikaliów.

## FUNKCJA SAMOCZYNNEGO MYCIA

1. Należy nalać do misy wodę na wysokość ok. 4 cm. i dodać płynu do mycia naczyń.
2. Nałożyć pokrywę.
3. Regulator ustawienia temperatury (6) należy przekręcić do pozycji „Thaw Wash”. Pokrętło ustawienia zegara (5) ustawić na 10 minut. Podczas wstępniego mycia można wewnątrz misy umieścić metalowy ruszt. Obieg gorącego powietrza wytworzy wirujący prąd myjący.
4. W momencie kiedy pokrętło ustawienia zegara znajdzie się w pozycji „OFF” należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego oraz uchylić pokrywę. Wypłukać misę i ruszt w ciepłej wodzie. W razie potrzeby powtórzyć czynność.

## PRZEPISY KULINARNE

### KURCZAK PIECZONY NA RUSZCIE

(kurczak cały, sól, przyprawy, olej)

Rozmrożonego kurczaka należy umyć, osuszyć, nasolić, natrzeć przyprawami i lekko posmarować olejem. Następnie położyć na ruszt. Piec w temperaturze i czasie zgodnym z tabelą.

### KARP PIECZONY NA RUSZCIE

(karp, sól, kmink, olej)

Oczyszczonego karpia posmarować olejem, posypać kminkiem i pozostawić na kilka minut. Następnie położyć na ruszt. Piec w temperaturze i czasie zgodnym z tabelą.

### RYBA W CAŁOŚCI PIECZONA W FOLII ALUMINIOWEJ

(ryba, sól, cytryna, cebula, seler, marchew, pietruszka, woda, masło lub margaryna)

Oczyszczoną rybę położyć na dość dużym kawałku folii aluminiowej, posolić. do środka ryby włożyć cebulę pokrojoną w plastry, kilka plastrów selera, startą marchew i pietruszkę. Wlać kilka łyżeczek od herbaty wody, a następnie włożyć kawałek masła lub margaryny. Całość polać sokiem z cytryny. Owinąć dokładnie folią. Na dno kombiwara nalać ok 2 szklanki wody. Piec w temperaturze 220° C przez ok. 20 minut.

### FILETY Z RYB NA RUSZCIE

(filety, sól, olej)

Zamrożone filety posolić, posmarować olejem. Położyć na ruszcie. Piec w temperaturze 250°C przez ok. 25 minut.

## **WIEPRZOWE KOTLETY Z PIECZARKAMI W FOLII ALUMINIOWEJ**

*(3 szt. kotletów, masło, pieczarki)*

Kotlety rozbić, posolić i położyć na osobnych kawatkach folii aluminiowej. Na każdy kotlet położyć kawałek masła i pokrojone, surowe pieczarki. Owinąć szczerle folią i położyć na ruszt. Piec w temperaturze 220° C przez ok. 25 minut.

## **KOTLETY MIELONE**

*(mięso mielone, jajko, sól, przyprawy, tarta bułka – masa ogólna ok. 300g)*

Mielone mięso należy wymieszać z pozostałymi składnikami, zagęszczając masę tartą bułką. Uformować kotlety i piec w temperaturze 220° C przez ok. 20 minut.

PL

## **PIECZEŃ RZYMSKA**

*(mięso mielone – wieprzowe, wołowe, czosnek, tarta bułka, jajko, sól, przyprawy, cebula – masa ogólna ok. 1000g)*

Mielone mięso należy wymieszać z jajkiem, pokrojoną cebulą i tarty czosnkiem. Posolić, doprawić do smaku i zagęścić tartą bułką. Uformować masę w krztał szyszki i położyć na kawałku folii aluminiowej, uprzednio posmarowanej olejem. Wlać na dno kombiwaru 50ml zimnej wody. Piec w temperaturze 200° C przez ok. 50 minut.

## **ZMRÓŻONE FRYTKI ZIEMNIACZANE**

*(zmróżone frytki podsmażone – opakowanie 300g)*

Frytki wysypać z opakowania na siatkę i piec na dolnym ruszcie bez tłuszczu w temperaturze 240° C przez ok. 15 minut.

## **KOŁACZ OWOCOWY Z KRUCHEGO CIASTA**

*(Ciasto: 125g mąki, 1 jajko, 50g cukru, 50g tłuszczu, 10g proszku do pieczenia, owoce.*

*Posypka: 30g masła, 40g mąki, 30g cukru pudru)*

Wyrobić ciasto w misce, obłożyć owocami (świeżymi lub odsączonymi z kompotu) posypać posypką i piec w temperaturze 200° C przez ok. 35 minut na ruszcie wysokim.

## **BABKA PIASKOWA**

*(300g mąki, 1 żółtka, 250g cukru, 88g tłuszczu, 4 jajka, 22g proszku do pieczenia, 175ml wody)*

Masę wymieszać i roztrzepać mikserem. Wlać do wysmarowanej tłuszczem formy. Piec w temperaturze 200° C przez 45 minut w formie blaszanej o średnicy 250mm i wysokości 90mm na ruszcie niskim.

## **JAJKI NA WODZIE**

*(jajka, sól, woda)*

Jajka wbić, każde osobno, do oddzielnych filiżanek, dodać sól do smaku i zalać dwiema łyżkami wody, tak aby żółtka znajdowały się pod wodą. Piec w temperaturze 190° C przez 9-10 minut na ruszcie niskim.

## PIECZONE ZIEMNIAKI

(umyte, jednakowej wielkości ziemniaki w mundurkach)

Nadkroić ziemniaki i w powstałe szczeliny włożyć kawałki masła lub słoniny. Piec bez folii w temperaturze 250°C przez ok. 30 minut na ruszcie niskim.

## STEKI WOŁOWE NA CZOSNKU

(1,5 kg wołowiny bez kości, mielony pieprz, 2 ząbki utartego czosnku)

Wymieszać pieprz z czoskiem i tak przygotowaną mieszanką smarujemy obustronnie steki. Pozostawić na 2 godziny w temperaturze pokojowej. Położyć na ruszcie niskim i piec w temperaturze 200°C przez 20 – 40 minut.

## ORIENTACYJNE TEMPERATURY I CZASY OBRÓBKI CIEPLNEJ DLA NIEKTÓRYCH POTRAW

Temperatura	Rodzaj żywności	Ilość/waga	Czas obróbki w min.
220° C	cały kurczak	1680g	60
220° C	kotlety wieprzowe	373g	10-20
220° C	udka kurze	8 porcji	30
250° C	ryba	10 porcji	25
200° C	ciasto z owocami	520g	35
200° C	babka drożdżowa	656g	45
250° C	ziemniaki	373g	30
170° C	rozmrażanie		zal. od ilości

## DANE TECHNICZNE

**Moc:** 1200-1400 W

**Zasilanie:** sieć prądu zmiennego 220-240V 50Hz

**Max. temperatura pieczenia:** 250°C

**Czas pracy:** min.- 5 minut, max. – 60 minut

**Maksymalna pojemność:** 16,5 l

**Poziom hałasu:**  $L_{WA} = 45 \text{ dB}$



## PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

### Polska



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

## POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ

- Před použitím doporučujeme důkladně pročíst návod k obsluze.
- V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nezavěšujte kabel na ostrých hranách a nedovolte, aby se dotýkal teplých povrchů.
- Po použití přístroj vždy odpojte od elektrické sítě, také v případě, že se jej chystáte čistit.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený, také pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka - při poškození opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Používání jiného příslušenství než toho, které je doporučeno výrobcem může způsobit poškození přístroje, požár nebo zranění.
- Neponořujte přístroj, kabel a zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru!
- Během provozu se kryt varného hrnce nahřívá – nedotýkejte se jej – při otvírání nebo přesouvání vždy používejte k tomu určené držadla!
- Přístroj používejte na povrchu odolném proti vysoké teplotě. Přístroj nestavějte na plastové a vinylové plochy, lakované dřevo nebo jiné plochy z hořlavých hmot.
- V případě, že je uvnitř zařízení horký olej nebo jiná horká tekutina, buděte velice opatrní při přenášení nebo manipulaci se zařízením!
- Přístroj nepokládejte v blízkosti elektrických zařízení, plotýnek sporáku, vařičů, trouby na pečení, atd.

- Varný hrnec umistějte během provozu v dostatečné vzdálenosti od záclon, závěsů, veškerých hořlavých plynů nebo kapalin!
- Při vypínání el. sítě vždy nejprve přístroj vypněte vypínačem.
- Před zasunutím nebo vysunutím zástrčky ze zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, že se knoflík termostatu a opékání nachází v poloze „0“.
- Při práci s přístrojem nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru!
- Přístroj nepoužívejte poblíž zdroje tepla.
- Varný hrnec nepoužívejte venku.
- Přístroj používejte výhradně pro ty účely, pro které je určen.
- Při prvním použití zapněte přístroj a vyčkejte několik minut.
- Přístroj je určen pouze pro domácí potřebu.
- Varný hrnec nikdy nečistěte přímo po použití - nechejte jej úplně vychladnout.
- Vždy přístroj zapojujte do zásuvky s uzemněním!
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí o spotřebiči, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly srozumitelným způsobem poučeny o bezpečném používání spotřebiče a o souvisejících rizicích. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.
- Spotřebič a napájecí kabel k němu uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti.
- Spotřebič není určen k práci s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

► **VÝSTRAHA! Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!**

►  **Pozor! Horký povrch!**

### POPIS PŘÍSTROJE

Varné hrnce – trouby, které využívají horký vzduch a umožňují přípravu jídla, jsou nejzajímavější novinkou na současném trhu spotřebního zboží pro domácnost. Tyto přístroje fungují na základě vynucené cirkulace horkého vzduchu.

Na rozdíl od klasických trub, ve kterých se potraviny pečou působením tepla sálajícího zespo- da, shora nebo oboustranně, varný hrnek přímo ohřívá jídlo horkým vzduchem, proto jeho nesporou předností je tedy úspora času. Horký vzduch, ohřatý halogenovou lampou, opéká rovnoměrně jídlo ze všech stran. Jídlo není třeba během pečení obracet nebo míchat. Halogenové lampa navíc zrychluje proces pečení a vaření jídla, a také zachovává větší množství nutriční hodnoty potraviny.

Vzhledem k vysokému výkonu horkého vzduchu se spotřeba el. energie a teplota pečení sni- žuje až o 10% - 20%. Proces přípravy jídla je tak šetrnější a efektivnější.

Perfektní skleněná nádoba umožňuje pohodlné sledování celého procesu pečení a také udržování čistoty přístroje.



- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. skleněná nádoba (míska)         | 6. knoflík termostatu (až 250° C) |
| 2. víko                            | 7. držadlo                        |
| 3. zelená kontrolka termostatu     | 8. základna                       |
| 4. červená kontrolka časovače      | 9. nožičky                        |
| 5. knoflík časovače (5 až 60 min.) | 10. kryt topného tělesa           |

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Před prvním použitím otřete povrch přístroje vlnkým hadříkem a pečlivě osušte.
2. Součástí varného hrnce je následující příslušenství usnadňující přípravu jídla: nízký rošt, vysočí rošt, zvedací kruh nádoby, jehly na špíz, síto, držadlo, podložka víka varného hrnce.
3. Po sejmoutí víka vložte do nádoby rošt, na kterém budete ukládat potraviny. Pro většinu potravin, zejména velkých, např. celé kuře nebo připravovaných ve vyšších nádobách, zapékání jídla, těsto ve formě, doporučujeme použít nízký rošt. Vysoký rošt používáme pro potravy v menších nádobách, s plným dnem, např. formičky na pečení těsta nebo zapékání špízů.
4. Mezi pokrmem a mřížkou ventilátoru musí být volný prostor min. 2 cm.

**DŮLEŽITÉ! Tabulka času a teploty pečení, uvedená v tomto návodu, zahrnuje orientační hodnoty, které se mohou lišit v závislosti na hmotnosti potravin, čerstvosti a stupni zmrazení.**

## POUŽITÍ VARNÉHO HRNCE

1. Položte potraviny přímo na rošt. Potraviny uložte přímo na rošt (kuře, ryba, tousty, atd.) nebo na promazaný tukem allobal. Před položením jídla rošt potřete olejem.
2. Položte víko varného hrnce a ujistěte se, že je pevně nasazeno.
3. Zástrčku kabelu zapojte do el. zásuvky.
4. Stiskněte držadlo trouby, které se nachází ve víku. Otočte otočným knoflíkem časovače doprava - rozsvítí se červená kontrolka.
5. Otočte otočným knoflíkem termostatu - rozsvítí se zelená kontrolka. Zelená kontrolka se po dosažení požadované teploty uvnitř varného hrnce vypne.
6. Časovač po uplynutí nastavené doby pečení automaticky vypne troubu.
7. Zvednutí držadla zastaví přívod el. energie a bezpečnostní spínač se vrátí zpět do původní polohy.

## ČIŠTENÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním odpojte zařízení od zdroje a nechejte úplně vychladnout – varný hrnec nikdy nečistěte přímo po použití.
2. Víko trouby utřete hadříkem navlhčeným ve vodě a běžným prostředku na mytí nádobí.
3. Misu trouby umyjte pod proudem tekoucí vody, nevkládejte horkou nádobu do studené vody.
4. Pokud je topné těleso přístroje zašpiněný tukem, odšroubujte šrouby a vyndejte jej. Umyjte ve vodě s přídavkem saponátu, poté důkladně opláchněte a osušte.
5. Rošt umyjte ve vodě s přídavkem prostředku na mytí nádobí.

## UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenamáčejte víko ani jej nedávejte pod proud tekoucí vody.
- Víko nikdy nemýjte v myčce na nádobí.
- Do víka se nesmí dostat žádná tekutina, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.
- K čištění nepoužívejte drátěnky a jiné abrazivní materiály či chemikálie.

## SAMOČISTÍCÍ FUNKCE

1. Nalijte do mísy vodu do výšky 4 cm a běžný saponát na mytí nádobí.
2. Nasaděte víko.
3. Knoflík termostatu (6) otočte do pozice „Thaw Wash“. Knoflík časovače (5) nastavte na 10 minut. Během předběžného mytí můžete do mísy položit i kovový rošt. Cirkulace horkého vzduchu vytvoří výřivý mycí proud.
4. Až se časovač dostane do pozice „OFF“, odpojte přístroj z el. sítě a odklopte víko. Mísu vypláchněte v teplé vodě, dle potřeby postup opakujte.

## RECEPTY

CZ

### PEČENÉ KUŘE NA ROŠTU

(celé kuře, sůl, koření, olej)

Rozmražené kuře omýjeme, osušíme, osolíme, posypeme kořením a lehce potřeme olejem. Poté položíme na rošt. Pečeme podle teploty a času uvedeného v tabuli.

### PEČENÝ KAPR NA ROŠTU

(kapr, sůl, kmín, olej)

Vyčištěného kapra potřeme olejem, okmínujeme a necháme na několik minut. Poté položíme na rošt. Pečeme podle teploty a času uvedeného v tabuli.

### RYBA PEČENÁ V ALOBALU

(ryba, sůl, citrón, cibule, celer, mrkev, petržel, voda, máslo nebo margarín)

Vyčištěnou rybu položíme na velký kus alobalu, osolíme, dovnitř vložíme cibuli nakrájenou na půlměsíčky, kolečka celeru, nastrouhanou mrkev a petržel. Přidáme několik lžiček vody, kousek másla nebo margarínu. Rybu polijeme šťávou z citrónu. Alobal důkladně zabalíme. Do hrnce nalijeme cca 2 sklenice vody. Pečeme při teplotě 220 °C asi 20 minut.

### RYBÍ FILÉ NA ROŠTU

(rybí filé, sůl, olej)

Rozmražené rybí filé osolíme a potřeme olejem. Poté položíme na rošt. Pečeme při teplotě 250 °C asi 25 minut

### VEPŘOVÉ ŘÍZKY SE ŽAMPÍÓNY V ALOBALU

(3 vepřové řízky, máslo, žampióny)

Maso naklepeme, osolíme a položíme na oddělené kusy alobalu. Na každý řízek položíme kousek másla a nakrájené syrové žampióny. Alobal důkladně zabalíme a položíme na rošt. Pečeme při teplotě 220 °C asi 25 minut

## SEKANÉ ŘÍZKY

(mleté maso, vejce, sůl, koření, strouhanka - celková hmota cca 300g)

Mleté maso promícháme se zbývajícími produkty a zahustíme strouhankou. Se směsi utvoříme placky. Pečeme při teplotě 220 °C asi 20 minut.

## ŘÍMSKÁ PEČENĚ

(mleté maso – vepřové, hovězí, česnek, strouhanka, vejce, sůl, koření, cibule - celková hmota cca 1000g)

Mleté maso promícháme s vejcem, nakrájenou cibulí a nasekaným česnekem. Osolíme, přidáme koření a zahustíme strouhankou. Maso rozložíme na pečlivě promazaný tukem allobal a vyformujeme z něho obdélníkovou placku. Do hrnce nalijeme 50ml studené vody. Pečeme při teplotě 200 °C asi 50 minut.

## ZMRAŽENÉ BRAMBOROVÉ HRANOLKY

(zmražené bramborové hranolky – balení 300g)

Zmražené hranolky vysypeme na mřížku a pečeme na nízkém roštu bez tuku při teplotě 240 °C asi 15 minut.

## KŘEHKÝ KOLÁČ S OVOCEM

(Těsto: 125g mouky, 1 vejce, 50g cukru, 50g tuku, 10g kypřícího prášku, ovoce.

Drobenka: 30g másla, 40g mouky, 30g pískového cukru)

Uhněteme v mísce těsto, rozložíme ovoce (čerstvé nebo kompotované), povrch posypeme drobenkou a pečeme při teplotě 200 °C asi 35 minut na vysokém roštu.

## TŘENÁ BÁBOVKA

(300g mouky, 1 žloutek, 250g cukru, 88g tuku, 4 vejce, 22g kypřícího prášku, 175ml vody)

Směs promícháme a utřeme v mixéru. Těsto vylijeme do vymaštěné formy na bábovku. Pečeme při teplotě 200°C po dobu 45 minut v plechové formě o průměru 250mm a výsce 90mm na nízkém roštu.

## VEJCE VE VODĚ

(vejce, sůl, voda)

Každé vejce dáme zvlášť do šálků, přidáme sůl a zalijeme dvěma lžíci vody tak, aby se žloutek nacházel pod vodou. Pečeme při teplotě 190°C po dobu 9-10 minut na nízkém roštu.

## PEČENÉ BRAMBORY

(středně velké omyté neloupané brambory)

Brambory nakrájíme na poloviny a doprostřed dáme máslo nebo slaninu. Brambory položíme na nižší rošt a pečeme cca 30 minut bez allobalu při teplotě 250°C.

## HOVĚZÍ STEAKY NA ČESNEKU

(1,5 kg hovězího masa bez kostí, mletý pepř, 2 stroužky česneku)

Vymícháme pepř a česnek, steaky oboustranně potřeme připravenou směsí. Necháme při pokojové teplotě 2 hodiny odpočívat. Položíme na nízký rošt a pečeme při teplotě 200°C asi 20 - 40 minut.

CZ

## ORIENTAČNÍ TEPLITOBY A DOBA ZPRACOVÁNÍ NĚKTERÝCH POTRAVIN

Teplota	Druh potravin	Množství/ hmotnost	Doba zpracování v min.
220° C	celé kuře	1680g	60
220° C	vepřové řízky	373g	10-20
220° C	kuřecí stehýnka	8 porcí	30
250° C	ryba	10 porcí	25
200° C	ovocné těsto	520g	35
200° C	kynutá bábovka	656g	45
250° C	brambory	373g	30
170° C	rozmrazování		závisí na množství

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Příkon:** 1200-1400 W

**Napájení:** síť střídavého proudu: 220-240V 50 Hz

**Max. teplota pečení:** 250° C

**Čas práce:** min.- 5 minut, max.- 60 minut

**Maximální objem:** 16,5 l

**Úroveň hluku:** L<sub>WA</sub> = 45 dB



**POZOR! Firma MPM agd S.A. si vyhrazuje právo na technické změny.**

## NÁLEŽITÁ LIKVIDACE PRODUKTU (Opotřebované elektrické a elektronické přístroje)



**Česká republika** Označení umístěné na produktu nebo souvisejících s ním textech určuje, že byste jej neměli likvidovat prostřednictvím běžného domácího odpadního systému. Pro účely zabránění škodlivého vlivu na životní prostředí a zdraví lidí následkem špatné likvidace odpadů, musí být po ukončení životnosti přístroje pomocí likvidace odděleno od domácího odpadu a také musí být provedená náležitá recyklace za účelem propagace opětovného použití zásob jako stálé praxe. Uživatele tohoto produktu v domácnostech mohou získat informace na téma místa a způsobu recyklace bezpečné pro životní prostředí v maloobchodních prodejnách, ve kterých koupili produkt, nebo u místních orgánů. Uživatele ve firmách se musí kontaktovat s vlastním dodavatelem a také zkontrolovat prodejní podmínky nákupu. Produkt nelze likvidovat spolu s jinými komerčními odpady.

## OPERATION SAFETY INSTRUCTION

- Before use, thoroughly read the operation manual.
- Extreme care is required in case of children presence in vicinity of the appliance.
- Do not hang the cord on any sharp edges and prevent any contact with hot surfaces.
- Always pull out the plug from the socket unless the appliance is used or before its cleaning.
- Do not use the appliance in case of its damage, also if its cord or plug is damaged – in such case the appliance should be handed over to an authorized service shop for repair.
- The use of any accessories not recommended by the manufacturer may result in damage of the appliance, fire or injuries..
- Do not immerse the appliance, its cord and plug in water or any other fluids.
- Do not leave the appliance without supervision in course of its operation..
- The enclosure of halogen oven motor is heated in course of its operation – proceed carefully so as not to touch it – always use the holders designed for opening and shifting
- Only use on a heat-proof work surface. Do not place the appliance on surfaces made of plastic, vinyl, wood coated with lacquer or any other surfaces made of flammable materials.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Do not stand the appliance in vicinity of electric and gas cookers, burners, ovens etc
- Do not stand the appliance in vicinity of walls or curtains etc. in course of its operation

- Do not forget to switch off the appliance before pulling out its plug from the socket
- Prior to inserting into or pulling out the plug from electric outlet, set the temperature and roasting time adjustment knob to the position „0”.
- Do not use any extension cords in order to connect the appliance to the power source
- Do not stand the appliance in vicinity of heat sources.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use your appliance for any other purpose except of its assignment.
- Before the first use, turn the appliance on and wait for several minutes
- The appliance is designed for the use in household only.
- Allow to cool before cleaning..
- The appliance shall be connected to the outlet provided with ground prong
- This appliance is not intended for use by children under 8 years of age and individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.
- Store the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- Your children must not be allowed to play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- WARNING! Do not allow small children to play with the foil as there is a danger of suffocation!**
- The temperature of surfaces may be higher when the appliance is in use.**



#### APPLIANCE DESCRIPTION



- |   |  |
|---|--|
| 1. Glass bowl                           | 6. temperature setting knob (up to 250° C) |
| 2. appliance lid                        | 7. holder                                  |
| 3. green temperature caution light      | 8. base                                    |
| 4. orange timer caution light           | 9. feet                                    |
| 5. timer setting knob (5 up to 60 min.) | 10. heater enclosure                       |

Halogen ovens –designed as the appliances using the hot air for cooking purposes – belong to the most interesting new solutions on household appliances market. The functioning principle of the present appliance is based upon forced circulation of hot air stream. Contrary to conventional ovens with heat transfer through the walls, bottom or the lid of the dish, the product in our appliance is directly heated with hot air. Therefore the time required to prepare the meal is reduced significantly. The air stream heated by heating element is supplied to the area around the product and the latter is roasted from all sides uniformly. Therefore any rotating or mixing in course of roasting is unnecessary. The roasting and cooking process

is additionally accelerated by means of halogen heater making it possible to maintain more nutrition values in prepared meals.

As a result of intensive transfer of thermal energy, it is possible to ensure energy saving and to reduce roasting temperature by 10-20%. Consequently the cooking process becomes more economic and meals quality is improved.

An effective glass dish has been designed in order to enable convenient monitoring of the whole roasting process and to facilitate the cleaning and washing.

#### PRIOR TO THE FIRST USE:

1. Prior to the first use of the appliance wipe the appliance with wet cloth and with dry one thereafter.
2. The accessories supplied with halogen oven encompass the following scope, significantly facilitating the preparation of meals: low cooking rack, high cooking rack, ring increasing the capacity, dishes, pins, sieve, holder, base for the lid of halogen oven.
3. After removing the lid, place the cooking rack into the dish. The rack will be used for the meal to be cooked. The use of low cooking rack is recommended for majority of products, particularly large sized ones e.g. whole chicken or the meals prepared in higher dishes e.g. au gratin or cake. High cooking rack is used for products to be cooked in low dishes with solid bottom e.g. small forms for cakes and for roasting of shish kebab etc.
4. The distance of at least 2 cm should be provided between the product and fan grille.

**NOTE! The table specifying times and temperatures of roasting, included in the present manual contains approximated values – actual values may differ from those included in the table – in accordance with the weight of products, their freshness and degree of freezing.**

#### USE OF HALOGEN OVEN

1. Place the product onto the cooking rack. The product is laid directly onto the cooking rack (chicken, fish, toasts etc.) or onto aluminium foil coated with oil. Prior to laying the product directly onto the cooking rack, the latter should be coated with oil.
2. Close the lid of halogen oven and make sure that is is fitted securely.
3. Insert the plug into the socket.
4. Depress the holder of the oven incorporated on the lid. Then rotate the timer knob clockwise – orange caution light will go on.
5. Set required temperature by means of the temperature knob – green caution light will go on. When the value of temperature setting is achieved, temperature indicator will go off.
6. The operation of the appliance will be completed automatically after the lapse of roasting time which has been set previously.
7. After lifting of the holder, the electric energy supply will be discontinued and the previous position of safety switch will be returned automatically.

## CLEANING AND MAINTENANCE:

1. Prior to commencing the cleaning pull out the plug from the plug socket and allow the halogen oven to cool completely.
2. In order to clean the housing, it can be wiped with moist cloth with some washing-up liquid.
3. The oven bowl can be washed under running water; but the hot bowl must not be immersed in cold water.
4. In case of excessive fat deposits on the heater enclosure, the latter should be dismounted after unscrewing of screws, washed in water with addition of detergent, rinsed thoroughly and dried.
5. Rack can be washed in water with some washing-up liquid.

## WARNING

- Do not immerse the glass lid in water or place under running water.
- Do not place the glass lid in a dishwasher.
- The permanent damages of the appliance elements are possible in case of penetration of any liquid into the lid interior.
- Do not use abrasive cleaners or scouring pads on the metal surfaces nor any aggressive chemicals.

## SELF – CLEANING FUNCTION

1. Add approximately 4 cm of water into the glass bowl with a squirt of washing up liquid.
2. Replace the glass lid.
3. Turn the temperature control (6) to „Thaw Wash”. Set the timer knob (5) to 10 minutes. The cooking rack can be placed in the bowl in course of preliminary washing. The washing stream will be generated by the hot air circulation.
4. When the timer knob will reach its „OFF” position, pull out the plug from outlet and half – open the lid. Rinse the bowl and cooking rack in warm water. Repeat the rinsing if required.

## OUR RECIPES

### GRILLED CHICKEN

(whole chicken, salt, spices, oil)

Defreeze the chicken, wash, dry, put some salt, rub the spices in and apply thin coat of oil. Then place the chicken onto the cooking rack. Roast at the temperature and time specified in the table.

### GRILLED CARP

(carp, salt, caraway, oil)

Clean the fish, put some salt, oil and caraway on it and allow to stand for a few minutes. Then place the fish onto the cooking rack. Roast at the temperature and time specified in the table.

## **WHOLE FISH ROASTED IN ALUMINIUM FOIL**

*(fish, salt, lemon, onion, celeriac, carrot, parsley, water, butter or margarine)*

Clean the fish and place on a large piece of aluminium foil, put some salt, fill the fish with sliced onion, a few slices of celeriac, grated carrots and parsley. Pour a few teaspoons water and add a piece of butter or margarine. Pour lemon juice over the whole fish and wrap with foil carefully. Pour about 2 glasses of water onto the bottom of the appliance. Roast at temperature of 220° C for about 20 minutes.

## **GRILLED FISH FILLETS**

*(fillets, salt, oil)*

Put some salt and oil on frozen fish fillets. Then place onto the cooking rack. Roast at temperature of 250° C for about 25 minutes.

## **PORK CHOPS WITH CHAMPIGNONS ROASTED IN ALUMINIUM FOIL**

*(3 pieces of chop, butter, champignons)*

Beat the chops with kitchen hammer, put some salt on them and place on separate pieces of aluminium foil, add a piece of butter and sliced raw champignons onto each chop and wrap with foil carefully. Then place onto the cooking rack. Roast at temperature of 220° C for about 25 minutes.

## **HAMBURGER STEAKS**

*(minced meat, egg, salt, spices, breadcrumbs- total weight about 300g)*

Mix minced meat with remaining ingredients adding some bread crumbs. Form the steaks and roast them at temperature of 220° C for about 20 minutes.

## **MEAT LOAF**

*(minced meat - pork, beef, garlic, breadcrumbs, egg, salt, spices, onion - total weight about 1000g)*

Mix minced meat with egg, cut onion and grated garlic, add some salt and spices as well some bread crumbs. Form the meat loaf in the shape of the cone and place a piece of aluminium foil previously coated with oil. Pour about 50 ml of cold water onto the bottom of halogen oven and roast at temperature of 200° C for about 50 minutes.

## **FROZEN POTATO CHIPS**

*(frozen para-boiled chips - package 300g)*

empty the package pouring the chips onto the sieve and roast on the low cooking rack without fat at temperature of 240° C for about 15 minutes.

## **FRUIT PIE MADE OF SHORT CAKE**

*(Cake: 125g of flour, 1 egg, 50g of sugar, 50g of fat, 10g of baking powder, fruits.*

*Decoration: 30g of butter, 40g of flour, 30g of castor sugar)*

Prepare the cake in bowl, put the fruit onto it (fresh or preserved), put the decoration onto pie and roast at temperature of 200° C for about 35 minutes on high cooking rack.

## **MARBLE CAKE**

*(300g of flour, 1 yolk, 250g of sugar, 88g of fat, 4 eggs, 22g of baking powder, 175 ml of water)*

Mix the mass and additionally remix with the mixer. Pour into the form coated with fat. Roast at temperature of 200° C for 45 minutes in round form made of metal sheet with diameter of 250 mm and height of 90 mm on the low cooking rack.

## **COOKED EGGS**

*(eggs, salt, water)*

Beat eggs, each eggs separately, into individual cups, add some salt and pour two table-spoons of water until egg yolk is immersed under water. Roast at temperature of 190° C for 9-10 minutes on the low cooking rack.

## **ROASTED POTATOES**

*(washed, equally sized potatoes, not peeled)*

Partially cut the potatoes and insert pieces of butter or pork fat into holes. Roast without foil at temperature of 250° C for about 30 minutes on the low cooking rack.

## **BEEF STEAKS WITH GARLIC**

*(1,5 kg beef meat, ground pepper, 2 cloves of mash garlic)*

Mix pepper with garlic and use this paste in order to coat your steaks on the both sides. Leave to soak for 2 hours at room temperature. Roast at temperature of 200° C for 20 - 40 minutes on the low cooking rack.

## **APPROXIMATE TEMPERATURES AND TIMES OF THERMAL TREATMENT FOR SOME FOODS**

<b>temperature</b>	<b>kind of food</b>	<b>quantity/weight</b>	<b>time of treatment in min.</b>
220° C	whole chicken	1680g	60
220° C	pork chops	373g	10-20
220° C	chicken legs	8 portions	30
250° C	fish	10 portions	25
200° C	fruit cake	520g	35
200° C	tea cake	656g	45
250° C	potatoes	373g	30
170° C	unfreezing		depends on quantity

## TECHNICAL DATA

**Power:** 1200-1400W

**Power supply:** 220-240V 50Hz

**Max. temperature of baking:** 250°C

**Operation time:** min.- 5 minutes, max. - 60 minutes

**Max. capacity:** 16,5 l

**Level of noise:**  $L_{WA} = 45$



**ATTENTION! MPM agd S.A. reserves its rights to modify the technical data.**

GB

## PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT (waste electrical and electronic equipment)

### Poland



This symbol on the product indicates that the product, after its lifetime, should not be disposed with other household wastes. To avoid harmful influence on the environment and human health due to uncontrolled waste disposal, dispose the waste device to the service point of waste household appliances or report collecting it from home. In order to obtain detailed information about the location and how to dispose the waste electrical and electronic equipment in a safe way, contact your retailer or local Department of Environmental Protection. Do not dispose the device with other municipal waste.

## BIZTONSÁG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A készülék használatba vétele előtt azt a használati utasítást alaposan tanulmányozza.
- Tartsa minden szemmel a bekapcsolt készüléket, ha gyerekek vannak a közelben.
- A kábel nem szabad akasztani a karcolás okozható helyeken, mert szabad engedni, hogy a kábelnek nagyon meleg területekkel legyen kapcsolata.
- Mindig ki kell venni a dugót a konnektorból azonnal a használat befejezése után meg a tisztítás előtt.
- Ne használja a készüléket, ha azt valamilyen sérülést érte, ha a készülék működésével valami probléma van. A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezetéket és dugót is csak szakember, szerviz javithatja.
- Üzemeltesse a készüléket kizárálag hozza csatolt berendezés kihasználatával. Gyártó által nem ajánlott felszerelés használata tönkre teheti a készüléket, illetve tűz és testsérülést okozhat.
- A készüléket, az ellátóvezetéket, dugót ne merítse se vízbe, se más folyadékba.
- A bekapcsolt készüléket nem szabad hagyni ellenőrzés nélküli!
- Sütő működése alatt a motorjának burkolata felmelegít - vigyázz, ne érj hozzá - a sütő áthelyezéshez, kinyitásához mindenkor használja erre a célra készült tartókat.
- Helyezze a készüléket magas hőmérsékletet tartós felületeken, ne helyezze a készüléket műanyagból, vinilból, lakkerözött fából, vagy más éghető anyagból készült felületekre.
- Vigyázz forró zsíradékkal vagy más folyadékkal telt készülék áthelyezése alatt!

- Ne helyezze készüléket más elektromos készülékek közelében, beleértve égők és más sütők, stb.
- Ne használja a sütőt függönyök s más éghető anyagból készült tárgyak közelében.
- Mindig kapcsolja ki a készüléket mielőtt vegye ki a dugót a konnektorból.
- Mindig ha dudót kívánja helyezni a konnektorba vagy kivenni a knonektorból bizonyul be abban, hogy a hőmérséklet szobályzó és idő szabályzó „0” nullás pozícióban található.
- Az halózatba bekapcsolás célból ne használja a hosszabitó kabeleket.
- Ne helyezze készüléket meleg források közelében.
- Ne használja a készüléket kint, szabad téren.
- Üzemeltesse a készüléket kizárolag arra a célra amire készült.
- Első használatba vétele előtt kapcsolja be a készüléket s várja pár percig.
- A készülék kizárolag háztartásokban használható.
- Ne tisztitsa a sütőt közvetlen használata után, a készüléknek hagyni kell kihűlni tisztítás előtt.
- A csatlakozó vezetéket a fali konnektorba be kell csatolni, ami földelesbe el van látva.
- Ne használja a berendezést külső időkapcsolóval vagy különálló távkapcsoló berendezéssel.
- Az alábbi berendezést 8 éven aluli gyerekek, valamint korlátozott mozgásképességű, értelmi fogyatékos személyek vagy tapasztalattal vagy szaktudással nem rendelkező személyek használhatják, amennyiben kioktatásra kerültek a termék biztonságos használatáról és értik a használattal

kapcsolatos veszélyeket. A berendezést gyermekék felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem tarthatják karban.

- ▶ Tartsa a berendezést és a vezetékét 8 éven aluli gyermekektől távol.
- ▶ Mindig tartsa szemmel a kisgyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- ▶ Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, sztiropor stb.)!
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS! Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!**
- ▶  **FIGYELEM! Forró felület!**

#### A KÉSZÜLÉK LEIRÁSA



1. Üveg edény (tartály)
2. A készülék fedele
3. Zöld hőmérséklet kijelző,
4. Narancssárga óra, idő kijelző
5. Idő szabályzó (5-60percig)

6. Hőmérséklet szabályzó (250 C fokig)
7. Tartó
8. Alja
9. lábak
10. melegítő védő rész

Edények, sütők, amik az ételt készítésnek kihasználják forró levegő hatását, legérdekesebbek a bevezett a háztartási cíkkék piacra készülékek között.

A készülék forró levegő kihasználatával működik. A hagyamányos sütőben a meleget a készülék falak, alja vagy fedele adja, itt viszont az alapanyagok körül forró levegő áramlik, így az étel egyenletesen és gyorsan készül. Ezért az ételt nem kell áthelyezni se keverni átdolgozása alatt. Halogén melegítő gyorsabban ételt készítését s megtartja nagyobb vitáminok és ásványok mennyiségét.

Intenzív energia adogolása energiatakarékos és étel készítés hőmérsékletet 10-20%-kal csökkent. Ez az jelent, hogy az ételt készítése takarékosabb, az étel minősége viszont magasabb.

Jó üvegból készült edény engedi az étel készítés folyamatát nyugadtan szemlelni és könyűen tiszтitható.

## ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

1. A készülék első használata előtt törölje sütöt először nedves, utána pedig száraz texti ruhával.
2. A sütő készletben következő étel készítés segítő részek találhatók: alacsony rost, magas rost, edénykapacitását bővíti gyűrő, rostélyos tük, szita, tartó és készülék fedele alá való alja.
3. A fedél levétele után helyezze a tartályban rost, amire helyezze készített ételt. Az ételt nagy többséginek főleg nagy méretű ételnek, mint pl egész csirke, vagy magas edényt igénylő ételekhez, téstákhoz alkalmazza alacsony rostot. Magas rostot alkalmazza lapos edényekben készült ételekhez, teljes aljú edényekhez pl alacsony tézta sütő edények, rostélyos készítésnek stb.
4. Termék és ventilátor recse között kell, hogy minimum 2 centis távolság legyen megtartva.

**FIGYELEM!: Idő és sütés hőmérséklete adatainak értékei, amiket ezen használati utasítás táblázata foglalja, csak meközelítő értékek, mivel ezek a termék mennyiségtől, behűtéstől függők.**

HU

## A KÉSZÜLKÉ HASZNÁLATA

1. Helyezze termékét a rostra. Az ételt vagy közvetlenül rostra helyezze (csirke, hal, pirított kevye stb.) vagy zsíradékkal kent alufóliára. Mielőtt közvetlenül rostra helyezze az alapanyagot, kenje azt olajjal.
2. Helyezze fedeleit az edényre s bizonyul be abba, hogy rendesen el van helyezve.
3. tegye a dugót a konnektorba.
4. Nyomja sütőt tartót, ami a fedelen található. Utána tekerje időszabályzót jobbra – narancssárga kijelzőlámpa villagni kezd. Amikor hőmérséklet kivánt értékét ér el, zöld kijelzőlámpa nem lesz tavább égni.
5. Állított sütés idő letétele után a készülék automatikusan befelyezi a működését.
6. Tartó felemelésével együtt az áram ellátás megszűnik s biztonsági bekapcsoló automatikusan előző pozícióba tér.

## TISZTITÁS ÉS ÁPOLÁS

1. Tisztítás előtt vegye ki adugót a konnektorból. Ne tisztitsa a sütőt közvetlen használata után, a készüléknek hagyni kell kihúlni tisztítás előtt.
2. A készülék fedeleit tisztitsa nedves textil ruhával kis mosószer alkalmazással.
3. A készülék üveg edény folyó vízzel mosható, bár vigyazni kell arra , hogy meleg edény ne kerüljen hideg vízbe.
4. Ha melegen védő része túl zsíros lesz, le kell szerelni anyákat kicsavarva, levenni sappanos vízzel kimosni és száritani.
5. Rost sappanos vízzel mosható.

## FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne merítse fedeleit vízbe, ne mossza azt folyóvíz segítségével.
- A készülék fedele nem mosható mosogatógépben.
- Akármelyik folyadék bekerülése fedél belséjébe tönkre lehet készüléket.
- A készülék tisztításhoz ne hosználja karcolást okozható tárgyakat se vegyiszereket.

## ÖNTISZTITÁS FUNKCIÓ

1. Önts be vizet az edénybe kb 4 cm szintig s ad hozzá mosószt.
2. helyezze fedeleit az edényre.
3. Hőmérséklet szobályzót (6) állítsa „Thaw Wash” pozicióban. Óra szabályzót (5) tiz percre állítsa. Előmosás alatt fém rostot is lehet behelyezni. Meleg levegő súgára mosó áramat keletkezik.
4. Amikor Óra szabályzó „OFF” pozicóba tér vissza, ki kell venni dugót a konnektorból, felemeli a fedeleit, az edény meg a rostot öblíteni meleg vizben. Szügségszerint mosást lehet ismételni.

## SZAKÁCS ELŐIRÁSOK

### ROSTON SÜLT CSIRKE

(egész csirke, só, fűszerek, olaj)

Lefagyott csirkét alaposan mosza ki szárítsa, sóval és fűszerekkel kenje, miután kis mennyiségű olajjal kenje. Csirkét a roston helyezze.Táblazat szerint sütés hőmérsékletét és idejét állítsa.

### ROSTON SÜLT PONTY

(ponty, só, kemencemag, olaj)

Előkészített pontyat kenje olajjal, tegye rá kemencemagot, s hagya pihenni pár percig. Pontyat a roston helyezze.Táblazat szerint sütés hőmérsékletét és idejét állítsa.

## **EGÉSZ HAL SÜLT ALÚFÓLIÁBAN**

(hal, só, citrom, hagyma, zeller, sárgarépa, petrezselyem, víz, vaj vagy margarin)

Egész halatal aposan mossa ki, tisztitsza s helyezze elég nagy alúfóliara. Sóval kenje. A hal belsejébe bele tegye szeletekre vágva hagymát, pár darab zellert, reszerelt ságarépát és petrezselyemet. Hozza adja pár teakanalnyi vizet és egy darab vajat vagy margarint. Egészre citromlevet öntse. Pontosan fóliával tekerje. A Sütő edébe öntse be kb két pohár vizet. Kb. 20 percen át sütni kell 220 C fok hőmérsékletben.

## **ROSTON SÜLT HALFILÉ**

(halfilé, só, olaj)

Befagyott halfilét sózza, miután kis mennyiségű olajjal kenje és a roston helyezze. Kb. 25 percen át sütni kell 250 C fok hőmérsékletben.

## **SERTÉSKARAJ CSIPERKEGOMBÁVAL ALÚFÓLIÁBAN**

(3 db. sertéskaraj, vaj csiperkegomba)

Tört sertéskarajt dorabokoat sózza és tegye külön-külön fólia darabokra. minden karajra helyezze egy darab vajat és apróra vágott csiperkegombákat. minden szeletet jól tekerje fóliában s helyezze a roston.

Kb. 25 percen át sütni kell 220 C fok hőmérsékletben.

## **DORÁLTHÚS**

(dorálthús, tojás, só, fűszerek, daráltzsemle – teljes mennyiség kb. 300g)

Összekeverje minden terméket, s adja hozzá daráltzsemelt. Fomalazza a szeleteket és kb. 20 percen át sütsön 220 C fok hőmérsékletben.

## **ROMANIAI PECSENYE**

(sertés és marha dorálthús, foghagyma, daráltzsemle, tojás, só, fűszerek, hagyma – teljes mennyiség kb. 1000g)

Keverje össze dorálthúst, tojással, apróra vágott hagymával, részelt foghagymával. Sózzá, hozzá keverje a fűszereket izlés szerint és hozzá adja doraáltzsemelt. Alúfóliát kenje olajjal, s rá helyezze húst olyan módon, hogy fenyőtoboz alak legyen. A Sütő edébe öntse be 50ml vizet. Kb. 50 percen át sütni kell 200 C fok hőmérsékletben.

## **BEFAGYOTT BURGONYASZELETEK**

(Befagyott sült burgonyaszeletek – kb 300g)

Burgoniaszeleteket egy szitán helyezze és zsír nélküli sütsön akármelyik roston.

Kb. 15 percen át sütni kell 240 C fok hőmérsékletben.

## **OMLÓS TÉSZTA GYÜMÖLCSÖKKEL**

(Tészta: 125 g liszt, 1 tojás, 50g cukor, 50g zsír, 10g sütőpor, gyümölcsök, a tetejére: 30g vaj, 40g liszt, 30g porcukor)

Gyűrjon a téssztát, ra tegye vagy friss gyümölcsöket, vagy főtt gyümölcsöket. Rátegye a felső tésszta részét, amit előtte apritsa. Készítse magas roston kb. 35 percen át 200 C fok hőmérsékletben.

## HOMOKTÉSZTA

(Tészta: 300 g liszt, 1 tojás sárgája, 250g cukor,, 88g zsír, 4 tojás, 22g sütőpor, 175ml víz)

Gyúrjon a tésztát mxer segítségével. Öntse tésztát zsírral kent edénybe. Készítse alacsony roston kb. 45 percen át 200 C fok hőmérsékletben. Fém 90 mm magas, 250 mm átmérő edényben.

## VÍZBEN FŐTT TOJÁS

(tojás, só, víz)

Minden tojást külön-külön kiöntení a cseszébe és ízlés szerint sózni. Hozz- odni két, két konálnyi vizet, ugy, hogy tojás sárgája víz alatt legyen. Készítse alacsony roston kb. 9-10 percen át 190 C fok hőmérsékletben.

## SÜLT BURGONYA

(Egész, egyméretű, nem hamozott, de alaposan kimosott burgonya)

Késsel részeket csinalja a burgoniában, amine vajat vagy szalonnat helyezze. Fólia nélkül alacsony roston készítse kb. 30 percen át 250 C fok hőmérsékletben.

## MARHASTEAK FOGHAGYMÁS

(1,5 kg marhahús csont nékül, dorált bors, két fog reszelt foghagyma)

Keverse borsot és foghagymát s kenje azzal steakokat mind a két oldalán. Két órára hagya pihenni szoba hőmérsékletben. Alacsony roston helyezze s sütsön Kb. 22-40 percen át 200 C fok hőmérsékletben.

## TÁJÉKOZÓDÓ HŐMÉRSÉKLETEK IS IDŐ SÜKSÉGES NÉHA ÉTELT KÉSZÍTÉSHEZ

Hőmérséklet	Alapanyag	Mennyiség/súja	Kezlesi idő percekben
220° C	Egész csirke	1680g	60
220° C	Marhakaraj	373g	10-20
220° C	Csirkecomb	8 adag	30
250° C	Hal	10 adag	25
200° C	Tészta gyümölcsökkel	520g	35
200° C	kelttészta	656g	45
250° C	burgonya	373g	30
170° C	lefogyasztás		Mennyiségtől függ

## MŰSZAKI ADATOK

**Erő:** 1200-1400 W

**Feszültség frekvencialis:** 220-240V 50 Hz

**Sütés maximalis hőmérséklete:** 250° C

**Munkaidő:** min 5 perc, max. 60 perc

**Maximalis kapacitása:** 16,5 l

**Zaj szintje:**  $L_{WA} = 45$  dB



**FIGYELEM: MPM agd S.A. cégnak műszaki módosításokra van joga**

HU

## A KÉSZÜLÉK SZABÁLYOS ELTÁVOLÍTÁSA (felhasznált villamos éselektronikai térmék)

**Magyarország**

Jelzés, ami a terméken található arra mutatja, hogy felhasználat után nem lehet kidobni a szemwetésbe másik háztartási hulladékkel együtt, mivel ennek rossz befolyása lenne a környezet védelmi szempontból az emberek egészségére. Kérünk a készüléket eltávolítani szabályos módon, hogy lehetne anyagját megegyeszer kihasználni. Az informaciót arról a helyéről, ahova ki lehet dobni a háztartási termékeket abban a boltban lehet szedni, ahol a termék meg volt véve, illetve a helyi hatóság szervtől.

A cégekben dolgozó használók kapcsolatát tartsanak a ellátójéval s ellenőrizni a vételi szerződés feltételeket. A terméket nem szabad más kommercialis hulladékokkal együtt eltávolítani



# УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед применением устройства необходимо внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию.
- Соблюдайте особую осторожность, когда вблизи устройства находятся дети.
- Не вешайте провода электропитания на острых гранях и не допускайте, чтобы он касался горячих поверхностей.
- Всегда вынимайте штепсельную вилку с гнезда электрической сети, если не применяете устройства или перед тем, как начать его чистку.
- Запрещается пользоваться поврежденным устройством, а также, если поврежден провод или штепсельная вилка. В этом случае необходимо отдать устройство для ремонта в авторизованный пункт сервисного обслуживания.
- Использование технических принадлежностей, не рекомендованных производителем, может привести к повреждению устройства, к возникновению пожара или к повреждению тела.
- Нельзя погружать устройство, провод или штепсельную вилку в воду или в другие жидкости.
- Не оставляйте работающего устройства без надзора во время работы!
- Во время работы корпус двигателя конвекционной духовки нагревается – будьте внимательными, чтобы его не коснуться - для открытия и перемещения духовки необходимо всегда применять ручки, предназначенные для этой цели!

- Устройство необходимо устанавливать на поверхности, устойчивой к высоким температурам. Нельзя устанавливать на пластмассовых, виниловых поверхностях, на поверхностях из лакированного дерева, или на других поверхностях, изготовленных из легковоспламеняющихся материалов.
- Следует соблюдать особую осторожность во время перемещения устройства, содержащего горячее масло или другую жидкость!
- Нельзя ставить устройство поблизости других электрических устройств, газовых горелок, электрических плиток, духовок и т.п.
- Не употребляйте конвекционной духовки вблизи штор, занавесок и других легковоспламеняющихся материалов и веществ!
- Помните о том, что всегда перед выниманием штепсельной вилки из сетевой розетки, необходимо выключить сначала устройство.
- Перед вкладыванием или выниманием штепсельной вилки из сетевой розетки, необходимо сначала установить поворотную ручку температуры и времени приготовления в позицию «0».
- Для присоединения устройства к источнику электротока не следует применять удлинители!
- Не следует ставить устройство вблизи источников тепла.
- Не следует пользоваться конвекционной духовкой на открытом воздухе.
- Не пользуйтесь устройством для других целей, чем для которых оно было предназначено.

- При первом применении устройства необходимо включить его и выждать несколько минут.
  - Устройство предназначено только для домашнего применения.
  - К чистке конвекционной духовки не следует приступать непосредственно после использования – необходимо подождать, пока остынет.
  - Устройство должно быть подключено к сетевой розетке с применением заземляющего штекера!
  - Данным оборудованием могут пользоваться дети в возрасте старше 8 лет и люди с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также люди без опыта и знания оборудования, под присмотром или с инструктажем по безопасному использованию оборудования так, чтобы угрозы, связанные с этим, были понятны. Дети без присмотра не должны проводить очистку и уход по оборудованию.
  - Храните устройство и его провод в месте, недоступном для детей до 8 лет.
  - Оборудование не предназначено для работы с применением внешних временных выключателей или отдельной системы управления.
  - Необходимо следить за детьми, чтобы они не игрались с этим предметом/ устройством.
  - Для безопасности детей, пожалуйста, не оставляйте свободно доступные части упаковки (пластиковые мешки, картонные коробки, полистирол и т.д.).
- ОСТОРОЖНО! Не разрешайте детям играть с пленкой. Опасность удушья!**

► Температура доступных поверхностей может быть более высокой, когда оборудование включено.

►  **Внимание! Горячая поверхность!**

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Конвекционные духовки – это духовки, которые используют действие горячего воздуха для приготовления блюд и которые принадлежат к наиболее интересным новостям на рынке товаров домашнего хозяйства. Это устройство работает по принципу вынужденной циркуляции горячего воздуха.

В отличие от классических духовок, в которых тепло передается через стенки, дно или крышку сосуда, это устройство обогревает кушанье непосредственно горячим воздухом, что значительно убыстряет приготовление еды. Воздух, нагретый обогревательным элементом, навевается вокруг блюда, опекая его равномерно со всех сторон. Благодаря этому, блюдо не следует ни вращать, ни размешивать в процессе пекарения. Галогенная грелка дополнительно ускоряет процесс пекарения и варки, а также позволяет сохранить большое количество питательных компонентов в блюдах.

Интенсивная передача тепловой энергии позволяет экономить энергию и понижать температуру пекарения на 10-20%. Это означает, что приготовление блюд становится экономическим, а их качество - высшее.



- |  |   |
|--|---|
| 1. стеклянный сосуд (миска);                             | 6. поворотная ручка установки температуры (до 250°C); |
| 2. крышка;   | 7. ручка;   |
| 3. зеленая лампочка, сигнализирующая о температуре;      | 8. подставка;   |
| 4. оранжевая контрольная лампочка, сигнализирующая часы; | 9. ножки;   |
| 5. поворотная ручка установки часов (от 5 до 60 минут);  | 10. оболочка грелки.                                  |

Эффектный стеклянный сосуд делает возможным удобное наблюдение за процессом печения, а также легкое удерживание в чистоте.

## ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К УПОТРЕБЛЕНИЮ

1. Перед первым употреблением устройства необходимо протереть его влажной, а затем - сухой тряпочкой.
2. В оснащение конвекционной духовки входят следующие аксессуары, значительно облегчающие приготовление блюд: низкая решетка, высокая решетка, кольцо, увеличивающее емкость сосуда, шампуры, решето, ручка, подставка для крышки конвекционной духовки.
3. После снятия крышки необходимо установить в сосуде решетку, на которую будет уложено кушанье. Для большинства блюд, особенно больших, таких как, например, целый цыпленок, или приготовленных в высшей посуде, запеканка или пирог в форме, рекомендуется использование низкой посуды. Высокая решетка применяется для блюд, которые готовятся в низкой посуде, с полным дном, например, формочка для выпечки пирогов, а также для жарки шашлыков и т.п.
4. Между продуктом и решеткой вентилятора следует сохранить минимум 2 см промежутка.

**ВНИМАНИЕ!** Таблица времени и температуры печения, представленная в данной инструкции, содержит ориентировочные значения - в зависимости от массы компонентов, их свежести и степени замораживания, они могут отличаться от представленных в таблице.

## УПОТРЕБЛЕНИЕ КОНВЕКЦИОННОЙ ДУХОВКИ

1. Положите блюдо на решетку. Блюдо укладывается непосредственно на решетку (ципленок, рыба, тосты и т.п.) или на алюминиевой фольге, которая намазана постным маслом. Перед укладкой блюда непосредственно на решетку, следует смазать её постным маслом.
2. Наложите крышку конвекционной духовки и убедитесь в том, что она плотно приспособлена.
3. Вложите штепсельную вилку в сетевую розетку.
4. Втисните ручку духовки, которая находится на крышке. Затем поверните поворотную ручку часов вправо - загорится оранжевая лампочка сигнализации.
5. Установите требуемую температуру при посредстве поворотной ручки - загорится зеленая лампочка сигнализации. Когда устройство достигнет установленной температуры - указатель температуры погаснет.
6. По истечении установленного ранее времени печения, духовка автоматически завершит работу.
7. После поднятия ручки приток электрознергии будет приостановлен, а выключатель безопасности автоматически возвратится в предыдущую позицию.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД

1. Перед началом чистки следует вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки и оставить конвекционную духовку для остывания – для чистки не следует приступать непосредственно после применения.
2. Крышку духовки можно протереть тряпкой, смоченной в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
3. Миску духовки можно мыть под проточной водой, но необходимо, однако, следить, чтобы не вкладывать горячий сосуд в холодную воду.
4. Когда оболочка грелки станет очень замасленной, то необходимо вынуть ее, откручивая винтики, умыть в воде с дополнением детергентов, старательно прополоскать, а затем высушить.
5. Решетку можно мыть в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Нельзя вкладывать крышку в воду, ни мыть ее под проточной водой.
- Крышка является непригодной для мытья в посудомоечной машине.
- Проникновение какой-либо жидкости внутрь крышки может стать причиной значительного повреждения элементов устройства.
- Для чистки не следует употреблять скребков, а также других острых предметов или едких химиков.

RU

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ

1. Необходимо налить в миску воду на высоту около 4 см и добавить жидкость для мытья посуды.
2. Наложить крышку.
3. Регулятор установки температуры (6) необходимо повернуть на позицию „Thaw Wash”. Поворотную ручку установки часов (5) установить на 10 минут. Во время предварительной мойки можно внутрь миски поместить металлическую решетку. Циркуляция горячего воздуха создаст вихревое моющее течение.
4. В момент, когда поворотная ручка установки часов окажется в позиции „OFF”, необходимо вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки и отклонить крышку. После этого прополоскать миску и решетку в теплой воде. В случае необходимости, повторить операцию.

## КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

### ЦЫПЛЕНOK, ПЕЧЕНЫЙ НА РЕШЕТКЕ

(целый цыпленок, соль, приправы, постное масло)

Размороженного цыпленка необходимо умыть, высушить, посолить, натереть приправами и слегка смазать постным маслом. Затем положить на решетку. Печь при температуре и в течение времени, которые соответствуют приведенным в таблице.

## **КАРП, ПЕЧЕНЫЙ НА РЕШЕТКЕ**

(карп, соль, тмин, постное масло)

Очищенного карпа помазать постным маслом, посыпать тмином и оставить на несколько минут. Затем положить на решетку. Печь при температуре и в течение времени, которые соответствуют приведенным в таблице.

## **РЫБА, ПОЛНОСТЬЮ ПЕЧЕННАЯ В АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ**

(рыба, соль, лимон, лук, сельдерей, морковь, петрушка, вода, постное масло или маргарин) Очищенную рыбу положить на достаточно большой кусочек алюминиевой фольги, посолить. Внутрь рыбы вложить лук, порезанный на пластины, несколько пластов сельдерея, стертую морковь и петрушку. Влить несколько чайных ложечек воды, а затем вложить кусочек масла или маргарина. Целостность полить соком из лимона. Замотать аккуратно фольгой. На дно конвекционной духовки налить около 2 стаканов воды. Печь при температуре 220°C в течение около 20 минут.

## **РЫБНОЕ ФИЛЕ НА РЕШЕТКЕ**

(филе, соль, постное масло)

Замороженное филе посолить, помазать постным маслом. Положить на решетку. Печь при температуре 250°C в течение около 25 минут.

## **СВИНЫЕ КОТЛЕТЫ С ШАМПИНЬОНАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГЕ**

(3 шт. котлет, постное масло, шампиньоны)

Котлеты разделить, посолить и положить на отдельных кусочках алюминиевой фольги. На каждую котлету положить кусочек масла и порезанные сухие шампиньоны. Обмотать плотно фольгой и положить на решетку. Печь при температуре 220°C в течение около 25 минут.

## **РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ**

(молотое мясо, яйцо, соль, приправы, тертая булка - общая масса около 300 г)

Молотое мясо следует размешать с другими компонентами, сгущая массу тертой булкой. Сформировать котлеты и печь при температуре 220°C в течение около 20 минут.

## **РИМСКОЕ ЖАРКОЕ**

(молотое мясо - свиное, говяжье, чеснок, тертая булка, яйцо, соль, приправы, лук - общая масса около 1000 г)

Молотое мясо следует размешать с яйцом, с порезанным луком и потертым чесноком. Посолить, приправить по вкусу и сгустить тертой булкой. Сложить массу в форме шишк и положить на кусок алюминиевой фольги, которая была предварительно помазана постным маслом. Влить на дно конвекционной духовки 50 мл холодной воды. Печь при температуре 200°C в течение около 50 минут.

## **ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ ФРИ**

(замороженный поджаренный картофель фри - упаковка 300 г)

Картофель фри высыпать из упаковки на сетку и печь на нижней решетке без жира при температуре 240°C в течение около 15 минут

## **ПЛОДОВЫЙ КАЛАЧ ИЗ ХРУПКОГО ТЕСТА**

(Тесто: 125 г муки, 1 яйцо, 50 г сахара, 50 г жира, 10 г порошка для печения, фрукты. Обсыпка: 30 г масла, 40 г муки, 30 г сахарной пудры)

Вымесить тесто в миске, обложить фруктами (свежими или отцженными из компота) посыпать обсыпкой и печь при температуре 200°C в течение около 35 минут на высокой решетке.

## **ПЕСОЧНЫЙ КУЛИЧ**

(300 г муки, 1 желток, 250 г сахара, 88 г жира, 4 яйца, 22 г порошка для печения, 175 мл воды)

Массу размешать и взболтать миксером. Влить в форму, промазанную жиром. Печь при температуре 200°C в течение 45 минут в жестяной форме с диаметром 250 мм и высотой 90 мм на низкой решетке.

## **ЯЙЦА НА ВОДЕ**

(яйца, соль, вода)

Яйца разбить, каждое отдельно, в отдельных чашках, добавить соли по вкусу и залить двумя ложками воды, таким образом, чтобы желток находился под водой. Печь при температуре 190°C в течение 9-10 минут на низкой решетке.

RU

## **ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ**

(вымытый, одинаковой величины картофель в мундире)

Надрезать картофель и в возникшие щели вложить куски масла или свиного сала. Печь без фольги при температуре 250 °C в течение около 30 минут на низкой решетке.

## **ГОВЯЖЬЕ ЖАРКОЕ С ЧЕСНОКОМ**

(1,5 кг говядины без кости, молотый перец, 2 зубка растертого чеснока).

Размешать перец с чесноком и таким образом приготовленной смесью смазать с обеих сторон жаркое. Оставить на 2 часа при комнатной температуре. Положить на низкую решетку и печь при температуре 200°C в течение 20 - 40 минут.

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ БЛЮД

Температура	Вид продовольствия	Количество/вес	Время обработки в минутах
220° С	целый цыпленок	1680 г	60
220° С	свиные котлеты	373 г	10-20
220° С	окорок	8 порций	30
250° С	рыба	10 порций	25
200° С	тесто с плодами	520 г	35
200° С	дрожжевой кулич	656 г	45
250° С	картофель	373 г	30
170° С	размораживание		зависит от количества

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Мощность:** 1200-1400 Вт.

**Питание:** сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц.

**Максимальная температура печения:** 250°С.

**Рабочее время:** мин.- 5 минут, макс. - 60 минут

**Максимальная емкость:** 16,5 литров.

**Уровень шума:**  $L_{WA} = 45$  дБ.



**ВНИМАНИЕ!** Фирма «MPM agd S.A.» сохраняет за собой право на введение технических изменений.

## ПРАВИЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТА (использованное электрическое и электронное оснащение)

**Польша** Обозначение, размещаемое на товаре указывает, что продукт после истечения срока пригодности нельзя выбрасывать с другими отходами домашнего хозяйства. Чтобы избежать вредного влияния на окружающую среду и здоровье людей, вследствие не контролированного удаления отходов, использованное устройство следует доставить в точку приема подержанной домашней техники или согласиться на её передачу дома. Для получения подробной информации на тему места и способа безопасного удаления электрических и электронных отходов пользователь должен связаться с точкой розничной продажи, или с местным Отделом охраны окружающей среды. Товар нельзя выбрасывать вместе с другими коммунальными отходами.



## POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA

- Pred použitím sa dôkladne oboznámte s návodom na použitie.
- Zvýšte pozornosť, keď sa v blízkosti prístroja pohybujú deti.
- Nevešajte sieťový kábel na ostré hrany a zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Vždy pred začatím čistenia, alebo keď nepoužívate prístroj, odpojte zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj v prípade jeho poškodenia alebo v prípade, keď je poškodený prívodný kábel či zástrčka. V takomto prípade odovzdajte prístroj do opravy v autorizovanom servise.
- Použitie príslušenstva neodporúčaného výrobcom môže zapríčiniť poškodenie prístroja alebo úraz.
- Neponárajte prístroj, prívodný kábel a zástrčku do vody alebo iných tekutín.
- Nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru!
- Počas práce sa kryt pohonnej jednotky teplovzdušného hrnca zohrieva – nedotýkajte sa ho – na otváranie a posúvanie vždy používajte na tento ciel určené držiaky!
- Prístroj umiestňujte len na povrchu odolnom proti vysokým teplotám. Nestavajte ho na umelohmotných, vinylových povrchoch, na lakovanom dreve alebo iných povrchoch z horľavých materiálov.
- Venujte zvláštnu pozornosť, keď premiestňujete prístroj obsahujúci horúci olej alebo inú tekutinu!

- ▶ Neumiestňujte prístroj v blízkosti iných elektrických zariadení, horákov, sporákov, rúr, atď.
  - ▶ Nepoužívajte teplovzdušný hrniec v blízkosti závesov, záclon a horľavých materiálov a substancií!
  - ▶ Pred vypnutím zástrčky zo sietovej zásuvky zakaždým najprv vypnite prístroj.
  - ▶ Pred zapnutím alebo vypnutím zástrčky zo sietového hniezda vždy nastavte najskôr regulátor teploty a času opekania na „0“.
  - ▶ Na zapojenie prístroja do zdroja elektriny sa nesmie používať predlžovací kábel!
  - ▶ Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov.
  - ▶ Nepoužívajte teplovzdušný hrniec na voľných priestranstvách.
  - ▶ Prístroj používajte výlučne v súlade s jeho určením.
  - ▶ Pri prvom použití zapnite prístroj a počkajte niekoľko minút.
  - ▶ Prístroj je určený len na použitie v domácnosti.
  - ▶ Nezačínajte s čistením prístroja priamo po použití, kým nevychladne.
  - ▶ Prístroj pripájajte len k sietovej zásuvke s uzemňovacím kolíkom!
  - ▶ Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré nemajú dostaok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
  - ▶ Dohliadnite na deti, aby sa s prístrojom nehrali.
  - ▶ Pre bezpečnosť detí, nenechávajte voľne prístupných častiach obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén, atď.)
- ▶ **POZOR! Nedovoľte detom hrať sa s fóliou. Nebezpečenstvo udusenia!****

# POZOR! Horúci povrch!

## POPIS PRÍSTROJA

Teplovzdušné hrnce – rúry, ktoré využívajú pôsobenie horúceho vzduchu na prípravu jedál, patria k najzaujímavejším novinkám na trhu. Prístroj funguje na základe vynútenej cirkulácie horúceho vzduchu. Na rozdiel od klasických rúr, v ktorých sa teplo prenáša cez steny alebo vrchnák nádoby, teplovzdušný hrniec zohrieva potraviny priamo horúcim vzduchom, čo do značnej miery urýchľuje prípravu jedla. Vzduch zohriatý ohrevacou jednotkou prúdi okolo potravín a pečie ich rovnomerne zo všetkých strán. Vďaka tomu počas pečenia nie je potrebné potraviny otáčať ani miešať. Halogénová špirála dodatočne urýchľuje proces pečenia a varenia a umožňuje uchovanie väčšieho množstva výživných látok v potravinách. Intenzívny prenos tepelnej energie prináša úsporu energie a umožňuje znížiť teplotu pečenia o 10 – 20 %. Znamená to, že príprava jedál sa stáva ekonomickejšia a ich kvalita vyššia. Atraktívna sklenená nádoba umožňuje pohodlné sledovanie celého procesu pečenia a zaručuje ľahké čistenie.



- |   |  |
|---|--|
| 1. sklenená nádoba (misa)                           | 6. gombík pre nastavenie teploty (do 250 °C) |
| 2. kryt   | 7. držiak                                    |
| 3. zelená lampička signalizujúca teplotu            | 8. podstavec                                 |
| 4. oranžová kontrolná lampička signalizujúca hodiny | 9. nožičky                                   |
| 5. gombík pre nastavenie hodín (5 až 60 min.)       | 10. kryt ohrievacieho telesa                 |

## PRÍPRAVA PRÍSTROJA NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím utrite prístroj vlhkou a následne suchou handičkou.
- Prístroj je vybavený príslušenstvom, ktoré do značnej miery uľahčuje prípravu jedál: nízky rošt, vysoký rošt, obruč zväčšujúca objem nádoby, ihly, sito, držiak, podložka na kryt, vrchnák teplovzdušného hrnca.

3. Po otvorení krytu umiestnite v nádobe rošt, na ktorý uložte pripravované jedlo. Pri prípade väčšiny jedál, najmä väčších, (napr. celé kura), pripravovaných vo vyšších nádobách, alebo takých, ako sú hotdog alebo koláč vo forme, sa používa nízky rošt. Vysoký rošt používame v prípade jedál pripravovaných v nízkych nádobách s plným dnom, napr. formičiek na koláčiky alebo stojanov na ražniči, atď.
4. Medzi potravinami a mriežkou ventilátora uchovajte aspoň 2 cm priestoru.

**POZOR! Tabuľka času a teploty pečenia uvedená v tomto návode obsahuje orientačné hodnoty. Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených v závislosti od váhy potravín, ich čerstvosti a stupňa zmrazenia.**

### POUŽITIE TEPLOVZDUŠNÉHO HRNCA

1. Uložte potraviny na rošt. Jedlo (kura, ryba, toasty, atď.) sa umiestňuje priamo na rošte natretem olejom alebo na vymastenej allobalovej fólii.
2. Nasadte vrchnák a uistite sa, či je správne umiestnený.
3. Zapojte zástrčku do sietovej zásuvky.
4. Zatlačte držiak rúry umiestnený na vrchnáku a otočte gombík hodín doprava – zasveti sa oranžová signalizačná lampička.
5. Gombíkom teploty nastavte žiadanú teplotu – zasveti sa zelená signalizačná lampička. Keď prístroj dosiahne nastavenú teplotu, indikátor teploty zhasne.
6. Po uplynutí nastaveného času pečenia sa rúra automaticky vypne.
7. Po zdvihnutí držiaka sa prítok elektrickej energie preruší a bezpečnostný vypínač sa automaticky vráti do pôvodnej polohy.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred začatím čistenia vypnite zástrčku zo sietovej zásuvky a nechajte hrniec vychladnúť – nepristupujte k čisteniu priamo po použití prístroja.
2. Kryt rúry môžete utriť handričkou navlhčenou vo vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu.
3. Misa rúry sa môže umývať pod tečúcou vodou, neponárajte však horúcu nádobu v studenej vode.
4. Keď bude kryt ohrevacieho telesa príliš mastný, odkrúťte skrutky, vyberte kryt, umyte ho vo vode s pridaním umývacieho prostriedku, dôkladne opláchnite a osušte.
5. Rošt môžete umývať vo vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu.

### UPOZORNENIE

- Neponárajte kryt vo vode a neumývajte ho pod tečúcou vodou.
- Kryt nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.
- Preniknutie akejkoľvek tekutiny dovnútra krytu môže zapríčiniť trvalé poškodenie prístroja.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky ani iné ostré predmety alebo žeravé chemikálie.

## FUNKCIA SAMOČINNÉHO ČISTENIA

1. Misu naplňte vodou do výšky cca 4 cm a pridajte prostriedok na umývanie riadu.
2. Nasadťte kryt.
3. Regulátor nastavenia teploty (6) nastavte do polohy „Thaw Wash“. Gombík nastavenia hodín (5) nastavte na 10 minút. Počas vstupného umývania môžete vo vnútri misy umiestniť kovo-vý rošt. Obeh horúceho vzduchu vytvorí víriaci prúd čistenia.
4. Vo chvíli, keď sa gombík nastavenia hodín ocitne v polohe „OFF“, vyberte zástrčku zo sietového hniezda a odklopte kryt. Misu a rošt opláchnite v teplej vode. V prípade potreby činnosť opakujte.

## KUCHÁRSKE PREDPISY

### KURA PEČENÉ NA ROŠTE

(celé kura, soľ, koreniny, olej)

Rozmrazené kura umyte, osušte, osolte, natrite koreninami a zľahka natrite olejom. Kura uložte na rošte a nechajte piečť podľa teploty a času uvedeného v tabuľke.

### KAPOR PEČENÝ NA ROŠTE

(kapor, soľ, rasca, olej)

Očisteného kapra natrite olejom, posypťte rascou a nechajte niekoľko minút odstáť. Kapra uložte na rošte a nechajte piečť podľa teploty a času uvedeného v tabuľke

### RYBA V CELKU PEČENÁ V ALOBALE

(ryba, soľ, citrón, cibuľa, zeler, mrkva, petržlen, voda, maslo alebo rastlinný tuk)

Očistenú rybu uložte na väčšom kuse alobalovej fólie a osolte. Dovnútra ryby vložte cibuľu nakrájanú na plátky, niekoľko plátkov zelera, nastrúhanú mrkvu a petržlen. Pridajte niekoľko čajových lyžičiek vody a kúsok masla alebo rastlinného tuku.

Rybu pokvapkajte citrónovou štvavou a dôkladne obalte alobalom. Na dno teplovzdušného hrnca vlejte cca 2 poháre vody. Nechajte piečť pri teplote 220 °C okolo 20 minút.

### RYBACIE FILÉ NA ROŠTE

(filé, soľ, olej)

Zmrazené filé osolte, natrite olejom a uložte na rošte. Nechajte piečť pri teplote 250 °C okolo 25 minút.

### BRAVČOVÉ REZNE SO ŠAMPIŇÓNMI V ALOBALE

(3 ks rezňov, maslo, šampiňóny)

Rezne vyklepte, osolte a uložte každý zvlášť na kúsku alobalu. Na každý rezeň položte kúsok masla a nakrájané surové šampiňóny. Dôkladne obalte alobalom a uložte na rošt. Nechajte piečť pri teplote 220 °C zhruba 25 minút.

## FAŠÍRKY

(mleté mäso, vajíčko, soľ, koreniny, strúhanka – celková hmotnosť cca 300 g)

Mleté mäso vymiešajte s ostatnými ingredientami, zahustite strúhankou. Formujte fašírky, nechajte piečť pri teplote 220 °C okolo 20 minút.

## RÍMSKA PEČIENKA

(mleté bravčové alebo hovädzie mäso, cesnak, strúhanka, vajíčko, soľ, koreniny, cibuľa – celková hmotnosť cca 1000 g)

Do mletého mäsa pridajte vajíčko, nakrájanú cibuľu s cesnakom a vymiešajte. Následne osolte, pridajte koreniny podľa chuti a zahustite strúhankou. Masu sformujte do podoby šíšky a uložte na kúsok alobalu natretého olejom. Na dno teplovzdušného hrnca vlejte 50 ml studenej vody. Nechajte piečť pri teplote 200 °C zhruba 50 minút.

## MRAZENÉ HRANOLČEKY

(mrazené predsmažené hranolčeky – balenie 300g)

Hranolčeky vysypťte z obalu na sietku a nechajte piečť na spodnom rošte bez tuku pri teplote 240 °C približne 15 minút

## KOLÁČ S OVOCÍM Z KREHKÉHO CESTA

(Cesto: 125g múky, 1 vajíčko, 50g cukru, 50g tuku, 10g prášku na pečenie, ovocie.

Posýpka: 30g masla, 40g múky, 30g práškového cukru)

Vypracujte cesto v miske, pridajte ovocie (čerstvé alebo zbavené šťavy z kompotu), posypťte posýpkou, nechajte piečť pri teplote 200 °C po dobu asi 35 minút na vysokom rošte.

## PIESKOVÁ BÁBOVKA

(300g múky, 1 žltok, 250g cukru, 88g(???) tuku, 4 vajíčka, 22g (???) prášku na pečenie, 175ml vody)

Hmotu vymiešajte a vyšľahajte mixérom. Vlejte do formy vymastenej tukom. Nechajte piečť pri teplote 200 °C okolo 45 minút v plechovej forme s priemerom 250 mm a výškou 90 mm na nízkom rošte.

## VAJÍČKA Z VODY

(vajíčka, soľ, voda)

Každé vajíčko zvlášť rozbit' do šálky, pridajte soľ a zalejte dvomi polievkovými lyžicami vody tak, aby sa žltok nachádzal pod vodou. Nechajte piečť pri teplote 190 °C zhruba 9 až 10 minút na nízkom rošte.

## PEČENÉ ZEMIAKY

(umyté zemiaky rovnakej veľkosti v šupke)

Zemiaky narežte a do vzniknutých štrbín vložte kúsky masla alebo slaniny. Nechajte piečť bez alobalu pri teplote 250 °C asi 30 minút na nízkom rošte.

## HOVÄDZIE STEJKY NA CESNAKU

(1,5 kg hovädzieho mäsa bez kostí, mleté čierne korenie, 2 strúčiky nastrúhaného cesnaku)

Čierne korenie vymiešajte s cesnakom a takto pripravenou zmesou natrite stejky z oboch strán. Nechajte odležať na 2 hodiny pri izbovej teplote. Uložte na nízkom rošte a nechajte piecť pri teplote 200 °C asi 20 až 40 minút.

## ORIENTAČNÁ TEPLOTA A ČAS TEPELNÉHO SPRACOVANIA VYBRANÝCH JEDÁL

Teplota	Druh potravín	Množstvo/váha	Čas spracovania
220° C	celé kura	1680g	60
220° C	bravčové rezne	373g	10-20
220° C	kuracie stehna	8 porcií	30
250° C	ryba	10 porcií	25
200° C	koláč s ovocím	520g	35
200° C	kysnutá bábovka	656g	45
250° C	zemiaky	373g	30
170° C	rozmrazovanie		v závislosti od množstva

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Výkon:** 1200 – 1400 W

**Napájanie:** sieť striedavého prúdu 220-240V 50 Hz

**Max. teplota pečenia:** 250° C

**Čas práce:** min. 5 minút, max. 60 minút

**Maximálny objem:** 16,5 l

**Úroveň hluku:**  $L_{WA} = 45$  dB



**POZOR!: Firma MPM agd S.A. si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny!**

## SPRÁVNA LIKVIDÁCIA VÝROBKU (použité elektrické a elektronické prístroje)

**Slovensko** Označenie umiestnené na výrobku alebo doklady týkajúce sa produktu poukazujú na to, že sa výrobok po uplynutí doby použitia nesmie odstraňovať spolu s ostatným odpadom pochádzajúcim z domácností. Kvôli zabráneniu škodlivému vplyvu na životné prostredie a zdravie ľudí v dôsledku nekontrolovaného odstraňovania odpadu, Vás žiadame o oddelenie výrobku od ostatných druhov odpadu a o zodpovednú recykláciu. Táto prax ma za cieľ prezentovať opäťovné využitie materiálnych zásob.

Kvôli získaniu informácií, týkajúcich sa miesta a spôsobu recyklácie tohto výrobku, ktorý je bezpečný pre životné prostredie, by sa domáci používateľia mali skontaktovať s predajňou, v ktorej výrobok kúpili, alebo s lokálnym orgánom. Firemní užívateľia by sa mali skontaktovať so svojím dodávateľom a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Výrobky sa nesmú odstraňovať spolu s ostatným komerčným odpadom.



## **ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

- Перед застосуванням пристрою необхідно уважно прочитати інструкцію з обслуговування.
- Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу пристрою знаходяться діти.
- Не вішайте проводу електроживлення на гострих гранях і не допускайте, щоби він дотикався гарячих поверхонь.
- Завжди виймайте штепсельну вилку з гнізда електричної мережі, якщо не застосовуєте пристрою або перед тим, як розпочати його чищення.
- Забороняється користуватися пошкодженим пристроєм, а також, якщо пошкоджений провід або штепсельна вилка. В цьому випадку необхідно віддати пристрій для ремонту в авторизований пункт сервісного обслуговування.
- Використання технічного пристроя, не рекомендованого виробником, може привести до пошкодження пристрою, до виникнення пожежі або до пошкодження тіла.
- Не можна занурювати пристрій, провід або штепсельну вилку у воду або в інші рідини.
- Не залишайте працюючого пристрою без нагляду під час роботи!
- Під час роботи корпус двигуна конвекційної духовки нагрівається – будьте уважними, щоби його не торкнутися - для відкриття і переміщення духовки необхідно завжди застосовувати ручки, призначенні для цієї мети!
- Пристрій необхідно встановлювати на поверхні, стійкій до високих температур. Не можна встановлювати на

пластмасових, вінілових поверхнях, на поверхнях з лакованого дерева, або на інших поверхнях, виготовлених з легкозаймистих матеріалів.

- Слід дотримуватись особливої обережності під час переміщення пристрою, що містить гаряче масло або іншу рідину!
- Не можна ставити пристрій поблизу інших електричних пристройів, газових пальників, електричних плиток, духовок і т.п..
- Не вживайте конвекційної духовки поблизу штор, занавісок та інших легкозаймистих матеріалів і речовин!
- Пам'ятаєте про те, що завжди перед вийманням штепсельної вилки з мережної розетки, необхідно вимкнути спочатку пристрій.
- Перед вкладанням або вийманням штепсельної вилки з мережної розетки, необхідно спочатку встановити поворотну ручку температури і часу приготування у позицію «0».
- Для приєднання пристрою до джерела електроструму не слід застосовувати подовжуваčі!
- Не слід ставити пристрій поблизу джерел тепла.
- Не слід користуватися конвекційною духовкою на відкритому повітрі.
- Не користуйтесь пристроєм для інших цілей, ніж для яких він був призначений.
- При першому вживанні пристрою необхідно включити його та зачекати декілька хвилин.
- Пристрій призначений лише для домашнього вживання.

- До чистки конвекційної духовки не слід приступати безпосередньо після використання – необхідно зачекати, поки остигне.
  - Пристрій повинен бути підключений до мережної розетки із застосуванням заземлювального штекера!
  - Це обладнання можуть використовувати діти від 8 років і особи з обмеженими фізичними і розумовими можливостями а також особи без досвіду і знання обладнання під наглядом або якщо отримають інструкції щодо безпечної використання обладнання, так щоб загроза, пов'язана з цим, була зрозумілою. Діти без нагляду не повинні чистити і проводити обслуговування обладнання.
  - Зберігайте пристрій і його дріт у місці, недоступному для дітей до 8 років.
  - Необхідно стежити за дітьми, щоби вони не гралися з цим предметом/пристроєм.
  - Прилад не призначений для роботи з використанням зовнішніх тимчасових вимикачів або окремої системи регулювання.
  - Для безпеки своїх дітей не залишайте доступними пакувальні матеріали (пластикові пакети, картонні коробки, пенопласт тощо).
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Не дозволяйте малим дітям грatisь із пливкою. Існує загроза задухи.**
- Температура доступних поверхонь може бутивищою коли техніка включена.**



**Увага! Гаряча поверхня!**

## ОПИС ПРИСТРОЮ

Конвекційні духовки – це духовки, які використовують дію гарячого повітря для приготування блюд та які належать до найцікавіших новин на ринку товарів домашнього господарства. Цей пристрій працює за принципом вимушеної циркуляції гарячого повітря.

На відміну від класичних духовок, в яких тепло передається через стінки, дно або кришку посудини, цей пристрій обігріває страву безпосередньо гарячим повітрям, що значно прискорює приготування їди. Повітря, нагріте огорівальним елементом, навівається довкола блюда, опікаючи його рівномірно з усіх сторін. Завдяки цьому, блюдо не слід ні повернати, ні розмішувати у процесі печіння. Галогенна грілка додатково прискорює процес печіння і варива, а також дозволяє зберегти велику кількість живильних компонентів в блюдах.

Інтенсивна передача теплової енергії дозволяє економити енергію та знижувати температуру печіння на 10-20%. Це означає, що приготування блюд стає економічним, а їх якість - вища.



1. скляна посудина (миска);
2. кришка;
3. зелена лампочка, що сигналізує про температуру;
4. оранжева контрольна лампочка, що сигналізує годинник;
5. поворотна ручка установки годинника (від 5 до 60 хвилин);
6. поворотна ручка установки температури (до 250°C);
7. ручка;
8. підставка;
9. ніжки;
10. обшивка грілки.

Ефектна скляна посудина робить можливим зручне спостереження за процесом печіння, а також легке утримування у чистоті.

## ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Перед першим застосуванням пристрою необхідно протерти його вологою, а потім - сухою ганчіркою.
2. В оснащенні конвекційної духовки входять наступні аксесуари, що значно полегшують приготування блюд: низька решітка, висока решітка, кільце, що збільшує ємкість посудини, шампури, решето, ручка, підставка для кришки конвекційної духовки.
3. Після зняття кришки необхідно установити в посудині решітку, на якій буде укладено страву. Для більшості блюд, особливо великих, таких як, наприклад, ціле курча, або приготованих у вищому посуді, запіканка або пиріг у формі, рекомендується використання низького посуду. Висока решітка застосовується для блюд, які готуються в низькому посуді, з повним дном, наприклад, форма для випічки пирогів, а також для жарення шашликів і т.п.
4. Між продуктом і решіткою вентилятора слід зберегти мінімум 2 см проміжку.

**УВАГА!** Таблиця часу і температури печіння, представлена у даній інструкції, містить орієнтовні значення - залежно від маси компонентів, їх свіжості і ступеня заморожування, вони можуть відрізнятися від представлених у таблиці.

## ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕКЦІЙНОЇ ДУХОВКИ

1. Покладіть блюдо на решітку. Блюдо укладається безпосередньо на решітку (курча, риба, тости і т.п.) або на алюмінієвій фользі, яка намощена олією. Перед укладанням блюда безпосередньо на решітку, слід змастити її олією.
2. Накладіть кришку конвекційної духовки та переконаєтесь у тому, що вона щільно пристосована.
3. Вкладіть штепсельну вилку у мережну розетку.
4. Втисніть ручку духовки, яка знаходиться на кришці. Потім поверніть поворотну ручку годинника право - спалахне оранжева лампочка сигналізації.
5. Встановіть необхідну температуру за посередництвом поворотної ручки - спалахне зелена лампочка сигналізації. Коли пристрій досягне установленої температури - покажчик температури згасне.
6. Після закінчення установленого раніше часу печіння, духовка автоматично завершить роботу.
7. Після піднімання ручки приплив електроенергії буде припинений, а вимикач безпеки автоматично повернеться у попередню позицію.

## ЧИСТКА І ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД

1. Перед початком чистки слід вийняти штепсельну вилку з мережної розетки та залишити конвекційну духовку для охолодження – для чистки не слід приступати безпосередньо після застосування.
2. Кришку духовки можна протерти ганчіркою, змоченою у воді з додаванням рідини для миття посуду.
3. Миску духовки можна мити під проточною водою, але необхідно, проте, стежити, щоби не вкладати гарячу посудину у холодну воду.

4. Коли обшивка грілки стане дуже замасленою, то необхідно вийняти її, відкручуючи гвинтики, умити у воді з добавленням детергентів, старанно прополоскати, а потім висушити.
5. Решітку можна мити у воді з добавленням рідини для миття посуду.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не можна вкладати кришку у воду, ані мити її під проточною водою.
- Кришка є непридатною для миття у посудомийній машині.
- Проникнення якої-небудь рідини усередину кришки може стати причиною значного пошкодження елементів пристроя.
- Для чистки не слід застосовувати скребки, а також інші гострі предмети або юкі хімікати.

## ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО МИТТЯ

1. Необхідно налити у миску воду на висоту близько 4 см та добавити рідину для миття посуду.
2. Накласти кришку.
3. Регулятор установки температури (6) необхідно повернути на позицію „Thaw Wash”. Поворотну ручку установки годинника (5) установити на 10 хвилин. Під час попереднього миття можна всередину миски помістити металеву решітку. Циркуляція гарячого повітря створить віруючу миючу течію.
4. У мить, коли поворотна ручка установки годинника знайдеться у позиції „OFF”, необхідно вийняти штепсельну вилку з мережкої розетки та відхилити кришку. Після цього прополоскати миску і решітку у теплій воді. У разі потреби, повторити операцію.

## КУЛІНАРНІ РЕЦЕПТИ

### КУРЧА, ПЕЧЕНЕ НА РЕШІТЦІ

(ціле курча, сіль, приправи, олія)

Розморожене курча необхідно умити, висушити, посолити, натерти приправами та злегка змастити олією. Потім покласти на решітку. Пекти при температурі і протягом часу, які відповідають приведеним у таблиці.

### КОРОП, ПЕЧЕНИЙ НА РЕШІТЦІ

(короп, сіль, тмин, олія)

Очищеного коропа помастити олією, посыпти тмином та залишити на декілька хвилин. Потім покласти на решітку. Пекти при температурі і протягом часу, які відповідають приведеним у таблиці.

### РИБА, ПОВНІСТЮ ПЕЧЕНА В АЛЮМІНІЄВІЙ ФОЛЬЗІ

(риба, сіль, лимон, цибуля, селера, морква, петрушка, вода, олія або маргарин)

Очищену рибу покласти на чималий шматок алюмінієвої фольги, посолити. Всередину риби вкласти цибулю, порізану на пласти, декілька пластів селери, стерту моркву

і петрушку. Влити декілька чайних ложечок води, а потім вкласти шматочок масла або маргарину. Цілість полоти соком з лимона. Обмотати акуратно фольгою. На дно конвекційної духовки налити близько 2 стаканів води. Пекти при температурі 220°C протягом близько 20 хвилин.

### РИБНЕ ФІЛЕ НА РЕШІТЦІ

(філе, сіль, олія)

Заморожене філе посолити, змастити олією. Покласти на решітку. Пекти при температурі 250°C протягом близько 25 хвилин.

### СВИНЯЧІ КОТЛЕТИ З ШАМПІНЬЙОНАМИ В АЛЮМІНІЕВІЙ ФОЛЬЗІ

(3 шт. котлет, олія, шампінньони)

Котлети розділіти, посолити та покласти на окремих шматочках алюмінієвої фольги. На кожну котлету покласти шматочок масла та порізані сухі шампінньони. Обмотати щільно фольгою та покласти на решітку. Пекти при температурі 220°C протягом близько 25 хвилин.

### РУБАНІ КОТЛЕТИ

(мелене м'ясо, яйце, сіль, приправи, терта булка - загальна маса близько 300 г)

Мелене м'ясо слід розмішати з іншими компонентами, згущуючи масу тертою булкою. Сформувати котлети та пекти при температурі 220°C протягом близько 20 хвилин.

### РИМСЬКЕ ЖАРКЕ

(мелене м'ясо - свиняче, волове, часник, терта булка, яйце, сіль, приправи, цибуля - загальна маса близько 1000 г)

Мелене м'ясо слід розмішати з яйцем, з порізаною цибулею і потертим часником. Посолити, приправити за смаком та згустити тертою булкою. Скласти масу у формі шишкі та покласти на шматок алюмінієвої фольги, яка заздалегідь помащена олією. Влити на дно конвекційної духовки 50 мл холодної води. Пекти при температурі 200°C протягом близько 50 хвилин.

### ЗАМОРОЖЕНА КАРТОПЛЯ ФРІ

(заморожена підсмажена картопля фрі - упаковка 300 г)

Картоплю фрі висипати з упаковки на сітку та пекти на нижній решітці без жиру при температурі 240°C протягом близько 15 хвилин

### ПЛОДОВИЙ КАЛАЧ З КРИХКОГО ТІСТА

(Тісто: 125 г муки, 1 яйце, 50 г цукру, 50 г жиру, 10 г порошку для печіння, фрукти. Обсипка: 30 г масла, 40 г муки, 30 г цукрової пудри)

Вимішати тісто в мисці, обкласти фруктами (свіжими або відцідженими з компоту) посыпавши обсипкою та пекти при температурі 200°C протягом близько 35 хвилин на високій решітці.

## **ПІСОЧНА ПАСКА**

(300 г муки, 1 жовток, 250 г цукру, 88 г жиру, 4 яйця, 22 г порошку для печіння, 175 мл води)

Масу розмішати та збивати міксером. Влити у форму, що змащена жиром. Пекти при температурі 200°C протягом 45 хвилин в бляшаній формі з діаметром 250 мм і заввишки 90 мм на низькій решітці.

## **ЯЙЦЯ НА ВОДІ**

(яйца, сіль, вода)

Яйця розбити, кожне окремо, в окремих чашках, додати солі за смаком та залити двома ложками води, таким чином, щоб жовток знаходився під водою. Пекти при температурі 190°C протягом 9-10 хвилин на низькій решітці.

## **ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ**

(вимита, однакової величини картопля в мундирі)

Надрізати картоплю та у виниклі щілини вкласти шматки масла або свинячого сала. Пекти без фольги при температурі 250 °C протягом близько 30 хвилин на низькій решітці.

## **ВОЛОВЕ ЖАРКЕ З ЧАСНИКОМ**

(1,5 кг яловичини без кісті, мелений перець, 2 зубки розтертого часнику).

Розмішати перець з часником і таким чином приготованою сумішшю змастити з обох сторін жарке. Залишити на 2 години при кімнатній температурі. Покласти на низьку решітку та пекти при температурі 200°C протягом 20 - 40 хвилин.

## **ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ І ЧАСУ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ ДЛЯ ДЕЯКИХ БЛЮД**

Температура	Вид продовольства	Кількість / вага	Час обробки в хвилинах
220° C	ціле курча	1680 г	60
220° C	свинячі котлети	373 г	10-20
220° C	стегенця	8 порцій	30
250° C	риба	10 порцій	25
200° C	тісто з плодами	520 г	35
200° C	дріжджова паска	656 г	45
250° C	картопля	373 г	30
170° C	розморожування		залежить від кількості

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

**Потужність:** 1200-1400 Вт.

**Живлення:** мережа змінного струму 220-240 В, 50 Гц.

**Максимальна температура печіння:** 250°C.

**Робочий час:** мін.- 5 хвилин, макс. - 60 хвилин

**Максимальна ємкість:** 16,5 літрів.

**Рівень шуму:**  $L_{WA} = 45$  дБ.



**УВАГА!** Фірма «MPM agd S.A.» зберігає за собою право на введення технічних змін.

UA

## ПРАВИЛЬНА ЛІКВІДАЦІЯ ПРОДУКТУ

(використане електротехнічне і електронне улаштування)

**Україна** Позначення, яке розташоване на продукті або у тексті, який його стосується, вказує на те, що після упливу періоду експлуатації виробу його не слід усувати разом з іншими відходами, які походять з домашнього господарства. Для того щоб уникнути шкідливого впливу на оточуюче середовище та здоров'я людей внаслідок безконтрольного усування відходів, просьба відокремити продукт від інших типів відходів та виконати відповідну утилізацію з метою рекламування повторного використання матеріальних засобів як постійної практики. З метою отримання інформації про безпечне для оточуючого середовища місце і спосіб утилізації цього продукту, користувачі в домашніх господарствах повинні зв'язатися з пунктом роздрібної продажі, у якому вони виконали купівлю продукту, або з місцевими органами влади. Користувачі у фірмах повинні зв'язатися зі своїм поставником та провірити умови договору про купівлю. Не слід виконувати ліквідацію продукту разом з іншими комерційними відходами.



## **SAUGAUS NAUDOJIMO NURODYMAI:**

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.
- Būkite itin atsargūs, jeigu netoli įrenginio yra vaikai.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nekabėtų ties aštriomis briaunomis ir neliestų karštų paviršių.
- Kuomet nenaudojate įrenginio arba ruošdamiesi jį valyti visuomet ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Sugadinto įrenginio naudoti negalima. Jo taip pat nenaudokite, jeigu pažeistas maitinimo laidas ar kištukas. Tokiu atveju įrenginį atiduokite remontui į įgaliotą remonto centrą.
- Naudodamini gamintojo nerekomenduojamus priedus, galite sugadinti įrenginį, sukelti gaisrą arba susižaloti.
- Prietaiso, laido ar kištuko negalima merkti į vandenį arba kitus skysčius.
- Nepalikite veikiančio įrenginio be priežiūros!
- Konvekcinei krosnelei veikiant, variklio korpusas įkaista, todėl jo nelieskite. Atidarydami arba pastumdamiesi, visuomet laikykite už tam skirtų rankenų!
- Įrenginį statykite ant aukštai temperatūrai atsparių paviršių. Įrenginio niekada nestatykite ant plastikinių, vinilo, iš lakuotos medienos arba kitų degių medžiagų pagamintų paviršių.
- Būkite ypač atsargūs, perstumdamiesi įrenginį, kuriame yra karštas aliejus arba kitas skystis!
- Draudžiama įrenginį statyti šalia kitų elektros įrenginių, degiklių, viryklių, orkaičių ir pan.

- Konvekcinės krosnelės nenaudokite netoli dieninių arba naktinių užuolaidų bei kitų degių audinių ar medžiagų!
- Nepamirškite, kad prieš ištraukiant kištuką iš elektros lizdo, įrenginys visuomet turi būti išjungtas.
- Prieš įkišdami ar ištraukdami kištuką iš elektros lizdo, pirmiausia nustatykite temperatūros ir skrudinimo laiko rankenėlę „0“ padėtyje.
- Norėdami prijungti įrenginį prie elektros maitinimo šaltinio, nenaudokite ilgiklio!
- Nestatykite įrenginio šalia šilumos šaltinių.
- Konvekcinės krosnelės negalima naudoti lauke.
- Nenaudokite įrenginio kitiems nei jo paskirtis tikslams.
- Prieš pirmą įrenginio panaudojimą jį įjunkite ir palaukite kelias minutes.
- Įrenginys skirtas naudoti tik namuose.
- Konvekcinės krosnelės nevalykite iš karto po naudojimo. Palaukite, kol ji atvės.
- Įrenginys nėra skirtas darbui su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Įrenginys turi būti jungiamas į elektros tinklo lizdą su įžeminimo kontaktu!
- Šiuo įrenginiu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys su fizine, judėjimo ir protine negalia ir neturintys tinkamų žinių ir patirties, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis įrenginiu, bei supranta kylančią grėsmę.

Vaikai neturėtų atliki jrenginio valymo ir priežiūros darbų be suaugusiuju priežiūros.

- Jrenginį ir jo laidą laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje
- Neleiskite vaikams žaisti su jrenginiu.
- Vaikų saugumui nepalikite laisvai prieinamų pakuotės sudamujų dalių (plastmasinių maišų, kartonų, putų polistirolo ir t. t.).
- **ĮSPĖJIMAS! Neleiskite vaikams žaisti su folija. Gręsią uždusimas!**
- **Prieinamų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė, aki jrenginys dirba.**
-  **DĒMESIO! Karštas paviršius!**

#### ĮRENGINIO APRAŠYMAS

Konvekcinės krosnelės – karštą orą patiekalų paruošimui naudojančios krosnelės – tai viena įdomiausių buitinių elektros prietaisų rinkos naujovių.

Jrenginio veikimas remiasi priverstine karšto oro cirkuliacija.

Skirtingai nuo tradicinių orkaičių, kuriose šiluma perduodama per indo sieneles, dugną arba dangtį, šiame jrenginyje maistas yra tiesiogiai šildomas karštu oru, o tai žymiai pagreitina patiekalų paruošimą. Šildymo elemento sušildytasoras pučiamas aplink patiekalą, tolgygiai ji iš visų pusų apkepant. Kepimo metu patiekalo nereikia sukiouti arba maišyti. Halogeninis šildytuvas taip pat pagreitina maisto virimo ir kepimo procesą bei leidžia išsaugoti daugiau maistingujų medžiagų.

Intensyvus šiluminės energijos perdavimas leidžia suraupinti energiją ir 10-20 % sumažinti kepimo temperatūrą. Tai reiškia, kad maisto ruošimas yra ekonomiškesnis, o jo kokybė geresnė. Gražus stiklinis indas leidžia patogiai stebėti visą kepimo procesą. Jį lengva valyti.



- |   |  |
|---|--|
| 1. stiklinis indas (dubuo)                        | 6. temperatūros nustatymo rankenėlė<br>(iki 250°C) |
| 2. dangtis  | 7. rankena   |
| 3. žalia temperatūros signalinė lemputė           | 8. pagrindas                                       |
| 4. oranžinė laikrodžio signalinė lemputė          | 9. kojelės   |
| 5. laikrodžio nustatymo rankenėlė<br>(5 – 60 min) | 10. šildytuvo korpusas                             |

## JRENGINIO PARUOŠIMAS DARBU

- Prieš pirmą įrenginio panaudojimą nuvalykite jį drėgna, o po to sausa šluoste.
- Konvekcinės krosnelės komplekste yra priedai, labai palengvinantys maisto ruošimą: žemos grotelės, aukštos grotelės, indo talpą padidinantis žiedas, smeigtukai, sietas, rankena, stovas krosnelės dangčiu.
- Nuėmę dangtį, į indą įstatykite groteles, ant kurių ruošite patiekalą. Daugumai patiekalų, ypač didelių (pvz., visam viščiukui) arba ruošiamų aukštame inde (pvz., apkepui arba formoje kepamam pyragui), patartina naudoti žemas groteles. Aukštos grotelės naudojamos patiekalam, ruošiamiems žemuose induose su pilnu dugnu (pvz., pyrago kepimo formoms) arba šašlikų kepimui ir pan.
- Tarp gaminio ir ventiliatoriaus gretelių palikite ne mažesnį nei 2 cm tarpą.

**DĖMESIO!** Šioje instrukcijoje pateikta kepimo laiko ir temperatūros lentelė nurodo tik apytikslės vertes. Tikroji vertė gali skirtis nuo lentelėje pateiktos, kadangi ji priklauso nuo sudedamųjų dalių masės, šviežumo ir užšaldymo laipsnio.

## KONVEKCIJOS KROSNELĖS NAUDOJIMAS

- Padėkite patiekalą ant gretelių. Patiekalą padėkite tiesiai ant gretelių (vištieną, žuvį, skrudintą duoną, ir pan.) arba ant aliejumi išteptos aluminio folijos. Jeigu patiekalą padésite tiesiai ant gretelių, jas pirmiausiai patepkite aliejumi.
- Uždenkite krosnelę dangčiu ir įsitikinkite, kad uždengta sandariai.
- Ikiškite kištuką į elektros lizdą.

4. Nuspauskite ant dangčio esančią orkaitės rankeną. Tuomet pasukite laikrodžio rankenélę į dešinę. Užsidegs oranžinė signalinė lemputė.
5. Temperatūros rankenélę nustatykite norimą temperatūrą. Užsidegs žalia signalinė lemputė. Kai įrenginys pasieks nustatyta temperatūrą, temperatūros indikatorius užges.
6. Nustatytam kepimo laikui pasibaigus, orkaitė automatiškai išsijungs.
7. Pakėlus rankeną, elektros energijos tiekimas automatiškai išjungiamas, o apsauginis jungiklis automatiškai grįžta į ankstesnę padėtį.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Prieš valydamis, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite konvekcinei krosnelei atvėsti. Įrenginio nevalykite iš karto po naudojimo.
2. Orkaitės dangtį galima nuvalyti šluoste, sudrékinta vandenye su indų plovikliu.
3. Orkaitės dubenį galima plauti po tekančiu vandeniu, tačiau karšto indo nemerkite į šaltą vandenį.
4. Jeigu šildytuvo korpusas pasidengė per didelį riebalų sluoksnį, nuimkite jį, atsukdami varžtus, nuplaukite vandeniu su valikliu, kruopščiai išskalaukite ir išdžiovinkite.
5. Groteles galima plauti vandeniu su indų plovikliu.

## ISPĖJIMAS

- Dangčio nemerkite į vandens, jo taip pat neplaukite vandens srove.
- Dangčio negalima plauti indaplovėje.
- Į dangčio vidų patekės skystis gali sugadinti įrenginio dalis.
- Valymui nenaudokite metalinių šveitiklių ar kitų aštrių daiktų bei stiprių cheminių medžiagų.

## AUTOMATINIO VALYMO FUNKCIJA

1. Į dubenį įpilkite tiek vandens, kad jis siektų maždaug 4 cm. Tuomet įpilkite indų ploviklio.
2. Uždenkite dangtį.
3. Temperatūros rankenélę (6) nustatykite „Thaw Wash” padėtyje. Laikrodžio rankenélę (5) nustatykite 10 minučių. Pirminio plovimo metu į dubenio vidų galite įstatyti metalines groteles. Karšto oro apytaka sukurs besisukančią plaunančiąją srove.
4. Kai laikrodžio rankenélė pasisiks į padėtį „OFF”, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir atidenkite dangtį. Išskalaukite dubenį ir groteles šiltu vandeniu. Jei reikia, valymą pakartokite.

## RECEPTAI

### ANT GROTELIIU KEPTA VIŠTIENA

(visas viščiukas, druska, prieskonai, aliejus)

Atšildytą viščiuką nuplaukite, nusausinkite, ištrinkite druska ir prieskoniais bei šiek tiek patepkite aliejumi. Tada padékite ant grotelių. Kepkite, laikydamiesi lentelėje nurodytos temperatūros ir laiko.

## **ANT GROTELIŲ KEPTAS KARPIS**

(*karpis, druska, kmynai, aliejus*)

Išvalytą karpį patepkite aliejumi, pabarstykite kmynais ir palikite kelias minutes. Tada padékite ant grotelių. Kepkite, laikydamiesi lentelėje nurodytos temperatūros ir laiko.

## **ALUMINIO FOLIOJE KEPTA ŽUVIS**

(*žuvis, druska, citrina, svogūnas, salieras, morkos, petražolės, vanduo, sviestas arba margarinas*)  
Išvalytą žuvį padékite ant gana didelio aluminio folijos gabalo ir pasūdykite. I žuvies vidų įberkite griežinėliais supjaustyto svogūno, keletą gabalėlių saliero, sutarkuotą morką ir petražolę. Įpilkite kelis arbatinius šaukštelius vandens, o tada įdékite sviesto arba margarino gabaliuką. Visą žuvį apšlakstykite citrinos sultimis. Kruopščiai apvyniokite folija. Ant konvekcinės krosnelės dugno įpilkite apie 2 puodelius vandens. Kepkite 220°C temperatūroje maždaug 20 minučių.

## **ŽUVIES FILĖ ANT GROTELIŲ**

(*žuvies filė, druska, aliejus*)

Užšaldytą žuvies filę pasūdykite ir patepkite aliejumi. Padékite ant grotelių. Kepkite 250°C temperatūroje maždaug 25 minučių.

## **KIAULIENOS PJAUSNIAI SU PIEVAGRYBIAIS, KEPTI ALUMINIO FOLIOJE**

(*3 vnt. pjausnių, sviestas, pievagrybiai*)

Pjausnius išmuškite, pasūdykite ir padékite ant atskirų aluminio folijos gabaliukų. Ant kiekvieno kotleto padékite gabaliuką sviesto ir griežinėliais supjaustytus žalias pievagrybius; sandariai apvyniokite folija ir padékite ant grotelių. Kepkite 220°C temperatūroje maždaug 25 minutes.

## **MALTOS MĖSOS KOTLETAI**

(*malta mėsa, kiaušinis, druska, prieskonai, mali džiūvėsėliai - bendras svoris maždaug 300 g*)

Mėsos faršą sumaišykite su kitais ingredientais, pridėdami tiek džiūvėsėlių, kad masę galima būtų formuoti. Suformuokite kotletus ir kepkite 220°C temperatūroje apie 20 min.

## **MALTOS MĖSOS KEPSNYS**

(*malta mėsa - kiauliena, jautiena, česnakai, mali džiūvėsėliai, kiaušinis, druska, prieskonai, svogūnai - bendras svoris maždaug 1000 g*).

Mėsos faršą sumaišykite su kiaušiniu, smulkintu svogūnu ir česnaku. Pasūdykite, pagal skonį pridékite prieskonį ir tiek džiūvėsėlių, kad masę galima būtų formuoti. Suformuokite pailgos formos kepsnį ir padékite ant aliejumi ištepto aluminio folijos gabalo. Ant konvekcinės krosnelės dugno įpilkite 50 ml vandens. Kepkite 200°C temperatūroje maždaug 50 minučių.

## **ŠALDYTOS GRUDINTOS BULVYTĖS**

(*šaldytos pakeptos bulvytės – 300 g pakuotė*)

Bulvytes išberkite iš pakuotės ant sietelio ir be riebalų kepkite ant apatinį grotelių 240°C temperatūroje maždaug 15 minučių.

## **TRAPIOS TEŠLOS PYRAGAS SU VAISIAIS**

(Tešla: 125g miltų, 1 kiaušinis, 50 g cukraus, 50 g riebalų, 10 g kepimo miltelių, vaisiai.

Apibarstymui: 30 g sviesto, 40 g miltų, 30 g cukraus pudros)

Dubenyje suminkykite tešlą; ant jos išdėliokite vaisius (šviežius arba išimtus iš kompoto). Tešlą pabarstykite paruoštais trupiniais ir kepkite 200°C temperatūroje maždaug 35 minutes ant aukštų gretelių.

## **KEKSAS**

(300 g miltų, 1 kiaušinio trynis, 250g cukraus, 88g riebalų, 4 kiaušiniai, 22g kepimo miltelių, 175ml vandens)

Masę išmaišykite ir išplakite maišytuvu. Supilkite į riebalais išteptą formą. Kepkite ant žemų gretelių 250 mm skersmens ir 90 mm aukščio metalinėje formoje 200°C temperatūroje 45 minutes.

## **VANDENYE KEPTI KIAUŠINIAI**

(kiaušiniai, druska, vanduo)

Kiekvieną kiaušinį įmuškite į atskirą puodelį, pagal skonį pasūdykite ir užpilkite dviem šaukštais vandens taip, kad kiaušinis būtų po vandeniu. Kepkite 190°C temperatūroje 9-10 minučių ant žemų gretelių.

## **KEPTOS BULVĖS**

(nuplautos, vienodo dydžio, neskustos bulvės)

Bulves įpjaukite ir į gautus tarpus įdékite sviesto arba lašinių gabaliukų. Kepkite ant žemų gretelių be folijos 250°C temperatūroje maždaug 30 minučių.

## **JAUTIENOS KEPSENIAI SU ČESNAKU**

(1,5 kg jautienos be kaulų, malti pipirai, 2 skiltelės susmulkinto česnako)

Pipirus sumaišykite su česnaku ir taip paruoštu mišiniu aptepkite abi pjausnių puses. Palikite 2 valandoms kambario temperatūroje. Padékite ant žemų gretelių ir kepkite 200°C temperatūroje 20 - 40 minučių.

## APYTIKSLĖ KAI KURIŲ PATIEKALŲ TERMINIO APDOROJIMO TEMPERATŪRA IR LAIKAS

Temperatūra	Maisto produktų tipas	Kiekis/svoris	Apdorojimo laikas minutėmis
220° C	visas viščiukas	1680 g	60
220° C	kiaulienos kotletai	373 g	10-20
220° C	viščiukų šlaunelės	8 porcijos	30
250°C	žuvis	10 porcijų	25
200° C	pyragas su vaisiais	520 g	35
200° C	mielinis pyragas	656g	45
250°C	bulvės	373 g	30
170° C	atitirpinimas		priklauso nuo kieko

## TECHNINIAI DUOMENYS

**Galia:** 1200-1400W

**Elektros maitinimas:** AC 220-240V 50 Hz  
kintamosios elektros srovės tinklas

**Maksimali kepimo temperatūra:** 250°C

**Darbo laikas:** minimalus – 5 min., maksimalus – 60 minučių

**Maksimali talpa:** 16,5 l

**Triukšmo lygis:**  $L_{WA} = 45$  dB



**DĖMESIO!**: Įmonė „MPM agd S.A.“ pasilieka sau teisę keisti techninius duomenis.

## TAISYKLINGAS GAMINIO ATLIEKŲ ŠALINIMAS (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

**Lenkija** Ant gaminio pavaizduotas simbolis reiškia, kad šio gaminio atliekų negalima šalinti su kitomis namų ūkyje generuojamomis atliekomis. Siekiant išvengti kenksmingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį kelia nekontroliuojamas atlieku šalinimas, panaudotą gaminį reikia pristatyti į būtinės technikos atliekų priėmimo vietą arba kreiptis dėl atliekų paėmimo iš namų. Dėl išsamesnės informacijos apie saugaus elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo būdus ir vietas naudotojas turi kreiptis į mažmeninės prekybos vietą arba vietos valdžios organo aplinkos apsaugos skyrių. Šios gaminio atliekų negalima šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis.



*Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy  
do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM**)*

*We wish you satisfaction from using the product and invite you to check a wide  
range of other **MPM**) appliances*

MPM agd S.A.  
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska  
tel.: (22) 380 52 34, fax: (22) 380 52 72, BDO: 000027599  
[www.mpm.pl](http://www.mpm.pl)