

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
HOME**



Termowentylator ścienny
wall fan heater
ETW008






Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.

**GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA
I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW
MARKI RAVEN!**




Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis termowentylatora ściennego ETW008




2

Symbole na wyświetlaczu



Pilot zdalnego sterowania



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem termowentylatora ściennego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.

- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia oraz utratę praw reklamacyjnych.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać Urządzenie pod warunkiem, że zostało ono ustawione lub zainstalowane poprawnie oraz że odbywa się to pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi i ze zrozumieniem zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać wtyczki do gniazdka elektrycznego, regulować Urządzenia ani go czyścić, ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Dzieci poniżej 3. roku życia powinny przebywać pod ciągłym nadzorem, aby nie mogły dotknąć Urządzenia.



Ostrzeżenie: Niektóre elementy Urządzenia mogą bardzo się nagrzać i spowodować poparzenia. Zwracaj na to szczególną uwagę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej czy psychicznej.



Ostrzeżenie: Aby wyeliminować niebezpieczeństwo niezamierzonego wyzerowania wyłącznika termicznego, nigdy nie podłączaj Urządzenia do zewnętrznego urządzenia włączającego (np. wyłącznika czasowego, ani do obwodu), który jest regularnie włączany i wyłączany przez takie urządzenie.

Uwaga! Urządzenie zamontuj minimum 1,8 m nad podłogą.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Ze względu na dużą moc nie wolno podłączać Urządzenia do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie można demontować ani przerabiać Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.

- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Nie dotykaj obudowy Urządzenia, ponieważ może być bardzo gorąca.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- **Uwaga!** Urządzenia używaj tylko w pozycji poziomej z wylotem powietrza skierowanym w dół.
- Pozostaw co najmniej 25 cm wolnego miejsca od góry Urządzenia i po jego bokach.

- Nie przykrywaj Urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania i nie ryzykować zaprószenia ognia.
- Nie używaj Urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica, basenu lub w miejscach, w których może dojść do kontaktu Urządzenia z wodą.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie montuj Urządzenia bezpośrednio nad zamontowanym na stałe gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj Urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w pralniach.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.



Ostrzeżenie! Nie zakrywać!
Nie przykrywaj Urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania i ryzyka zaprószenia ognia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia może pojawić się efekt dymu i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko związane z procesem produkcyjnym, które zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Instalacja i eksploatacja termowentylatora ściennego muszą się odbywać z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa.

Zalecamy, by Urządzenie zainstalowała wykwalifikowana osoba.


Przed montażem upewnij się, że odległość od gniazdka elektrycznego na ścianie jest nie większa niż 1,5 m.

Uwaga! Upewnij się, że w pobliżu wierconych otworów nie zostały poprowadzone żadne przewody elektryczne ani inne instalacje (np. rury wodociągowe).


Upewnij się, że Urządzenie zostało przymocowane do ściany bezpiecznie i w pozycji poziomej.

1. Wykonaj dwa otwory w ścianie na wysokości 2 m ponad podłogą, nie bliżej niż 25 cm od innych przedmiotów (szafek, mebli) lub narożników (Rys. 1).
2. Otwory powinny być od siebie oddalone o 327 mm w płaszczyźnie poziomej (Rys. 2). Pamiętaj, aby średnica otworu była taka sama jak średnica kołków. Zamocuj dwie śruby w kołkach, główki śrub powinny wystawać na 10 mm. Zawieś Urządzenie na wystających śrubach.

Rys. 1




Rys. 2



INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dzięki zastosowaniu systemu grzewczego oraz wentylatora w Urządzeniu możesz je wykorzystywać zarówno do ogrzewania pomieszczenia, jak i do jego chłodzenia. Dostępne funkcje pozwalają na całoroczne stosowanie Urządzenia.

Uwaga! Możesz ustawić Urządzenie i je obsługiwać jedynie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

1. Zamontuj Urządzenie zgodnie z punktem „Instalacja Urządzenia”.
2. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
3. Wciśnij włącznik główny do pozycji **I** – symbol  podświetli się.
4. Naciśnij na pilocie przycisk **ON/OFF** – Urządzenie uruchomi się, a na wyświetlaczu podświetlą się wszystkie dostępne ikony.
5. Aby wyłączyć Urządzenie naciśnij ponownie przycisk **ON/OFF**.

Uwaga! Po wyłączeniu Urządzenie będzie pracować jeszcze przez około 30 sekund, aby się schłodzić, następnie wyłączy się i wówczas możesz wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

USTAWIANIE DATY I CZASU

1. Naciśnij na pilocie przycisk **Set**, na wyświetlaczu będzie migać ikonka z dniem tygodnia .
2. Przyciskami - oraz **+** ustaw bieżący dzień tygodnia: MO (poniedziałek), TU (wtorek), WE (środa), TH (czwartek), FR (piątek), SA (sobota), SU (niedziela).
3. Potwierdź wybrany dzień przyciskiem **Set**. Tuż po zatwierdzeniu daty zaczną migać cyfry godzin.
4. Przyciskami - oraz **+** ustaw bieżącą godzinę: 00, 01, 02... 22, 23.
5. Potwierdź wybraną godzinę przyciskiem **Set**. Automatycznie zaczną migać cyfry minut.
6. Przyciskami - oraz **+** ustaw minuty: 00, 01, 02... 58, 59.
7. Potwierdź wybrane ustawienie przyciskiem **Set**.



Uwaga!

Gdy naciśniesz przycisk **Set**, ustawiane wartości migają przez 5 sekund. Wszystkie ustawienia wybieraj więc sprawnie we wskazanym czasie, w przeciwnym wypadku Urządzenie wróci do trybu czuwania.

Uwaga! Urządzenie nie zostało wyposażone w pamięć i wprowadzone ustawienia zostaną wyzerowane z chwilą jego wyłączenia włącznikiem głównym lub po wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego. Ustawienia czasu kasują się po wyłączeniu Urządzenia włącznikiem głównym lub po wyjęciu wtyczki z gniazdka elektrycznego.

TRYB PRACY

Naciskając na pilocie przycisk **Mode**, możesz zmieniać tryb pracy Urządzenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia tryb pracy i wskazania na wyświetlaczu.

Symbol na wyświetlaczu	Tryb
brak	Tryb zimny
	Tryb ciepły (1000 W)
	Tryb gorący (2000 W)

Uwaga! Jeśli funkcja grzania nie jest włączona, to Urządzenie nie włączy się automatycznie po naciśnięciu włącznika głównego, tylko przejdzie w stan czuwania po 30 sekundach.

ELEKTRONICZNY TERMOSTAT

Uruchom Urządzenie w jednym z trybów pracy: zimnym, ciepłym lub gorącym. Naciskaj na pilocie przyciski – lub **+**, aby zmniejszyć lub zwiększyć ustawioną temperaturę w zakresie 10–49°C.

Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie o 2° poniżej ustawionej temperatury, Urządzenie rozpocznie nagrzewanie w trybie ciepłym – 1000 W. Gdy temperatura powietrza spadnie o 4° poniżej ustawionej temperatury, Urządzenie rozpocznie nagrzewanie w trybie gorącym – 2000 W. Gdy temperatura powietrza wzrośnie o 1° powyżej ustawionej temperatury, Urządzenie zacznie wydychać zimne powietrze.


SZYBKI START

Aby uruchomić Urządzenie z pełną mocą i w trybie gorącym 2000 W, naciśnij przycisk szybkiego startu znajdujący się pod głównym włącznikiem.

WYŁĄCZNIK CZASOWY



Uruchom Urządzenie w jednym z trybów pracy: zimnym, ciepłym lub gorącym. Naciśnij na pilocie przycisk **24H** – na wyświetlaczu będzie migać wartość **00** oznaczająca, że wyłącznik czasowy nie został ustawiony.


Każde naciśnięcie przycisku **24H** zmienia ustawienie wyłącznika czasowego o 1 godzinę w zakresie od 00–24, np. 01 – Urządzenie wyłączy się po 1 godzinie pracy, 24 – Urządzenie wyłączy się po 24 godzinach pracy.

Jeśli zaprogramujesz czas wyłączenia Urządzenia, na wyświetlaczu pojawi się symbol .

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

Uruchom Urządzenie w jednym z trybów pracy: zimnym, ciepłym lub gorącym.


1. Naciśnij na pilocie przycisk **W.Timer** – na wyświetlaczu będzie migać symbol **MO** oznaczający dzień tygodnia, dla którego możesz wprowadzić ustawienia programatora. Ponadto pojawi się symbol  oznaczający czas włączenia Urządzenia oraz symbol  oznaczający uruchomienie tryby programatora tygodniowego.
2. Naciskaj na pilocie przyciski – lub **+**, aby wybrać potrzebny dzień tygodnia: MO (poniedziałek), TU (wtorek), WE (środa), TH (czwartek), FR (piątek), SA (sobota), SU (niedziela).
3. Naciśnij przycisk **W.Timer** drugi raz, aby zatwierdzić wybrany dzień tygodnia. Cyfry godzin będą migać.

4. Przyciskami - oraz **+** ustaw godzinę uruchomienia Urządzenia: 00, 01, 02... 22, 23.
5. Naciśnij przycisk **W.Timer** trzeci raz, aby zatwierdzić wybraną godzinę. Cyfry minut będą migać.
6. Przyciskami - oraz **+** ustaw minuty: 00, 01, 02... 58, 59.
7. Naciśnij przycisk **W.Timer** czwarty raz, aby zatwierdzić wybrane minuty. Cyfry godzin będą migać. Ponadto pojawi się symbol  oznaczający czas wyłączenia Urządzenia
8. Przyciskami - oraz **+** ustaw godzinę wyłączenia Urządzenia: 00, 01, 02... 22, 23.
9. Naciśnij przycisk **W.Timer** trzeci raz, aby zatwierdzić wybraną godzinę. Cyfry minut będą migać.
10. Przyciskami - oraz **+** ustaw minuty: 00, 01, 02... 58, 59.
11. Naciśnij przycisk **W.Timer** po raz kolejny i przejdź do ustawień dla kolejnego dnia. Możesz w ten sposób ustawić wszystkie dni tygodnia.


Uwaga!

Aby skasować ustawienia czasu uruchomienia lub wyłączenia dla poszczególnych dni tygodnia – przy wybranym dniu tygodnia naciśnij przycisk **Set**, na wyświetlaczu pojawi się wówczas -- : --.


Możesz w trybie programatora tygodniowego ustawiać różne przedziały czasowe i temperaturę dla wszystkich dni tygodnia.

W trybie ustawiania programatora tygodniowego (gdy wyświetla się symbol ) naciśnięciem przycisku **Delay** możesz wybrać dzień, aby ustawić temperaturę, którą Urządzenie będzie utrzymywać po uruchomieniu. Gdy wybierzesz odpowiedni dzień, naciśnij na pilocie przyciski - lub **+**, aby zmniejszyć lub zwiększyć ustawioną temperaturę w zakresie 10–49°C.

OSCYLACJA

Naciśnij przycisk **Swing**, aby uruchomić wachlowanie pokrywy wylotu powietrza. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij przycisk **Swing**.

FUNKCJA OTWARTEGO OKNA

Naciśnij przycisk **AUTO**, aby uruchomić funkcję, dzięki której Urządzenie rejestruje otwarcie okna i automatycznie się wyłącza, co pozwala na zaoszczędzenie energii elektrycznej. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Po uruchomieniu funkcji Urządzenie na bieżąco sprawdza i rejestruje temperaturę otoczenia. Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura otoczenia spadnie o $\geq 3^{\circ}\text{C}$ w ciągu 1 minuty. Aby ponownie uruchomić Urządzenie, naciśnij przycisk **ON/OFF**. Aby wyłączyć funkcję otwartego okna, ponownie naciśnij przycisk **AUTO**.

FUNKCJA LOCK

Funkcja **LOCK** pozwala zabezpieczyć Urządzenie przed dziećmi i wyłączyć zdalne sterowanie pilotem.


ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Urządzenie jest wyposażone w czujnik przegrzania, który w razie przegrzania (np. podczas częściowej blokady wylotu powietrza) automatycznie je wyłączy. W takiej sytuacji od razu odłączy Urządzenie od zasilania i odczekaj do jego ostygnięcia. Następnie usuń blokadę wylotu nawiewu i ponownie uruchom Urządzenie.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania, zamontuj w nim jedną baterię CR2025 3V (znajduje się w zestawie).

1. Zwolnij blokadę komory baterii i wysuń ją (zgodnie z rysunkiem na obudowie).
2. Włóż nową baterię (1 x CR2025 3V), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami na obudowie pilota.
3. Wsuń komorę baterii w głąb obudowy pilota.



Ostrzeżenia

- Gdy nie używasz pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie od razu wyjmij z Urządzenia.
- Rozładowane baterie mogą wyciekać, uszkadzając Urządzenie.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, optucz ręce pod bieżącą wodą. W razie dostania się kwasu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga!** Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia przetrzyj zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
3. Raz na miesiąc odkurzaczem odkurz otwory wylotowe Urządzenia.
4. Jeżeli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas (np. latem), zalecamy Urządzenie zapakować w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie, które chroni przed kurzem, i przechowywać je w suchym, chłodnym miejscu.

Uwaga! Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ETW008

Marka: Raven

Produkt: termowentylator ścienny

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 2000 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Klasa IP: IP23

Zestaw: termowentylator, pilot zdalnego sterowania, bateria CR2025 3V, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator modelu: ETW008					
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2,0	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1,0	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	nie
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	1,980	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	nie
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc cieplna regulowana wentylatorem	nie
Przy nominalnej mocy cieplnej	$e_{l,max}$	nie dotyczy	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy cieplnej	$e_{l,min}$	nie dotyczy	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
W trybie czuwania	$e_{l,sa}$	nie dotyczy	kW	co najmniej 2 ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie
			mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu		nie
			elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu		nie
			elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym		nie
			elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		tak

Identyfikator modelu: ETW008					
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
			Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)		
			regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności		nie
			regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna		tak
			z regulacją na odległość		nie
			z adaptacyjną regulacją startu		nie
			z ograniczeniem czasu pracy		nie
			z czujnikiem ciepła promieniowania		nie
Dane teleadresowe	Nazwa/imię i nazwisko oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: Thing4you ul. Janusza Korczaka 89 05-250 Radzymin, Polska				

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń wynosi 36%.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Termowentylator ścienny

TYP/MODEL

ETW008

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy termowentylatora ściennego ETW008 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczępowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl